Your Global Automation Partner



# FEN20-4IOL IO-Link-Master-Modul

Betriebsanleitung

Hans Turck GmbH & Co. KG | T +49 208 4952-0 | F +49 208 4952-264 | more@turck.com | www.turck.com



# Inhaltsverzeichnis

1	Über dies	e Anleitung	7
	1.1	Zielgruppen	7
	1.2	Symbolerläuterung	7
	1.3	Weitere Unterlagen	7
	1.4	Feedback zu dieser Anleitung	7
2	Hinweise	zum Produkt	8
	2.1	Produktidentifizierung	8
	2.2	Lieferumfang	8
	2.3	Rechtliche Anforderungen	8
	2.4	Hersteller und Service	8
3	Zu Ihrer S	iicherheit	9
	3.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	9
	3.2	Allgemeine Sicherheitshinweise	9
4	Systembe	eschreibung IO-Link	. 10
	4.1	Merkmale	. 10
	4.2	Systemarchitektur	. 11
	4.3	Funktionsprinzip	. 12
	4.4	Betriebsarten	. 12
	4.4.1	IO-Link-Modus	12
	4.4.2	Standard-I/O-Modus (SIO-Modus)	14
5	Produktb	eschreibung	. 15
	5.1	Geräteübersicht	. 15
	5.2	Eigenschaften und Merkmale	. 15
	5.3	Funktionsprinzip	. 16
	5.4	Funktionen und Betriebsarten	. 16
	5.4.1	Multiprotokoll-Technologie	16
	5.4.2	IO-LINK-Kanale	17
6	Montiere	n	. 18
	6.1	Gerät auf Montageplatte befestigen	. 18
	6.2	Gerät auf Hutschiene (TS35) montieren	. 19
	6.3	Gerät erden	. 19
_	0.3.1	Schirmung der Feldbus- und I/O-Ebene	19
7	Anschließ	Sen	. 20
	7.1	Gerat an Ethernet anschließen	. 20
	7.2	Versorgungsspannung anschließen	. 20
	7.3	IO-Link-Devices und digitale Sensoren und Aktuatoren anschließen	. 21
8	In Betrieb	o nehmen	. 22
	8.1	IP-Adresse einstellen	. 22
	8.2	ARGEE/FLC	. 24
	8.3	IO-Link-Device mit IO-Link V1.0 in Betrieb nehmen	. 24
	8.4	IO-Link-Device mit IO-Link V1.1 in Betrieb nehmen	. 25
	8.5	Angeschlossene IO-Link-Devices einlesen: Topology-Scan im DTM	. 27
	8.6	Gerät mit PROFINET in Betrieb nehmen	. 28

	8.6.1	PROFINET IO-Gerätemodell	28
	8.6.2	Gerätemodell – FEN20-4IOL	29
	8.6.3	Adressierung bei PROFINET	29
	8.6.4	FSU – Fast Start-Up (priorisierter Hochlauf)	30
	8.6.5	MRP (Media Redundancy Protocol)	30
	8.6.6	Nutzdaten für azyklische Dienste	31
	8.6.7	IO-Link-Funktionsbaustein IOL_CALL	32
	8.7	Geräte an eine Siemens-Steuerung in PROFINET anbinden	36
	8.7.1	GSDML-Datei installieren	37
	8.7.2	Geräte mit der Steuerung verbinden	38
	8.7.3	PROFINET-Gerätenamen zuweisen	
	8.7.4	IP-Adresse im IIA-Portal einstellen	40
	8.7.5	Geräterunktionen konfigurieren	
	8./.0 0 7 7	PROFINET Mapping	44 11
	0././ 8.7.8	FNOFINET - Mapping	44 15
	0.7.0		
	<b>8.8</b>	Gerat mit Modbus TCP in Betrieb nenmen	
	0.0.1 0.0.1	Implementierte Modbus-Funktionen	
	0.0.Z	Modbus-Register	
	884	Begistermanning	
	885	Verhalten im Fehlerfall (Watchdog)	
	80	Coräto mit EthorNot/ID in Botriob nohmon	59
	891	Allgemeine Eigenschaften EtherNet/IP	<b>58</b>
	892	EDS- und Catalog-Dateien	
	8.9.3	Device Level Ring (DLR)	
	8.9.4	Diagnose über Prozessdaten	58
	8.9.5	EtherNet/IP-Standardklassen	59
	8.9.6	Vendor Specific Classes (VSC)	82
	8.10	Geräte an eine Rockwell-Steuerung mit EtherNet/IP anbinden	93
	8.10.1	Gerät aus Katalogdateien zum neuen Projekt hinzufügen	
	8.10.2	Gerät In RS Logix konfigurieren	
	8.10.3	Gerät parametrieren	97
	8.10.4	Gerät online mit der Steuerung verbinden	98
	8.10.5	Prozessdaten auslesen	100
9	Parametri	eren und Konfigurieren	101
-	0 1	Parameter	101
	9.1	Prozessdatenmanning annassen	101 106
	912	PROFINET-Parameter	100
	0.2	IO Link Euroption für die azyklische Kommunikation	100
	9.2 9.2 1	Port-Funktionen für Port 0 (IO-I ink-Master)	108
	9.2.1		100
10	Betreiben		113
	10.1	Prozess-Eingangsdaten auswerten	113
	10.2	Prozess-Ausgangsdaten schreiben	115
	10.3	LED-Anzeigen	116
	10.4	Software-Diagnosemeldungen	116
	10.4 1	Status- und Control-Wort	117
	10.4.2	Diagnosetelegramm	118
	10.4.3	PROFINET-Diagnose	120
	10 5	Datenhaltungsmodus nutzen	121
	10.5.1	Parameter Datenhaltungsmodus = aktiviert	121
	10.5.2	Parameter Datenhaltungsmodus = einlesen	123



	10.5.3 10.5.4	Parameter Datenhaltungsmodus = überschreiben Parameter Datenhaltungsmodus = deaktiviert, löschen	123 124
11	Störunger	n beseitigen	125
	11.1	Parametrierfehler beheben	125
12	Instand ha	ılten	126
	12.1	Firmware-Update über FDT/DTM durchführen	126
13	Repariere	n	132
	13.1	Geräte zurücksenden	132
14	Entsorgen	1	132
15	Technisch	e Daten	133



# 1 Über diese Anleitung

Die Anleitung beschreibt den Aufbau, die Funktionen und den Einsatz des Produkts und hilft Ihnen, das Produkt bestimmungsgemäß zu betreiben. Lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch des Produkts aufmerksam durch. So vermeiden Sie mögliche Personen-, Sach- und Geräteschäden. Bewahren Sie die Anleitung auf, solange das Produkt genutzt wird. Falls Sie das Produkt weitergeben, geben Sie auch diese Anleitung mit.

#### 1.1 Zielgruppen

Die vorliegende Anleitung richtet sich an fachlich geschultes Personal und muss von jeder Person sorgfältig gelesen werden, die das Gerät montiert, in Betrieb nimmt, betreibt, instand hält, demontiert oder entsorgt.

## 1.2 Symbolerläuterung

In dieser Anleitung werden folgende Symbole verwendet:

	<b>GEFAHR</b> GEFAHR kennzeichnet eine gefährliche Situation mit hohem Risiko, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht vermieden wird.
	<b>WARNUNG</b> WARNUNG kennzeichnet eine gefährliche Situation mit mittlerem Risiko, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
	<b>VORSICHT</b> VORSICHT kennzeichnet eine gefährliche Situation mit mittlerem Risiko, die zu mit- telschweren oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
!	<b>ACHTUNG</b> ACHTUNG kennzeichnet eine Situation, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
i	HINWEIS Unter HINWEIS finden Sie Tipps, Empfehlungen und nützliche Informationen zu spe- ziellen Handlungsschritten und Sachverhalten. Die Hinweise erleichtern Ihnen die Arbeit und helfen Ihnen, Mehrarbeit zu vermeiden.
	HANDLUNGSAUFFORDERUNG Dieses Zeichen kennzeichnet Handlungsschritte, die der Anwender ausführen muss.
₽	HANDLUNGSRESULTAT Dieses Zeichen kennzeichnet relevante Handlungsresultate.

# 1.3 Weitere Unterlagen

Ergänzend zu diesem Dokument finden Sie im Internet unter www.turck.com folgende Unterlagen:

- Datenblatt
- EU-Konformitätserklärung
- Inbetriebnahmehandbuch IO-Link-Devices
- 1.4 Feedback zu dieser Anleitung

Wir sind bestrebt, diese Anleitung ständig so informativ und übersichtlich wie möglich zu gestalten. Haben Sie Anregungen für eine bessere Gestaltung oder fehlen Ihnen Angaben in der Anleitung, schicken Sie Ihre Vorschläge an **techdoc@turck.com**.

# 2 Hinweise zum Produkt

- 2.1 Produktidentifizierung
  - Diese Anleitung gilt für den folgenden IO-Link-Master:
  - FEN20-4IOL
- 2.2 Lieferumfang
  - FEN20-4IOL

## 2.3 Rechtliche Anforderungen

Das Gerät fällt unter folgende EU-Richtlinien:

- 2014/30/EU (Elektromagnetische Verträglichkeit)
- 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie)

### 2.4 Hersteller und Service

Hans Turck GmbH & Co. KG Witzlebenstraße 7 45472 Mülheim an der Ruhr Germany

Turck unterstützt Sie bei Ihren Projekten von der ersten Analyse bis zur Inbetriebnahme Ihrer Applikation. In der Turck-Produktdatenbank finden Sie Software-Tools für Programmierung, Konfiguration oder Inbetriebnahme, Datenblätter und CAD-Dateien in vielen Exportformaten. Über folgende Adresse gelangen Sie direkt in die Produktdatenbank: www.turck.de/produkte

Für weitere Fragen ist das Sales-und-Service-Team in Deutschland telefonisch unter folgenden Nummern zu erreichen:

- Vertrieb: +49 208 4952-380
- Technik: +49 208 4952-390

Außerhalb Deutschlands wenden Sie sich bitte an Ihre Turck-Landesvertretung.



# 3 Zu Ihrer Sicherheit

Das Produkt ist nach dem Stand der Technik konzipiert. Dennoch gibt es Restgefahren. Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, müssen Sie die Sicherheits- und Warnhinweise beachten. Für Schäden durch Nichtbeachtung von Sicherheits- und Warnhinweisen übernimmt Turck keine Haftung.

## 3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist ausschließlich zum Einsatz im industriellen Bereich bestimmt.

Das Multiprotokoll-I/O-Modul FEN20-4IOL ist ein IO-Link-Master gemäß IO-Link-Spezifikation V1.1 und kann in den drei Ethernet-Protokollen PROFINET, Ethernet/IP und Modbus TCP eingesetzt werden. Das Gerät erkennt das Busprotokoll automatisch während der Hochlaufphase.

Das IO-Link-Master-Modul FEN20-4IOL verfügt über vier IO-Link-Kanäle. Über zehn Schraubkontakte können bis zu vier IO-Link-Sensoren oder I/O-Hubs mit IO-Link angeschlossen werden. Bei der Verwendung von I/O-Hubs ist der Anschluss von bis zu 64 digitalen Sensoren oder Aktuatoren möglich. Außerdem können die vier IO-Link-Kanäle auch zum Anschluss von bis vier digitalen Sensoren oder Aktuatoren als universelle digitale DXP-Kanäle verwendet werden.

Das Gerät darf nur wie in dieser Anleitung beschrieben verwendet werden. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für daraus resultierende Schäden übernimmt Turck keine Haftung.

### 3.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Nur fachlich geschultes Personal darf das Gerät montieren, installieren, betreiben, parametrieren und instand halten.
- Das Gerät nur in Übereinstimmung mit den geltenden nationalen und internationalen Bestimmungen, Normen und Gesetzen einsetzen.
- Das Gerät erfüllt ausschließlich die EMV-Anforderungen für den industriellen Bereich und ist nicht zum Einsatz in Wohngebieten geeignet.
- Default-Passwort des integrierten Webservers nach dem ersten Login ändern. Turck empfiehlt, ein sicheres Passwort zu verwenden.

# 4 Systembeschreibung IO-Link

IO-Link ist eine feldbusunabhängige Kommunikationsschnittstelle für Sensoren und Aktuatoren. Über eine digitale, serielle Punkt-zu-Punkt-Verbindung werden Signale und Energie unterhalb beliebiger Netzwerke, Feldbusse und Rückwandbusse übertragen.

Jedes IO-Link-System besteht aus einem IO-Link-Master und einem IO-Link-Device (z. B. Sensor, I/O-Hub, Ventilinsel). Ein IO-Link-Master verfügt über mindestens einen IO-Link-Port (Kanal). An jedem Port kann ein IO-Link-Device angeschlossen werden. Die Systemkomponenten werden abhängig von der Port-Spezifikation über ungeschirmte 3-Draht- oder 5-Draht-Standardleitungen miteinander verbunden.

Die IO-Link-Technologie wird in der Spezifikation "IO-Link Interface and System Specification" und der IEC 61131-9 beschrieben. IO-Link-fähige Geräte entsprechen entweder der Spezifikation V1.0 oder der Spezifikation V1.1.

Die Eigenschaften, Funktionen und Parameter der IO-Link-Devices werden in einer elektronischen Gerätebeschreibung (IODD) dargestellt. Die IODDs für Turck-Geräte können über den Turck Software Manager heruntergeladen werden und stehen außerdem kostenlos unter www.turck.com zur Verfügung. Die IODDs aller Geräte sind gleich aufgebaut und enthalten die folgenden Informationen für die Systemintegration:

- Kommunikationseigenschaften
- Geräteparameter mit Wertebereich und Default-Wert
- Identifikations-, Prozess- und Diagnosedaten
- Gerätedaten
- Textbeschreibung
- Bild des Device
- Logo des Herstellers

Der Aufbau der IODD ist durch die IO-Link-Spezifikation vorgegeben und für alle IO-Link-Devices gleich. Der IODD-Aufbau orientiert sich an Indizes. Den Kommunikationseigenschaften, Geräteparametern, Identifikations-, Prozess-, Diagnose- und Gerätedaten sind in der IODD feste Indizes zugewiesen, über die sich die Parameter ansteuern lassen. Einige Indizes sind durch Subindizes weiter unterteilt.

#### 4.1 Merkmale

- Punkt-zu-Punkt-Verbindung (max. Leitungslänge: 20 m)
- Ungeschirmte Standard-3-Draht- oder 5-Draht-Leitungen
- Zyklische Prozessdatenübertragung
- Azyklische Übertragung von Daten, z. B. Gerätedaten und Ereignisse
- Kommunikation zwischen IO-Link-Master und IO-Link-Devices in drei Übertragungsraten möglich
- Paralleler Austausch der Gerätedaten ohne Einfluss auf die Prozessdaten
- Kommunikation durch 24-V-Pulsmodulation, Standard-UART-Protokoll



# 4.2 Systemarchitektur

Für die IO-Link-Kommunikation sind mindestens ein IO-Link-Master und ein IO-Link-Device (z. B. Sensor oder Aktuator) erforderlich. IO-Link-Master und IO-Link-Device werden über eine ungeschirmte 3- oder 5-Draht-Standardleitung miteinander verbunden. Das Einstellen ist mit einem Konfigurationstool oder über die Feldbusebene möglich.

Der IO-Link-Master stellt die Verbindung zwischen IO-Link-Device und dem übergeordneten Steuerungssystem her. Ein IO-Link-Master kann mehrere IO-Link-Ports besitzen. An jeden Port kann nur ein IO-Link-Device angeschlossen werden.

Über IO-Link-I/O-Hubs lassen sich auch Geräte ohne IO-Link-Ausgang per IO-Link in Automatisierungssysteme einbinden.

Für Integration, Inbetriebnahme und Konfiguration der IO-Link-Kommunikation stehen standardisierte Tools und Funktionen zur Verfügung.



Abb. 1: Systemübersicht IO-Link

#### 4.3 Funktionsprinzip

IO-Link ist eine digitale Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen einem IO-Link-Master und einem IO-Link-Device. Dabei werden über einen kombinierten Schaltzustands- und Datenkanal (C/Q) durch 24-V-Pulsmodulation Prozessdaten und weitere Informationen wie Parameter und Diagnosemeldungen übertragen.

Die IO-Link-Kommunikation ist unabhängig vom verwendeten Feldbus.

#### 4.4 Betriebsarten

Die Betriebsart kann an jedem Port des IO-Link-Masters separat eingestellt werden.

Für IO-Link-Master stehen zwei Betriebsmodi zur Auswahl:

- IO-Link-Modus: IO-Link-Kommunikation möglich
- Standard-I/O-Modus (SIO): digitale I/O-Kommunikation

Die IO-Link-Kommunikation findet über die Schalt- und Kommunikationsleitung (C/Q) statt.



Abb. 2: IO-Link-Kommunikation über C/Q

Bei der Initialisierung verhalten sich die Ports des IO-Link-Masters wie ein normaler digitaler Eingang. Die IO-Link-Devices werden im SIO-Modus betrieben. Durch einen Befehl des übergeordneten IO-Link-Masters wird die IO-Link-Kommunikation im IO-Link-Modus aufgebaut. Dieser Befehl wird "Wake-up-Request" genannt.

#### 4.4.1 IO-Link-Modus

Im IO-Link-Modus findet zwischen IO-Link-Master und IO-Link-Device eine IO-Link-Kommunikation statt. Die Kommunikation geht dabei immer vom IO-Link-Master aus.

Übertragungsgeschwindigkeit zwischen IO-Link-Master und IO-Link-Device

In der IO-Link-Spezifikation sind drei Übertragungsraten definiert:

- 4,8 kBaud
- 38,4 kBaud
- 230,4 kBaud

Jedes Device unterstützt nur eine Übertragungsrate, ein IO-Link-Master unterstützt alle Übertragungsraten. Die Übertragungszeit der zyklischen Prozessdaten wird durch die Telegrammlänge sowie Verzögerungszeiten in Device und Master bestimmt. Bei einer Übertragungsrate von 38,4 kBaud und einer Telegrammlänge von 2 Byte liegt die Übertragungszeit typischerweise bei 2,3 ms.



#### Reaktionszeiten

Die Reaktionszeit des IO-Link-Systems gibt Auskunft über die Häufigkeit und die Geschwindigkeit der Datenübertragung zwischen IO-Link-Master und IO-Link-Device. Die Reaktionszeit ist von den folgenden Faktoren abhängig:

- Minimale Zykluszeit: in der IODD festgelegte Zeitabstände, in denen der IO-Link-Master das IO-Link-Device anspricht. Für verschiedene Devices können unterschiedliche minimale Zykluszeiten festgelegt sein.
- Interne Bearbeitungszeit des IO-Link-Masters und des IO-Link-Device

#### Zyklische und azyklische Kommunikation

\_ . . . . . .

Die zwischen IO-Link-Master und IO-Link-Device ausgetauschten Daten lassen sich in zyklische Prozessdaten und azyklische Daten unterteilen. Prozessdaten und Wertstatus werden zyklisch übertragen. Azyklische Daten werden unabhängig von den zyklischen Prozessdaten übertragen. Zu den azyklischen Daten zählen Gerätedaten, Parametrierfunktionen und Ereignisse wie Diagnoseinformationen, die nur nach Anforderung übertragen werden. Die beiden Kommunikationsarten sind unabhängig voneinander und beeinflussen sich nicht gegenseitig.

Zyklische Kommunikation	
Prozessdaten	Wertstatus (Port Qualifier)
<ul> <li>Pro Device 032 Byte Prozessdaten mög- lich (jeweils Input und Output)</li> <li>Prozessdatengröße durch das Device fest- gelegt</li> </ul>	Der Wertstatus (Port Qualifier) zeigt an, ob die Prozessdaten gültig sind oder nicht.

Azyklische Kommunikation	
Gerätedaten	Wertstatus (Port Qualifier)
<ul> <li>Parameter, Identifikationsdaten oder Diagnoseinformationen</li> <li>Austausch auf Anfrage des IO-Link-Masters</li> <li>Gerätedaten können in das Device geschrieben oder aus dem Device gelesen werden.</li> </ul>	<ul> <li>Device signalisiert Ereignisse an Master: Fehlermeldungen und Warnungen</li> <li>Master signalisiert Ereignisse an Device: z. B Drahtbruch oder Kommunikationsabbruch</li> </ul>

#### IO-Link-Geräte verschiedener Spezifikationen kombinieren

An IO-Link-Mastern der Spezifikation V1.0 können ausschließlich Devices der Spezifikation V1.0 betrieben werden. An IO-Link-Mastern der Spezifikation V1.1 können Devices der Spezifikation nen V1.0 und V1.1 betrieben werden.

	IO-Link-Device V1.0	IO-Link-Device V1.1
IO-Link-Master V1.0	х	-
IO-Link-Master V1.1	х	Х

#### Datenhaltungsmodus

**HINWEIS** Der Datenhaltungsmodus ist nur für Geräte verfügbar, die der IO-Link-Spezifikation V1.1 entsprechen.

Der Datenhaltungsmodus bietet die Möglichkeit, IO-Link-Devices ohne Neukonfiguration auszutauschen.

Der IO-Link-Master oder das IO-Link-Device speichern die bei der vorherigen Konfiguration eingestellten Device-Parameter. Im Datenhaltungsmodus werden die Parameterdaten-Speicher von IO-Link-Master und IO-Link-Device synchronisiert. Nach dem Austausch eines Device schreibt der Master die gespeicherten Device-Parameter in das neue Device, wenn im IO-Link-Master der Datenhaltungsmodus aktiviert ist. Die Applikation kann ohne eine erneute Konfiguration wieder gestartet werden.



Abb. 3: Datenhaltungsmodus - generelles Prinzip, Para. IOLD = Parameter des IO-Link-Device

#### 4.4.2 Standard-I/O-Modus (SIO-Modus)

Im Standard-I/O-Modus verhalten sich IO-Link-Devices wie digitale Sensoren oder Aktuatoren. Die Geräte senden dabei ausschließlich Eingangsdaten oder Ausgangsdaten an die übergeordnete Instanz. Ein IO-Link-Zugriff auf das Gerät ist nicht möglich.



# 5 Produktbeschreibung

Die Geräte sind in Schutzart IP20 ausgeführt.

Zum Anschluss von IO-Link-Devices verfügt das IO-Link-Master-Modul FEN20-4IOL über vier IO-Link-Ports. Die IO-Link-Kanäle können unabhängig voneinander parametriert und wahlweise im IO-Link-Modus, im SIO-Modus (DI) oder als universelle DXP-Kanäle betrieben werden.

Mit Turcks "Simple IO-Link Device Integration (SIDI)" können IO-Link-Devices in PROFINET über die GSDML-Datei des Geräts direkt eingebunden werden.

Wenn die IO-Link-Kanäle als DXP-Kanäle verwendet werden, sind sie frei als Ein- oder Ausgang nutzbar.

Zum Anschluss der IO-Link Devices und der digitalen Sensoren und Aktuatoren ist ein 10-poliger Klemmenanschluss vorhanden. Der Versorgungsspannungs-Anschluss ist als 3-poliger Klemmenanschluss ausgeführt.

# 5.1 Geräteübersicht



Abb. 4: Abmessungen FEN20-4IOL

## 5.2 Eigenschaften und Merkmale

- Glasfaserverstärktes Gehäuse
- Schock- und schwingungsgeprüft
- Schutzart IP20
- Schraubanschluss
- Multiprotokoll: PROFINET-Device, EtherNet/IP-Device, Modbus TCP-Slave
- PROFINET:
  - Conformance Class B PA
  - Simple IO-Link Device Integration (SIDI)
  - Konformität gemäß PROFINET-Spezifikation V2.35
  - Systemredundanz S2, Netzlastklasse 3
- EtherNet/IP:
  - Unterstützung des IO-Link-Parameter-Objekts für Asynchrone Dienste (IO-Link-CALL)
    - Vordefinierte In- und Output-Assemblies
- Modbus TCP:
  - Modbus-Interface für asynchrone Zugriffe über Datastreams

# 5.3 Funktionsprinzip

Das IO-Link-Master-Modul FEN20-4IOL verbindet IO-Link-Sensoren und -Aktuatoren mit dem übergeordneten Steuerungssystem. Das Gerät verfügt über eine Ethernet-Schnittstelle und feldbusunabhängige I/O-Elektronik mit IO-Link-Master-Funktionalität. Über die Multiprotokoll-Ethernet-Schnittstelle wird der IO-Link-Master an ein (vorhandenes) Ethernet-Netzwerk als EtherNet/IP-Device, Modbus TCP-Slave oder PROFINET-Device angekoppelt. Im laufenden Betrieb werden die Prozessdaten zwischen Ethernet und IO-Link ausgetauscht. Zusätzlich können die IO-Link-Ports als digitale Ein- und Ausgänge verwendet werden.

#### 5.4 Funktionen und Betriebsarten

#### 5.4.1 Multiprotokoll-Technologie

Die Geräte sind in den folgenden drei Ethernet-Protokollen einsetzbar:

- Modbus TCP
- EtherNet/IP
- PROFINET

Das erforderliche Ethernet-Protokoll wird automatisch erkannt oder manuell ausgewählt.

#### Automatische Protokollerkennung

Durch die automatische Protokollerkennung kann das Multiprotokoll-Gerät ohne Eingriff des Anwenders (d. h. ohne Umprogrammierung) an allen drei genannten Ethernet-Systemen betrieben werden.

Während der Hochlaufphase (Snooping-Phase) des Systems erkennt das Modul, welches Ethernet-Protokoll einen Verbindungsaufbau anfordert und stellt sich auf das entsprechende Protokoll ein. Danach kann mit den anderen Protokollen nur lesend auf das Gerät zugegriffen werden.

#### Manuelle Protokollauswahl

Der Anwender kann das Protokoll auch manuell auswählen. In diesem Fall wird die Snooping-Phase übersprungen und das Gerät ist fest auf das gewählte Protokoll eingestellt. Mit den anderen Protokollen kann nur lesend auf das Gerät zugegriffen werden.

#### Protokollabhängige Funktionen

Das Gerät unterstützt die folgenden Ethernet-Protokoll-spezifischen Funktionen:

#### PROFINET

- FSU Fast Start-Up (priorisierter Hochlauf)
- Topologieerkennung
- Adresszuweisung mit LLDP
- MRP (Media Redundancy Protokoll)

#### EtherNet/IP

- QC QuickConnect
- Device Level Ring (DLR)



#### 5.4.2 IO-Link-Kanäle

Das IO-Link-Master-Modul stellt vier Class-A-IO-Link-Ports zur Verfügung.

Die vier IO-Link-Kanäle können unabhängig voneinander parametriert und wahlweise im IO-Link-Modus, im SIO-Modus (DI) (Standard-I/O-Modus) oder als universelle DXP-Kanäle betrieben werden.

# 6 Montieren

Das Gerät kann auf Hutschiene gemäß EN 60715 (TS35) montiert oder auf eine ebene Montageplatte aufgeschraubt werden.

- 6.1 Gerät auf Montageplatte befestigen
  - Gerät mit zwei M4-Schrauben auf einer Montageplatte befestigen. Das maximale Anzugsdrehmoment für die M4-Schrauben beträgt 1,3 Nm.
  - Mechanische Spannungen vermeiden.
  - Optional: Gerät erden.



Abb. 5: Gerät auf Montageplatte befestigen



# 6.2 Gerät auf Hutschiene (TS35) montieren

 Gerät gemäß der folgenden Abbildung mit zwei M3-Schrauben auf Montageadapter (FDN20-BKT-DIN) befestigen.



Abb. 6: Gerät mit Montageadapter auf Hutschiene montieren

- Gerät mit Montageadapter so auf der Hutschiene platzieren, dass der Montageadapter die Hutschiene umschließt.
- Mechanische Spannungen vermeiden.
- Optional: Gerät erden.



#### HINWEIS

Um die Stabilität auf der Hutschiene zu erhöhen, können rechts und links des Moduls Endwinkel montiert werden.

- 6.3 Gerät erden
- 6.3.1 Schirmung der Feldbus- und I/O-Ebene



Abb. 7: Schirmung der Feldbus- und I/O-Ebene

Das Modul wird über die Erdungsklemme mit dem Bezugspotenzial der Anlage verbunden.

# 7 Anschließen

# 7.1 Gerät an Ethernet anschließen

Zum Anschluss an Ethernet verfügt das Gerät über einen Autocrossing-Switch mit zwei RJ45-Ethernet-Buchsen.



Abb. 8: RJ45-Buchsen zum Anschluss an Ethernet

• Gerät gemäß Pinbelegung an Ethernet anschließen.

	1 = TX
12345678	2 = TX
	3 = RX
mmmmmm	4 = n.c
	5 = n.c
	6 = RX
	7 = n.c
	8 = n.c

Abb. 9: Ethernet-Anschlüsse – Pinbelegung P1 und P2

# 7.2 Versorgungsspannung anschließen

Zum Anschluss an die Versorgungsspannung verfügt das Gerät über einen 3-poligen Klemmenanschluss mit Schraubklemmen. Das max. Anzugsdrehmoment beträgt 0,5 Nm.



Abb. 10: Schraubanschlüsse zum Anschluss an die Versorgungsspannung

• Gerät gemäß unten stehender Pinbelegung an die Versorgungsspannung anschließen.



Abb. 11: Pinbelegung Versorgungsspannungs-Anschlüsse

3 = V1 -



# 7.3 IO-Link-Devices und digitale Sensoren und Aktuatoren anschließen

Zum Anschluss von IO-Link-Devices und digitalen Sensoren und Aktuatoren verfügt das Gerät über einen 10-poligen Klemmenanschluss mit Schraubklemmen. Das max. Anzugsdrehmoment beträgt 0,5 Nm.



Abb. 12: Klemmenanschluss zum Anschluss von I/O-Link-Devices und digitalen Sensoren und Aktuatoren



#### ACHTUNG

Falsche Versorgung von IO-Link-Devices Schäden an der Elektronik

- IO-Link-Devices ausschließlich mit der Spannung versorgen, die am 10-poligen Klemmenanschluss zur Verfügung gestellt wird.
- IO-Link-Devices und digitale Sensoren und Aktuatoren gemäß Pinbelegung an das Gerät anschließen.

	1 = V1 -	6 = C/Q 3
	2 = C/Q 1	7 = V1+ 3
00000000000	3 = V1 + 1	8 = C/Q 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	4 = C/Q 2	9 = V1+ 4
	5 = V1 + 2	10 = V1-

Abb. 13: Pinbelegung

# 8 In Betrieb nehmen

### 8.1 IP-Adresse einstellen

Im Lieferzustand besitzt das Gerät die IP-Adresse 192.168.1.254. Ein PROFINET-Gerätename ist noch nicht vergeben. Die IP-Adresse kann über das Turck Service Tool, den DTM, den Webserver, einen DHCP-Server oder PROFINET DCP eingestellt werden. Im folgenden Beispiel wird die IP-Adresse über das Turck Service Tool eingestellt. Das Turck Service Tool steht unter www.turck.com kostenlos zum Download zur Verfügung.

- Gerät über die Ethernet-Schnittstelle mit einem PC verbinden.
- ► Turck Service Tool öffnen.
- Suchen klicken oder [F5] drücken.

	Your C	ilobal Au	tomation	Partner			TURC								
Suche	<b>)</b> :n (F5)	Ändern (F2)	Wink (F3) A	ktionen (F4)	Conschenablage	<b>DE</b> . Sprache	<b>C</b> Expertenmodus	AN Starte DF	CP (F6) Konfigu	IP	GEE (F8)	<b>X</b> Schließen			
Nr.	MAC-Ad	esse	Name	IP-Adresse	Netzmaske	Gateway	Modus	Gerätetyp	Version	Adapter	ARGEE	Protokoll			
Drück	en Sie "Su	:hen" um Ge	räte zu finden	h.											



#### Das Turck Service Tool zeigt die angeschlossenenen Geräte an.

💳 Turc	k Service Tool, Vers	s. 3.1.0										-		×
Yc	our Global Auto	omation Part	ner							-	·U	RC	×	K
Suchen	) / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	2) Wink (F3) A	ktionen (F4)	Zwischenabla	<b>DE</b> ge Sprache	• Expertenr	D modus AN S	tarte DHCP (	El F6) Konfigura	<b>P</b> tion (F7) <i>A</i>	ARGEE (F	<ul> <li>BOOD</li> <li>BEEP (F</li> </ul>		÷
Nr.	MAC-Adresse	Name	IP-Adresse	Netzmaske	Gateway	Modus	Gerätetyp	Version	Adapter	ARGEE	BEEP	Protokoll		
- 1	00:07:46:FF:A2:8C		192.168.1.105	255.255.255.0	192.168.1.105	PGM_DHCP	TBEN-L5-PLC-1	0 1.4.0.87	192.168.1.130		-	Turck		
- 2	00:07:46:0D:6A:40	turck-tben-s2-4iol	192.168.1.100	255.255.255.0	0.0.0.0	PGM_DHCP	TBEN-S2-4IOL	3.3.1.0	192.168.1.130	unterstützt	÷	DCP, Turck		
- 3	00:07:46:FF:42:48		0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	PGM_DHCP	FEN20-4IOL	1.0.12.0	192.168.1.130	unterstützt	-	DCP, Turck		
Gefunde	n 3 Geräte.													





- Gewünschtes Gerät anklicken.
- Andern klicken oder [F2] drücken.

Turck	c Service Tool, Vers	s. 3.1.0											-		×
											_				
Your Global Automation Partner															
$\rho$	Ø	$\mathcal{T}$	. ت	Ū	. DE		D	•	Ð	EII	>	34	- =	-	
Suchen	(F5) Ändern (F2	2) Wink (F3) A	ktionen (F4)	Zwischenablag	ge Sprache	Expertenn	nodus AN	Starte I	DHCP (F6)	Konfigurat	ion (F7) 🛛 🖌	ARGEE (F8	B) BEEP (F9)	)	÷
Nr.	MAC-Adresse	Name	IP-Adresse	Netzmaske	Gateway	Modus	Gerätetyp	V	ersion A	dapter	ARGEE	BEEP	Protokoll		
- 1	00:07:46:FF:A2:8C		192.168.1.105	255.255.255.0	192.168.1.105	PGM_DHCP	TBEN-L5-PL	C-10 1.	.4.0.87 1	92.168.1.130			Turck		
- 2	00:07:46:0D:6A:40	turck-tben-s2-4iol	<u>192.168.1.100</u>	255.255.255.0	0.0.0	PGM_DHCP	TBEN-S2-4K	DL 3.	.3.1.0 1	92.168.1.130	unterstützt	-	DCP, Turck		
- 3	00:07:46:FF:42:48		<u>0.0.0.0</u>	0.0.0.0	0.0.0.0	PGM_DHCP	FEN20-4IOL	1.	.0.12.0 1	92.168.1.130	unterstützt	-	DCP, Turck		
Gefunder	n 3 Geräte.														

Abb. 16: Turck Service Tool - zu adressierendes Gerät auswählen



- ▶ IP-Adresse sowie ggf. Netzwerkmaske und Gateway ändern.
- Anderungen mit einem Klick auf Im Gerät setzen übernehmen.

<ul> <li>Ändere Gerä</li> </ul>	_		×
Gerätename:			
fen20-4iol			
ID Karfanatian			
IP-Konfiguration			
MAC-Adresse	IP-Adre	esse	
00:07:46:FF:42:48	192.1	68.1.15	
N	~ .		
Netzmaske	Gatew	ау	
255.255.255.0	192.1	68.1.1	
IP-Konfiguration ten	nporär än	dem	
Statusmeldungen:			
-			
Im Gerat setzen	A	obrechen	

Abb. 17: Turck Service Tool – Geräte-Konfiguration ändern

## 8.2 ARGEE/FLC

Die ARGEE FLC Programmiersoftware steht unter www.turck.com zum kostenfreien Download zur Verfügung.

Das Zip-Archiv "SW\_ARGEE\_Environment\_Vx.x.zip" enthält neben der Software auch die Dokumentation zur Programmierumgebung.

# 8.3 IO-Link-Device mit IO-Link V1.0 in Betrieb nehmen

IO-Link-Devices nach IO-Link-Spezifikation V1.0 unterstützen keine Datenhaltung. Wenn ein IO-Link-V1.0-Device verwendet wird, muss die Datenhaltung am IO-Link-Port deaktiviert werden.

- > Datenhaltungsmodus am Port auf deaktiviert, löschen setzen.
- Parametrierung in das Gerät laden.
- ▶ IO-Link-V1.0-Device anschließen.
- ⇒ Die LED IOL am IO-Link-Port leuchtet grün, aktive IO-Link-Kommunikation.



Abb. 18: Datenhaltungsmodus über DTM deaktivieren bzw. löschen (Beispiel)



# 8.4 IO-Link-Device mit IO-Link V1.1 in Betrieb nehmen

Wenn ein anderer Device-Typ an einen zuvor bereits genutzten IO-Link-Port angeschlossen wird, sollte der Datenhaltungsspeicher des Masters zunächst gelöscht werden.

Der Datenhaltungsspeicher des Masters kann auf zwei Arten gelöscht werden:

- IO-Link-Master auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
- Datenhaltungsspeicher über den Parameter Datenhaltungsmodus löschen.

IO-Link-Master über DTM auf Werkseinstellungen zurücksetzen

- Aus dem Drop-down-Menü Werkseinstellungen die Option auf Werkseinstellungen zurücksetzen auswählen.
- Parameteränderung in das Gerät laden.
- ⇒ Das Gerät wird automatisch vom DTM zurückgesetzt.

PACTware				_		×
Datei Bearbeiten Ansicht	Projekt Gerätedaten	Extras Fenster Hilfe				
i D 💕 🚽 省   🗗 -  i 😫 🍋 i	🗖 🔊 🗗 🗃 🕉 🐏 🕾					
Projekt # ×	TCP:192.16 Busadr	esse 💌 01/Intern Par	ametrier 🔫 01,	/Intern Online	e Pa 🔍 🕨	× 🧖
Geräte Tag 0 HOST PC	Your Global Autom	ation Partner		TU	RCK	Geräte
□	Gerätetyp Intern-Ff Beschreibung Internes	EN-4IOL Elektronikmodul 4 IO-Lii	nk Ports.			katalog
🕀 🛱 Modulbus	🗖 🔻 🗖 😤 📽	0• 10 連 🖄 🖫 🗸 🗸		Online Para	metrierung	
= 💳 01/Intern-FEN-4 🖊	Global JOJ ink Kanal O	Name Slobal	Wert			
🕂 🤠 Port 1	10-Link Kanal 1	Allgemein				
🛱 Port 2	10-Link Kanal 2 10-Link Kanal 3	Werkseinstellungen	Auswahl. Auswahl		~	
🗘 Port 3	VAUX Control		auf Werkseinstellung	en setzen		
🔤 🐺 Port 4						
			24			
			UK	Abbrechen	Ubernehmen	
< >	Cetrennt	🖳 Gerät 🛛 🖌				
States And	Administrator					

Abb. 19: Gerät über DTM auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Beispiel)

- ► IO-Link-V1.1-Device anschließen.
- ⇒ Die LED IOL am IO-Link-Port leuchtet grün, aktive IO-Link-Kommunikation.

#### Datenhaltungsspeicher über Parameter löschen

- Parameter Datenhaltungsmodus einstellen auf **deaktiviert**, löschen.
- Parameteränderung in das Gerät laden.
- Wenn erforderlich, Datenhaltung erneut aktivieren.
- Parameteränderung in das Gerät laden.
- ▶ IO-Link-V1.1-Device anschließen.
- ⇒ Die LED IOL am IO-Link-Port leuchtet grün, aktive IO-Link-Kommunikation.



Abb. 20: Datenhaltungsmodus über DTM deaktivieren bzw. löschen (Beispiel)



# 8.5 Angeschlossene IO-Link-Devices einlesen: Topology-Scan im DTM

Der Topology-Scan in PACTware ermöglicht das Einlesen einer IO-Link-Konfiguration bis hin zum IO-Link-Device. IO-Link-Devices, die in PACTware bekannt sind, werden erkannt und zu den IO-Link-Ports des IO-Link-Masters hinzugefügt. Voraussetzung dafür ist, dass zuvor die entsprechenden Sensor-DTMs oder die Sensor-IODDs über den IODD DTM-Configurator installiert wurden.



Abb. 21: PACTware - Topology-Scan

# 8.6 Gerät mit PROFINET in Betrieb nehmen

#### 8.6.1 PROFINET IO-Gerätemodell

Die technischen Eigenschaften von PROFINET IO-Feldgeräten (PROFINET IO Device) werden über ihre Gerätebeschreibungsdatei, die GSDML-Datei, definiert. Ein PROFINET IO-Gerät besteht allgemein aus 1...n Slots, die wiederum 1...n Subslots enthalten können. Subslots sind Platzhalter für Submodule und stellen die Schnittstelle zum Prozess her. Submodule können Parameter, Daten und Diagnosen enthalten.

Der Slot 0 ist immer reserviert als "Device Access Point" (DAP). Der DAP enthält die physikalische Schnittstelle zum Ethernet-Netzwerk und repräsentiert das Gerät. Die übrigen Slots und Subslots dienen der Darstellung der weiteren Gerätefunktion. Die Aufteilung obliegt den Herstellern von Feldgeräten. Nicht alle Slots bzw. Subslots müssen einen physikalischen Bezug aufweisen. Die Belegung der Slots und Subslots und damit die Zuweisung von Funktionen (Betriebsart, Diagnose etc.) erfolgt in der Konfigurationssoftware des PROFINET-Controllers. Dieses Gerätemodell bietet Herstellern die Möglichkeit, dezentrale Feldgeräte modular und flexibel auszulegen. Anwender können dezentrale Feldgeräte flexibel konfigurieren.

<u>P</u>	ojekt <u>B</u> earbeiten <u>A</u> r 🛉 🎦 🛃 Projekt speich	nsicht <u>E</u> infügen <u>O</u> nline E <u>x</u> tras nern 🎩 💥 🗐 🗊 🗙 🏹 🛨 (	Werkzeuge <u>F</u> enster	∕ <u>H</u> ilfe Ist Ø Online	verbinden	•		Totally Integrated Autom	ation PORTAI	L
	Projektna 🔳 🖣	Peripherie > PROFINET IO	-System (100): PN/IE	_1 → turck-tl	ben-s1-8d:	×р _	∎∎×	Hardware-Katalog		
	Geräte		📱 Topologiesic	ht 🔥 Netz	sicht	🋉 Geräte	sicht	Optionen		
	🖻 🕒 🖕 🖻 🖄	Geräteübersicht								Han
		Baugruppe	Baugrupp	e Steckplatz	E-Adres	A-Adres	Typ	✓ Katalog		dwa
et	▼ 🛅 TBEN-s	turck-then-s1-8c	tvn 0	0	L'Haras	in a com	TBEN-	<suchen></suchen>	inin init	ē
a a	💣 Neues	PN-IO	0	0 X1			turck-		•	i 🏹
t ع	📩 Geräte	8DXP 1	0	1	0	0	8DXP	Filter		B
ie E	▶ 1 PLC_1	Diagnose-8DYP	1 0	2	3.4	Ŭ.	Died	▼ 🛄 Kopfmodul		ē
Ō	🕨 🎑 Gemei	Eingengs-Jetch	_1 0 K0-7 1 0	3	7	3	Einge	▼ 📺 TBEN-S		
	🕨 🧾 Dokum	DIE-Impuls K0, 1	0	4	·	5	DIE	TBEN-S1-8DXP		2
	🕨 🚺 Sprach	동	0	-			Dil 1	The Modul		0
	🔻 🔚 Online-Zu		0	4				Diagnose-8DXP		
	Y Schnitt	ē —	0	7				DIF-Impuls		-9
	🔻 🛄 Intel(R) 💹	3	0	· ·	_			DIF-Impuls K0		0
	2 Err		0	•				🚺 DIF-Impuls K3, K7		slo
	🕨 📑 Broadc 📷		0	9				🚺 Eingangs-Latch K0-7		
	🕨 🛅 PC Ada 📷		U	10	_		_	🚺 Modulstatus		
	🕨 🚺 PC inte 🐻		U	11				📗 PWM Ausgang DXP		A
	PLCSIM 100	Moduistatus_1	U	12	56		Modu	🚺 Zaehler		lfg
	DUSB [S									в
	Card Read									en
		1								
			leen		(m)					
	< III >		🔍 Eigenschaften	🗓 Info	🞖 Diagno	se				-
	> Detailansicht	Allaemein Ouerverweis	e Übersetzen					> Information		-
	Portalansicht	🧮 Übersicht 🛛 🚠 turck	-tben-s 🖳 Online &	Dia			🗸 Verbir	dung mit PLC_1 getrennt.		

Abb. 22: TIA-Portal – Belegung der Slots und Subslots am Beispiel eines TBEN-S1-8DXP



#### 8.6.2 Gerätemodell – FEN20-4IOL

Das FEN20-4IOL verfügt über vier parametrierbare IO-Link-Kanäle, die auch als vier digitale Eingänge- oder Ausgänge konfiguriert werden können. Im PROFINET stehen darüber hinaus über die GSDML-Datei noch drei virtuelle Steckplätze zur Verfügung. Die virtuellen Steckplätze dienen zum Mappen der unterschiedlichen Diagnose- und Statusinformationen (IO-Link- und VAUX-Diagnosen, IO-Link-Events Modulstatus) in das Prozessabbild des IO-Link-Masters.

<u>P</u> r	ojekt <u>B</u> earbeiten <u>A</u> nsicht 🛉 🎦 🔒 Projekt speichern 📑	Einfügen <u>O</u> nl	ine E <u>x</u> tras <u>W</u> erkzeug ×らナペナ 晶 [	e ▶ 0 16 8	🖙 💋 Online v	verbinden 🕨	Totally	Integrated Auton	nation PORTAI	L
	Projektnavigation 🛛 🕴 FEN20-4IOL_TIA_V15 > Nicht gruppierte Geräte > turck-fen20-4iol [FEN20-4IOL] 🛛 🗕 🖬 🖬 🗙 🗸									
	Geräte				📲 Topolo	ogiesicht	晶 Netz	sicht 🛛 🚺 Geräte	esicht	
	1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Gerät	teübersicht							Hard
17 e		- <u> </u>	. Modul	Baugr	Steckplatz	E-Adresse	A-Adres	Тур	Artikel	Na Na
Ne.	▼ FEN20-4IOL_TIA		▼ turck-fen20-4iol	0	0			FEN20-4IOL	68141	<u> </u>
-83	📑 Neues Gerät h		PN-IO	0	0 X1			turck-fen20-4iol		1 ê
äte	🚠 Geräte & Netze	A—	Basic_1	0	Basic	01	01	Basic	]	1 de la
le.	▼ U PLC_1 [CPU =		DI_2	0	IO-Link Port 1			DI	1	
	Geratekon		DI_1	0	IO-Link Port 2			DI		
	V Online &	в—	DX_2	0	IO-Link Port 3			DX		8
	Programm	E -	DX_1	0	IO-Link Port 4		DX	DX		2
	lechnolog	esio	Diagnostics_1	0	Diagnosen	817		Diagnosen		ine
	Externe Q	• C	IO-Link Events_1	0	IO-Link Events	2083		IO-Link Events		1 <del>4</del>
	PLC-Variab	ë –	VAUX control_1	0	VAUX control		45	VAUX Control		0
	PLC-Daten		Module status_1	0	Modulstatus	1819		Modulstatus		, "
	Beobacht									
	Dhine-Sic									
										uf
	Gerate-Pro									gab
										en
	ER RIC Moldo									
	< III >			_					>	-
	> Detailansicht		_		🖳 🖳 Eigenscha	aften 🚹	Info	🛚 Diagnose		-
	🖣 Portalansicht 🛛 🧮	Übersicht	📩 turck-fen20			🗸 Ladevor	gang abges	chlossen (Fehler: 0;		

Abb. 23: FEN20-4IOL – Slot-Übersicht in TIA-Portal

А	Basis-Steckplatz z. B. für DXP-Kanäle und Data Valid-Signal
В	IO-Link-Ports für Konfiguration mit spezifischen IO-Link-Devices oder generische Konfiguration
С	Je ein Steckplatz für Status und Diagnose-Informationen

#### 8.6.3 Adressierung bei PROFINET

Die Adressierung der Feldgeräte erfolgt bei der IP-basierten Kommunikation anhand einer IP-Adresse. Für die Adressvergabe nutzt PROFINET das Discovery and Configuration Protocol (DCP).

Im Auslieferungszustand hat jedes Feldgerät u. a. eine MAC-Adresse. Die MAC-Adresse reicht aus, um dem jeweiligen Feldgerät einen eindeutigen Namen zu geben.

Die Adressvergabe erfolgt in zwei Schritten:

- Vergabe eines eindeutigen anlagenspezifischen Namens an das jeweilige Feldgerät
- Vergabe der IP-Adresse vom IO-Controller vor dem Systemhochlauf aufgrund des anlagenspezifischen (eindeutigen) Namens

#### **PROFINET-Namenskonvention**

Die Namensvergabe erfolgt über DCP. Der Gerätename muss den Anforderungen des Domain Name System (DNS) entsprechen (siehe unten). Der Gerätename wird bei der Eingabe auf korrekte Schreibweise überprüft.



#### HINWEIS

Die maximale Länge des Gerätenamens beträgt 255 Zeichen gemäß Spezifikation. In einer Step7- oder TIA-Portal-Umgebung werden jedoch nur Namen mit einer maximalen Länge von 127 Zeichen akzeptiert.

- Alle Gerätenamen müssen eindeutig sein.
- Maximale Namensgröße: 255 bzw. 127 Zeichen (a...z, 0...9, "-" oder "...")
- Keine Großbuchstaben verwenden.
- Der Name darf nicht mit "-" beginnen oder enden.
- Keine Sonderzeichen verwenden.
- Der Name darf nicht mit 0...9 oder "port-xyz" (xyz = 0...9) beginnen.
- 8.6.4 FSU Fast Start-Up (priorisierter Hochlauf)

FSU - Fast Start-Up wird vom Gerät nicht unterstützt.

#### 8.6.5 MRP (Media Redundancy Protocol)

Das Gerät unterstützt MRP.

MRP ist ein standardisiertes Protokoll nach IEC 62439. MRP beschreibt einen Mechanismus für ringförmige Medienredundanz. Mit MRP wird eine defekte Ringtopologie mit bis zu 50 Teilnehmern erkannt und im Fehlerfall rekonfiguriert. Eine stoßfreie Umschaltung ist mit MRP nicht möglich.

Ein Media-Redundancy-Manager (MRM) prüft durch das Versenden von Testtelegrammen die Ringstruktur eines PROFINET-Netzwerkes auf Funktionstüchtigkeit. Alle anderen Netzwerkteilnehmer sind Media-Redundancy-Clients (MRC). Im fehlerfreien Zustand blockiert der MRM auf einem seiner Ringports den normalen Netzwerkverkehr, mit Ausnahme der Test-Telegramme. Die physikalische Ringstruktur wird so auf der logischen Ebene für den normalen Netzwerkverkehr wieder zur Linienstruktur. Wenn ein Testtelegramm ausbleibt, liegt ein Netzwerkfehler vor. In diesem Fall öffnet der MRM seinen blockierten Port und stellt so eine neue funktionierende Verbindung zwischen allen verbleibenden Geräten in Form einer linienförmigen Netztopologie her.

Die Zeit zwischen Ringunterbrechung und Wiederherstellung eines redundanten Weges wird Rekonfigurationszeit genannt. Bei MRP beträgt diese maximal 200 ms. Daher muss eine Applikation in der Lage sein, die 200 ms Unterbrechung zu kompensieren. Die Rekonfigurationszeit ist dabei immer abhängig vom Media Redundancy Manager (z. B. der PROFINET-SPS) und den hier eingestellten I/O-Zyklus- und Watchdog-Zeiten. Bei PROFINET ist die Ansprechüberwachungszeit entsprechend > 200 ms zu wählen.

Die Verwendung von Fast Start-Up (priorisierter Hochlauf) in einem MRP-Netzwerk ist nicht möglich.



# 8.6.6 Nutzdaten für azyklische Dienste

IM99 (IOL\_M)

Name	Größe	Datentyp	Default- Einstellung
IOL_LINK_VERSION	1 Byte	UINT8	17 (0x11)
IO_LINK_PROFILE_VERSION	1 Byte	UINT8	0 (0x00)
IO_LINK_FEATURE_SUPPORT	4 Byte	UINT32	0 (0x00)
NUMBER_OF_PORTS	1 Byte	UINT8	4 (0x04)
REF_PORT_CONFIG	1 Byte	UINT8	0 (0x00)
REF_IO_MAPPING	1 Byte	UINT8	0 (0x00)
REF_IOL_M	1 Byte	UINT8	0 (0x00)
NUMBER_OF_CAP	1 Byte	UINT8	5 (0x05)

#### 8.6.7 IO-Link-Funktionsbaustein IOL\_CALL

Der IO-Link Funktionsbaustein IOL\_CALL ist in der IO-Link-Spezifikation "IO-Link Integration Part 1- Technical Specification for PROFIBUS and PROFINET" spezifiziert.

Je nach Steuerungshersteller kann der Funktionsbaustein von der Spezifikation abweichen (z. B. in der Darstellung oder im Gebrauch der Variablen).



Abb. 24: IOL\_CALL gemäß IO-Link-Spezifikation

#### IOL\_CALL-Eingangsvariablen

Benennung IO-Link-Spez.	Datentyp	Bedeutung
REQ	BOOL	Eine steigende Flanke löst den Sendebefehl aus.
ID	DWORD	Adresse des IO-Link-Master-Moduls <b>Step 7 Classic</b> Anfangsadresse der Eingangsdaten des IO-Link-Master-Moduls
		<ul> <li>TIA Portal</li> <li>ältere Siemens-CPUs (z. B. CPU 315): Anfangsadresse der Eingangsdaten des IO-Link-Master-Moduls</li> <li>neuere Siemens-CPUs (z. B. CPU 1511): HW-Kennung des "Basic"-Steckplatzes des Geräts</li> </ul>
INDEX_CAP	INT	Funktionsbaustein-Instanz: 247 bis 254, 255
RD_WR	BOOL	0 = Lesezugriff 1 = Schreibzugriff
ENTITY_PORT	INT	Adresse des IO-Link-Ports, auf den zugegriffen werden soll
FI_INDEX	INT	fester Wert (65098): definiert den Zugriff als IO-Link-CALL
IOL_INDEX	INT	Nummer des IO-Link-Index, der ausgelesen bzw. beschrieben werden soll
IOL_SUBINDEX	INT	Angabe eines eventuellen Subindex
LEN	INT	Länge der zu lesenden/schreibenden Daten Diese Angabe ist beim IOL_CALL von Siemens nicht notwendig.
RECORD_ IOL_DATA	ANY	Quell- oder Zielbereich der zu lesenden/zu schreibenden Daten



## IOL\_CALL – Ausgangsvariablen

Benennung IO-Link Spez.	Datentyp	Bedeutung
DONE_VALID	BOOL	Der Lese- oder Schreibzugriff wurde ausgeführt.
BUSY	BOOL	Der Lese- oder Schreibzugriff wird gerade ausgeführt.
ERROR	BOOL	Fehler beim Lese- oder Schreibzugriff aufgetreten.
STATUS	DWORD	Kommunikationsfehlerstatus der azyklischen Kommunikation [▶ 33]
IOL_STATUS	DWORD	IO-Link-Fehlermeldungen (lt. "IO-Link Integration Part 1- Techni- cal Specification for PROFIBUS and PROFINET" und "IO-Link Inter- face and System"), die die Kommunikation zwischen IO-Link-Mas- ter und angeschlossenen Devices betreffen [> 34]
LEN	INT	Länge der gelesenen Daten

# IOL\_CALL – Kommunikationsfehlerstatus

Der Status der azyklischen Kommunikation setzt sich aus 4 Byte wie folgt zusammen:

Byte 3		Byte 2	Byte 1	Byte 0
Herstellerspez Kennung (nich anwendbar)	zifische nt immer	0x80 Definiert den Fehler Fehler der azyklische Kommunikation	Fehlercode/ als Status Code en	Herstellerspezifische Kennung (nicht immer anwendbar)
Status Code	Name		Redeutung	
	TIMEOU	Т	Interner Fehler in der Kom	munikation mit dem
0x00EEE00			Modul	
0x00FFFE00	HANDLE	E_OUT_OF_	-	
0x00FFFD00	HANDLE UNAVAI		-	
0x00FFFC00	HANDLE	_UNKNOWN	-	
0x00FFFB00	HANDLE INVALID	_METHOD_	-	
0xXX80A0XX	MASTER	_READ_ERROR	Fehler beim Lesen	
0xXX80A1XX	MASTER	_WRITE_ERROR	Fehler beim Schreiben	
0xXX80A2XX	MASTER FAILURE	_MODULE_	Ausfall IO-Link-Master, gg	f. Busstörung
0xXX80A6XX	MASTER	_NO_DATA	Keine Daten empfangen	
0xXX80A7XX	MASTER	_BUSY	IO-Link-Master ausgelaste	et
0xXX80A9XX	MASTER SUPPOR	_FEATURE_NOT_ TED	Funktion vom IO-Link-Ma	ster nicht unterstützt
0xXX80AAXX	MASTER UNAVAI	_RESOURCE_ LABLE	IO-Link-Master nicht verfü	igbar
0xXX80B0XX	ACCESS	_INVALID_INDEX	Index ungültig, falscher INDEX_CAP-genutzt	
0xXX80B1XX	ACCESS LENGTH	_WRITE_ _ERROR	Die Länge der zu schreibe Modul nicht verarbeitet w dul angesprochen.	enden Daten kann vom verden, ggf. falsches Mo-

Status Code	Name	Bedeutung
0xXX80B2XX	ACCESS_INVALID_ DESTINATION	falscher Slot angesprochen
0xXX80B03XX	ACCESS_TYPE_CONFLICT	IOL_CALL ungültig
0xXX80B5XX	ACCESS_STATE_CONFLICT	Fehler in IOL_CALL-Sequenz
0xXX80B6XX	ACCESS_DENIED	IO-Link-Master-Modul verweigert den Zugriff.
0xXX80C2XX	RESOURCE_BUSY	IO-Link-Master-Modul ausgelastet bzw. wartet auf
0xXX80C3XX	RESOURCE_UNAVAILABLE	eine Antwort vom angeschlossenen IO-Link-Device.
0xXX8901XX	INPUT_LEN_TOO_SHORT	Der zu lesende Index enthält mehr Daten, als in der Eingangsvariablen "LEN" zum Auslesen ange- geben wurde.

# IOL\_CALL - IOL\_STATUS

Der IOL\_STATUS besteht aus 2 Byte Error-Code (IOL\_M Error\_Codes, gemäß "IO-Link Integration Part 1- Technical Specification for PROFIBUS and PROFINET") und 2 Byte Error-Type (gemäß "IO-Link Interface and System").

Byte 3	В	yte 2		Byte 1	Byte 0		
IOL_M-Err	or-Code			IOL-Error-Type			
IOL_M- Error- Code	Benennung ge	mäß Spez.	Bedeutung	J			
0x0000	No error		Kein Fehler				
0x7000	IOL_CALL Cor	nflict	Unerwarte	eter Write-Request, Read	-Request erwartet		
0x7001	Wrong IOL_C	ALL	Decodieru	ngsfehler			
0x7002	Port blocked		Port durch	eine andere Task block	iert		
	reserviert						
0x8000	Timeout		Time-out,	IOL-Master- oder IOL-De	vice-Ports ausgelastet		
0x8001	Wrong index		Fehler: IOL	Fehler: IOL-Index < 32767 oder > 65535 angegeben			
0x8002	Wrong port address		Port-Adresse nicht verfügbar				
0x8003	Wrong port fu	Inction	Port-Funktion nicht verfügbar				
	reserviert						
IOL-Error- Type	Benennung ge	mäß Spez.	Bedeutung	1			
0x1000	COM_ERR		Kommunil Mögliche ler Eingan IO-Link-Mo	kationsfehler Ursache: Der angesproch g (DI) parametriert und b odus.	nene Port ist als digita- befindet sich nicht im		
0x1100	I_SERVICE_TIN	NEOUT	Time-out i schnell ge	ne-out in Kommunikation, Device antwortet gg hnell genug			
0x5600	M_ISDU_CHE	CKSUM	Master me nicht mög	eldet Prüfsummenfehler, lich	Zugriff auf Device		
0x5700	M_ISDU_ILLE	GAL	Device kar	nn Anfrage vom Master i	nicht verarbeiten		
0x8000	APP_DEV		Applikatio	nsfehler im Device			
0x8011	IDX_NOTAVA	IL	Index nich	icht verfügbar			



IOL-Error- Type	Benennung gemäß Spez.	Bedeutung
0x8012	SUBIDX_NOTAVAIL	Subindex nicht verfügbar
0x8020	SERV_NOTAVAIL	Dienst vorübergehend nicht verfügbar
0x8021	SERV_NOTAVAIL_ LOCCTRL	Dienst vorübergehend nicht verfügbar, Device ausgelas- tet (z. B. Teachen/Parametrieren des Device durch den Master aktiv)
0x8022	SERV_NOTAVAIL_ DEVCTRL	Dienst vorübergehend nicht verfügbar, Device ausgelas- tet (z. B. Teachen/Parametrieren des Device per DTM/SPS etc. aktiv)
0x8023	IDX_NOT_WRITEABLE	Zugriff verweigert, Index nicht schreibbar
0x8030	PAR_VALOUTOFRNG	Parameterwert außerhalb des gültigen Bereichs
0x8031	PAR_VALGTLIM	Parameterwert oberhalb der Obergrenze
0x8032	PAR_VALLTLIM	Parameterwert unterhalb der Untergrenze
0x8033	VAL_LENOVRRUN	Länge der zu schreibenden Daten passt nicht zu der Län-
0x8034	VAL_LENUNDRUN	ge, die für den Parameter definiert wurde
0x8035	FUNC_NOTAVAIL	Funktion im Device nicht verfügbar
0x8036	FUNC_UNAVAILTEMP	Funktion im Device vorübergehend nicht verfügbar
0x8040	PARA_SETINVALID	Parameter ungültig, Parameter sind mit anderen Parame- trierungen des Device nicht kompatibel
0x8041	PARA_SETINCONSIST	Parameter inkonsistent
0x8082	APP_DEVNOTRDY	Applikation nicht bereit, Device ausgelastet
0x8100	UNSPECIFIC	Herstellerspezifisch gemäß Device-Dokumentation
0x8101 0x8FF	VENDOR_SPECIFIC	

# 8.7 Geräte an eine Siemens-Steuerung in PROFINET anbinden

Das folgende Beispiel beschreibt die Anbindung des Geräts an eine Siemens-Steuerung in PROFINET mit der Programmiersoftware SIMATIC STEP7 Professional V13 (TIA-Portal).

#### Verwendete Hardware

In diesem Beispiel werden die folgenden Hardware-Komponenten verwendet:

- Siemens-Steuerung S7-1500
- IO-Link-Master FEN20-4IOL mit folgender Konfiguration:
  - Port 1: Turck Temperatursensor, TS-530-LI2UPN8X-..., IO-Link V1.0
  - Port 2: Kanal als DI genutzt
  - Port 3: Turck Linearwegsensor, Li100P0-Q25LM0-..., IO-Link V1.0
  - Port 4: Turck IO-Link-Hub: TBIL-M1-16DXP, IO-Link V1.1

#### Verwendete Software

In diesem Beispiel wird die folgende Software verwendet:

- SIMATIC STEP7 Professional V15 (TIA-Portal)
- GSDML-Datei für FEN20-4IOL (kostenfrei als Zip-Archiv "FEN20\_PROFINET.zip" zum Download erhältlich unter www.turck.com)

#### Voraussetzungen

- Die Programmiersoftware ist geöffnet.
- Ein neues Projekt ist angelegt.
- Die Steuerung wurde dem Projekt hinzugefügt.


#### 8.7.1 GSDML-Datei installieren

Die GSDML-Datei für das Gerät steht unter www.turck.com zum kostenlosen Download zur Verfügung.

- ► GSDML-Datei einfügen: Optionen → Gerätebeschreibungsdateien (GSD) verwalten klicken.
- **GSDML-Datei installieren: Ablageort der GSDML-Datei angeben und Installieren** klicken.
- ⇒ Das Gerät wird in den Hardware-Katalog der Programmiersoftware aufgenommen.

Gerätebeschreibungs	dateien verwalten				×
Installierte GSDs	GSDs im Projekt				
Quellpfad: C:\Us	ers\_\Desktop\FEN20_PRO	FINET			
Inhalt des importier	ten Pfads				
Datei		Version	Sprache	Status	In
GSDML-V2.2-Turck-F	EN20-20181030-0105	V2.2	Englisch, D	Noch nicht installiert	F
GSDML-V2.2-Turck-F	EN20_4IOL-20190426	V2.2	Englisch, D	Noch nicht installiert	F
GSDML-V2.3-Turck-F	EN20-20181030-0105	V2.3	Englisch, D	Noch nicht installiert	F
GSDML-V2.3-Turck-FI	EN20_4IOL-20190426	V2.3	Englisch, D	Noch nicht installiert	F
<					>
			Lösch	en Installieren Abbre	chen

Abb. 25: GSDML-Datei installieren

#### 8.7.2 Geräte mit der Steuerung verbinden

► FEN20-4IOL aus dem Hardware-Katalog auswählen und per Drag-and-drop in das Hardware-Fenster ziehen.



• Gerät in der Netzsicht mit der Steuerung verbinden.

Abb. 26: Gerät mit der Steuerung verbinden



## 8.7.3 PROFINET-Gerätenamen zuweisen

- ► Online-Zugänge → Online & Diagnose wählen.
- Funktionen  $\rightarrow$  PROFINET-Gerätename vergeben.
- Gewünschten PROFINET-Gerätenamen über Name zuweisen vergeben.

Projekt Bearbeiten Ansicht Einfür Projekt speichern 📑 💥	gen Online Extras Werkze	euge <u>F</u> enster <u>H</u> ilfe	Online verbinden 🏾 🖉	Online-Verbi	ndung trennen 🛛 🏭 📭	Totally Integrated Au	itomation PORTAL
Projektnavigation	• Realtek USB GbE Fa	mily Controller 🕨 T	eilnehmer [00-07-	46-26-F1-02	2] • Accessible device	[00-07-46-26-F1-02]	_ <b>= =</b> × (
Geräte							2
	<ul> <li>▼ Diagnose</li> <li>Allgemein</li> <li>▼ Funktionen</li> </ul>	PROFINET-Gerätenam	ne vergeben				Online-T
Weitere Inform	IP-Adresse zuweisen PROFINET-Gerätena Rücksetzen auf Werk		Konfigurier PROFINET-Ge	tes PROF	INET-Gerät	]	200 100
○       > cash Programm         >       Cash Programm				Gerätetyp:	FEN20-4IOL		Aufgaben
			<b>Gerätefilter</b> Nur Gerä	ite gleichen Ty :h parametrie	yps anzeigen rte Geräte anzeigen		Bibliotheken
Card Reader/USB-Spei		Erreichbare Te	ilnehmer im Netzwer	ite ohne Nam	en anzeigen		
		IP-Adresse	MAC-Adresse	Gerät	PROFINET-Gerätename	Status	
							-11
< III >							
✓ Detailansicht		<		LED	lill Liste a	ktualisieren Name	> zuweisen
Name	< III >	<					<b>↓</b>
					🔍 Eigenschaften 🚺	Info 🛛 Diagnose	
🖣 Portalansicht 🔛 Über	rsicht turck-fen20	🗓 Online & Dia			🔝 🚺 Die Such	e nach Teilnehmern in der Sc	:h

Abb. 27: PROFINET-Gerätenamen zuweisen

8.7.4 IP-Adresse im TIA-Portal einstellen

- Gerätesicht  $\rightarrow$  Registerkarte Eigenschaften  $\rightarrow$  Ethernet-Adressen wählen.
- Gewünschte IP-Adresse vergeben.



Abb. 28: IP-Adresse vergeben



# 8.7.5 Gerätefunktionen konfigurieren

Das FEN20-4IOL erscheint als modularer Slave mit acht leeren Steckplätzen. Die Steckplätze 0 und **Basic** sind bereits konfiguriert.

Die Funktion der acht leeren Steckplätze ist per GSDML-Datei bereits definiert bzw. kann nur für einen bestimmten Zweck genutzt werden.

Bedeutung					
Hauptmodul turck-fen20-4iol (Default-Name) Parametrierung von Funktionen (Protokolldeaktivierung, etc.), die das gesamte Modul betreffen.					
Parametrierung der PROFINET-Funktionen (MRP, etc.)					
Parametrierung der Ethernet-Port-Eigenschaften (Topologie, Ver-					
bindungsoptionen, etc.)					
Parameter/Diagnosen der IO-Link-Kanäle des Geräts, wenn die Ports als reine Digitalkanäle (DI/DXP) genutzt werden					
Konfiguration der IO-Link-Ports					
Optionales Mappen der Diagnosen (IO-Link- und DI-/DXP-Diagno- sen) in das Prozessabbild des Masters					
Optionales Mappen der IO-Link-Events in das Prozessabbild des Masters					
Optionales Mappen der VAUX-Diagnosen in das Prozessabbild des Masters					
Optionales Mappen des Modulstatus in das Prozessabbild des Masters					

# IO-Link-Ports konfigurieren (Beispiel)

IO-Link-Port (Hardware)	Prozessda- tenlänge	Sensor	Eintrag in GSDML
Port 1	2 Byte IN	Turck Temperatursensor, TS-530-LI2UPN8X	Portkonfiguration generisch: IN 1 WORD
Port 2	1 Bit IN	-	DI
Port 3	2 Byte IN	Turck Linearwegsensor, Li100P0-Q25LM0	Portkonfiguration spezifisch: Li100P0-QU25L
Port 4	2 Byte IN 2 Byte OUT	Turck I/O-Hub, TBIL-M1-16DXP	Portkonfiguration spezifisch: TBIL-M1-16DXP

- ► Gerätesicht → Geräteübersicht wählen.
- Spezifische IO-Link-Devices, generische Devices, Diagnose etc. per Drag-and-drop aus dem Hardware-Katalog auf die Steckplätze im Gerät ziehen.



Abb. 29: TIA-Portal – Steckplätze des Geräts konfigurieren



#### IO-Link-Port-Parameter einstellen

Die Ports des IO-Link-Masters können bei der generischen Portkonfiguration sowohl im IO-Link-Modus mit unterschiedlicher Konfiguration als auch im SIO-Modus (DI) betrieben werden.

Bei der spezifischen Portkonfiguration erhalten die IO-Link-Ports die Parametrierung über die GSDML-Datei. Parameter wie z. B. Betriebsart, Datenhaltungsmodus, Hersteller- und Geräte-ID können nicht verändert werden.

- ► Geräteansicht → Geräteübersicht wählen.
- Einzustellende Baugruppe anwählen.
- Eigenschaften  $\rightarrow$  Allgemein  $\rightarrow$  Baugruppenparameter anklicken.
- Stationsparameter einstellen.

Pro	ojel	kt 🖪	earbei Proje	iten <u>A</u> nsich kt speichern	nt j	Einfüger XI	n <u>O</u> nline	e E <u>x</u> tras <u>W</u> erka ( 🏹 ± (य ± 🗄	zeuge <u>F</u> e	nster 🔸 🖳 🖪 🚽	ダ Online verbind	Totally I	ntegrated Auto	mation PORTAL
Þ	FI	E <b>N2</b> 0	4101	_TIA_V15	• 1	Nicht g	ruppiert	e Geräte 🕨 ture	ck-fen20-	4iol [FEN	20-4IOL]			_ ∎ ≡ ×
	🚰 Topologiesicht 🚽 🏭 Netzsicht 🔤 🛐													
	Geräteübersicht													
ze			<b>*</b>	Modul	_		Baugr	Steckplatz	E-Adresse	A-Adres	Тур	Artikel-Nr.	Firmware	Kom
Net		4		<ul> <li>turck-fe</li> </ul>	n20-	4iol	0	0			FEN20-4IOL	6814140	SWV 1.5.0	^
2		È		► PN-I	0		0	0 X1			turck-fen20-4iol			=
äte		•		Basic_1			0	Basic	01	01	Basic			
ē				IN 1 WO	RD_1	I	0	IO-Link Port 1	23		IN 1 WORD			
				DI_1			0	IO-Link Port 2			DI			~
	_		<		_	_				1111				>
	IN	I 1 W	ORD_	1 [IN 1 WO	RD]						🔍 Eigenschafte	en 🗓 Info 🔒 🖞	Diagnose	
	Г	Allge	emein	IO-Va	riab	len	Syste	mkonstanten	Texte					
	•	Allge	mein talogi	aformation		Baugru	ippenpa	rameter						^
		Eingä	nge	normation		Stati	onspara	meter						
		Baug	rupper	nparameter			onopara							
		E/A-A	dresse	n				Betriebsart:	IO-Link of	nne Ueberg	oruefung			•
							Date	nhaltungsmodus:	deaktivie	rt, loesche	n			•
					•			Zvkluszeit:	automati	sch				•
								Pavision	automati	sch				
					•		0.110	Kevision.	·	sen				
							Quick St	tart-Up aktivieren:	nein					
						Pro	ozesseing	J.daten ungueltig:	erzeugt D	lagnose				
							Diagno	sen deaktivieren:	Informati	onen und \	Narnungen			•
								Hersteller ID:	0					
								Geraete ID:	0					¥.
	<		III	>	<									>
	K	Po	talan	sicht		Ubersic	ht	nturck-fen20						

Abb. 30: TIA-Portal – Parametrieren generischer IO-Link-Devices

- 8.7.6 Geräte online mit der Steuerung verbinden
  - Online-Modus starten (Online verbinden).
  - ⇒ Das Gerät wurde erfolgreich an die Steuerung angebunden.



#### Abb. 31: Online-Modus

8.7.7 PROFINET – Mapping

Das PROFINET-Mapping entspricht dem Datenmapping in den Abschnitten "Prozess-Eingangsdaten" Prozess-Eingangsdaten und "Prozess-Ausgangsdaten" Prozess-Ausgangsdaten.



#### 8.7.8 Funktionsbaustein IO\_LINK\_DEVICE in TIA-Portal verwenden

Der IO\_LINK\_DEVICE-Baustein ist angelehnt an den IOL\_CALL-Funktionsbaustein gemäß IO-Link-Spezifikation.

Projel	kt	Bearbeiten <u>A</u> nsicht <u>Einfügen O</u> nline E <u>x</u> tras <u>W</u> erkzeuge <u>F</u> enster <u>H</u> ilfe			, Totally Integrated A	Itomation		
			renner			PORTAL		
	IBEN-BIOL_IIA_VIS > PLLI [LPO ISTI-I PN] > Programmbausteine > IO-Link [rB1]							
i i	0 ≣	) 🕒 ± 🐛 🗄 🔚 월 ± 😥 🥙 😘 웹 웹 🐃 🈻 📭 표 표 🏥 뉴 🖌 🕅 용 🤫 🌚 🔒 👘				Anv Anv		
Ĩ	10	Link				vei		
		Name Datentyp Defaultwert Remanenz Erreichbar Schre Sichtbar i Eins	tellw	Überwa Kommentar		ŝ		
	-	▼ Input				v lei		
2 2		Hinzufügen>						
2 3	-	▼ Output				~		
3 =			_					
2	0	ASE FOR WHILE (**) REGION				les		
						ter		
_		436				^ -		
		437 // IO-Link Device						
		438						
		439 E#IO_LINK_DEVICE_Instance_P1(REQ := "IO-Link Daten"."REQ Sensor 1",	•	"IO-Link Daten"	%DB5	ut		
		440 ID := "IO-Link Daten"."ID Sensor 1",	•	"IO-Link Daten"	%DB5	gat		
		441 CAP := "IO-Link Daten"."CAP Sensor 1",	•	"IO-Link Daten"	%DB5	Den		
6	H	442 RD_WR := "IO-Link Daten"."RD_WR Sensor 1",	•	"IO-Link Daten"	%DB5	-		
- Ž	4	443 "PORT" := "IO-link Daten"."PORT Sensor 1",	•	"IO-Link Daten"	%DB5			
5		444 IOL_IMDEX := "IO-LINK Daten"."IOL_INDEX Sensor 1",		"IU-Link Daten"	*DB5			
Ξ.	-	445 IUL_SUBINDEX := "IUL_SUBINDEX SENSOR I",		"IU-Link Daten"	≪DB2	1 B		
		446 LEN := "IU-LINK DATEM". LEN SENSOT I",		"IU-Link Daten"	*DB2			
		44/ DUME_VALUE => 'IU-LINK Dater"."DUME Sensor I',		"IU-Link Daten"	*DB5	_ E e		
		440 BUSI => 10-LINE DOEL SERVEL 1,		"IO Link Daten"	5005 NDP5	ke		
		449 EXROR => 10-EAR DECENT ERROR SENSE 1, 450 STATUS => "IO-Link Decent" "STATUS Senser 1"		"IQ-Link Daten"	*DB5	3		
		ASI TO THE PACE STATUS SCHOOL IT		"IQ-link Daten"	*DB5			
		452 DD LEW -> "DD Link Daten" "DD LEW Sensor 1"		"IQ-Link Daten"	\$DB5			
	455 RECORD ILL DATA := "ID-Link Record", "RECORD ILL DATA SENSOR 1"): 10"-Link Record", "40D5							
	<			1 CI:1 EINF 100%				
		A		G Figenschaften	Info 😨 Diagnose			
			_		Diagnose			
	Pc	rtalansicht 🔝 Ubersicht 🏪 IU-Link (FBT)		📰 🇹 Verbindur	ng mit PLC1 getrennt.			

Abb. 32: Beispielaufruf Siemens-Funktionsbaustein "IO\_LINK\_DEVICE"



#### HINWEIS

Der Zugriff auf die Port-O-Funktionen des IO-Link-Masters mit einem IOL\_INDEX von 65535 ist mit dem "IO\_LINK\_DEVICE"-Funktionsbaustein von Siemens in der Version V3.0.2 nicht möglich. Für den Zugriff auf die Port-O-Funktionen kann auch im TIA-Portal V15 der ursprüngliche IOL\_CALL-Baustein verwendet werden. Siemens stellt den IOL\_CALL-Baustein für TIA-Portal-Nutzer unter https://support.industry.siemens.com zur Verfügung.

#### Beispielzugriffe mit IO\_LINK\_DEVICE

Zur Darstellung der Abläufe beim Lese- bzw. Schreibzugriff via IO\_LINK\_DEVICE dient in diesem Beispiel eine Beobachtungs- und Forcetabelle **Sensor1**. Die Belegung der SPDU-Indizes der IO-Link-Geräte entnehmen Sie bitte der jeweiligen Device-Dokumentation.

Der Zugriff des Bausteins auf das Gerät und die angeschlossenen Sensoren erfolgt über die Eingangsvariable ID. Je nach verwendeter Steuerung ist als ID ein anderer Wert einzugeben.

#### Beispiel:

HW-Kennung des Basic-Steckplatzes (Steckplatz 1), z. B. mit CPU 1511-PN (hier im Beispiel verwendet)



Anfangsadresse der Eingangsdaten des IO-Link-Masters, z. B. mit CPU 315

Abb. 33: HW-Kennung: "Basic"-Steckplatz des FEN20-4IOL



# Beispielzugriff Lesen – Produktnamen auslesen

Der Produktname (Product name, Index 0x12) des Turck-I/O-Hubs TBIL-M1-16DXP an IO-Link-Port 4 wird ausgelesen.

• Eingangsvariablen des Bausteins über Variable steuern wie folgt beschreiben:

Variable	Wert	Bedeutung
REQ	TRUE	Lese-Request senden
ID	264	Hardwarekennung des "Basic"-Steckplatzes gemäß der Konfiguration in der Gerätesicht
CAP	251	Funktionsbaustein-Instanz
PORT	4	Der I/O-Hub TBIL-M1-16DXP befindet sich an Port 4.
IOL_INDEX	0x12	Index für Produktnamen

TBEN-	TIA_V15 → PLC1 [CPU 1511-1 PN] → Beobac	htungs-	und Forcetabe	ellen 🔸 Sensor 1				_ 🗉 🗖 >
	•							
<b>*</b> *	🔰 Lo 🍠 1 % 🕫 🖤							
i	Name	Adresse	Anzeigeformat	Beobachtungswert	Steuerwert	4	Kommentar	
1	"IO-Link Daten"."REQ Sensor 1"		BOOL	FALSE	FALSE			
2	"IO-Link Daten"."DONE Sensor 1"		BOOL	FALSE				
3	"IO-Link Daten"."BUSY Sensor 1"		BOOL	FALSE				
4	"IO-Link Daten"."ERROR Sensor 1"		BOOL	FALSE	FALSE			
5								
6	"IO-Link Daten"."ID Sensor 1"		DEZ 💌	264	264			
7	"IO-Link Daten"."CAP Sensor 1"		DEZ	251	251			
8	"IO-Link Daten"."LEN Sensor 1"		DEZ	232	232			
9	"IO-Link Daten"."PORT Sensor 1"		DEZ	4	4			
10	"IO-Link Daten"."IOL_INDEX Sensor 1"		Hex	16#0012	16#0012			
11	"IO-Link Daten"."IOL_SUBINDEX Sensor 1"		DEZ	0				
12	"IO-Link Daten"."RD_WR Sensor 1"		BOOL	FALSE				
13	"IO-Link Daten"."RD_LEN Sensor 1"		DEZ	13				
14								
15	"IO-Link Daten"."STATUS Sensor 1"		Hex	16#0000_0000				
16	"IO-Link Daten"."IOL_STATUS Sensor 1"		Hex	16#0000_0000				
17	"IO-Link Daten"."RD_LEN Sensor 1"		DEZ	13				
18								
19	"IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1		Zeichen		'\$00'			
20	"IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1		Zeichen		'\$00'			
21	"IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1		Zeichen		'\$00'			
22	"IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1		Zeichen					
23	"IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1		Zeichen					
24	"IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1		Zeichen					
25	"IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1		Zeichen					
26	"IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1		Zeichen					
27	"IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1		Zeichen					
28	"IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1		Zeichen					
29	"IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1		Zeichen					
20	PLOT Call Bassing "BECODE TOT EATA CENCORA		11					

Abb. 34: IO\_LINK\_DEVICE – Eingangsvariablen für Lesezugriff

#### Den Lesezugriff über eine steigende Flanke an **REQ** aktivieren.

TBE	TBENTIA_V15 → PLC1 [CPU 1511-1 PN] → Beobachtungs- und Forcetabellen → Sensor 1 III						_ ⊫ ■ ×	
<b>1</b>	ž 🕼 🥠 🗞 🌮 🖤 ۳							
i	Name	Adr	esse Anzeigeforr	nat Beobachtungsv	vert Steuerwert	1	Kommentar	
1	"IO-Link Daten"."REQ Sensor 1"		BOOL	TRUE	TRUE	🗹 🔺	0 -> 1 start CALL	^
2	"IO-Link Daten"."DONE Sensor 1"		BOOL	TRUE				
з	"IO-Link Daten"."BUSY Sensor 1"		BOOL	FALSE				
4	"IO-Link Daten"."ERROR Sensor 1"		BOOL	FALSE	FALSE			
5								
6	"IO-Link Daten"."ID Sensor 1"		DEZ	264	264			
7	"IO-Link Daten"."CAP Sensor 1"		DEZ	251	251			=

Abb. 35: IO\_LINK\_DEVICE – Lesezugriff aktivieren

#### ➡ Der Produktname wird in diesem Beispiel ab Zeile 19 der Beobachtungstabelle im IO-Link Record angezeigt.

TBEN	TIA_V15 → PLC1 [CPU 1511-1 PN] → Beobac	htungs-	und Forcetab	ellen 🕨 Sensor 1				_ ∎∎×
22	1 1. A. Z 🖤 🐂							
i	Name	Adresse	Anzeigeformat	Beobachtungswert	Steuerwert	9	Kommentar	
1	"IO-Link Daten"."REQ Sensor 1"		BOOL	TRUE	TRUE	A 1	0 -> 1 start CALL	^
2	"IO-Link Daten"."DONE Sensor 1"		BOOL	TRUE				
3	"IO-Link Daten"."BUSY Sensor 1"		BOOL	FALSE				
4	"IO-Link Daten"."ERROR Sensor 1"		BOOL	FALSE	FALSE			
5								
6	"IO-Link Daten"."ID Sensor 1"		DEZ	264	264	🛛 🗹 🤺		
7	"IO-Link Daten"."CAP Sensor 1"		DEZ	251	251	Image: A state of the state		
8	"IO-Link Daten"."LEN Sensor 1"		DEZ	232	232	Image: A state of the state	L	
9	"IO-Link Daten"."PORT Sensor 1"		DEZ	4	4	Image: A state of the state	L	
10	"IO-Link Daten"."IOL_INDEX Sensor 1"		Hex	16#0012	16#0012	Image: A state of the state	L	
11	"IO-Link Daten"."IOL_SUBINDEX Sensor 1"		DEZ	0				
12	"IO-Link Daten"."RD_WR Sensor 1"		BOOL	FALSE				
13	"IO-Link Daten"."RD_LEN Sensor 1"		DEZ	13				
14								
15	"IO-Link Daten"."STATUS Sensor 1"		Hex	16#0000_0000				
16	"IO-Link Daten"."IOL_STATUS Sensor 1"		Hex	16#0000_0000				
17	"IO-Link Daten"."RD_LEN Sensor 1"		DEZ	13				
18								
19	"IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1		Zeichen	'T'	'\$00'			
20	"IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1		Zeichen	'B'	'\$00'			
21	"IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1		Zeichen	Ч <sup>1</sup>	'\$00'			
22	"IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1		Zeichen	10 <sup>1</sup>				
23	"IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1		Zeichen	9 9				
24	"IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1		Zeichen	'M'				
25	"IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1		Zeichen	'1'				
26	"IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1		Zeichen	¥				
27	"IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1		Zeichen	'1'				
28	"IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1		Zeichen	'6'				
29	"IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1		Zeichen	9				
20	"In Link Bassad" "BECODD IN DATA CENCODA		11	1521				~
<pre></pre>								2

Abb. 36: IO\_LINK\_DEVICE – Produktname TBIL-M1-16DXP



Beispielzugriff Schreiben – Display drehen

Die Ausrichtung des Displays am Turck-Temperatursensor TS-500-LUUPN8X-H1141 an IO-Link Port 1 wird gedreht. Dazu wird der Parameter **Messwertaktualisierungszeit/Drehen/Deakti**vieren des Displays in Index 55 auf den Wert 0x05 = 600 ms **Messwert-Aktualisierungszeit**, **Anzeige um 180°** gedreht gesetzt.

# Temperatursensoren Serie TS IO-Link-Parameter

#### Spezifische Service PDU – Parameterwerte

Index 0x54: Anzeigeeinheit des Displays

Wert (hexadezimal)	Menüpunkt	Funktion
0x00	°C	°C
0x01	°F	°F
0x02	k	k
0x03	Ohm	Ohm

Index 0x55: Messwert-Aktualisierungszeit/Drehen/Deaktivieren des Displays

Wert (hexadezimal)	Menüpunkt	Funktion
0x00	50	50 ms Messwert-Aktualisierungszeit
0x01	200	200 ms Messwert-Aktualisierungszeit
0x02	600	600 ms Messwert-Aktualisierungszeit
0x03	r50	50 ms Messwert-Aktualisierungszeit, Anzeige um 180° gedreht
0x04	r200	200 ms Messwert-Aktualisierungszeit, Anzeige um 180° gedreht
0x05	r600	600 ms Messwert-Aktualisierungszeit, Anzeige um 180° gedreht
0x06	OFF	Display ausgeschaltet

Abb. 37: Ausschnitt aus der Dokumentation zum TS-500-...

- Eingangsvariablen des Bausteins über Variable steuern wie folgt beschreiben:
- ► Die Schreibfunktion im Baustein über RD\_WR Sensor 1= TRUE aktivieren

Variable	Wert	Bedeutung
REQ	TRUE	Schreib-Request senden
ID	264	Hardwarekennung des <b>Basic</b> -Steckplatzes gemäß der Konfiguration in der Gerätesicht
CAP	251	Funktionsbaustein-Instanz
LEN	1	Länge der zu schreibenden Daten in Byte
PORT	1	Der Temperatursensor TS-500-LUUPN8X-H1141 befindet sich an Port 1.
IOL_INDEX	( 0x12	Index für Messwert-Aktualisierungszeit/Drehen/Deaktivieren des Displays

TBEN-	TIA_V15 → PLC1 [CPU 1511-1 PN] → Beoba	chtungs-	und Forcetab	ellen 🕨 Sensor 1				
<b>#</b>	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							
i	Name	Adresse	Anzeigeformat	Beobachtungswert	Steuerwert	9	Kommentar	
1	"IO-Link Daten"."REQ Sensor 1"		BOOL		TRUE			
2	"IO-Link Daten"."DONE Sensor 1"		BOOL	TRUE				
3	"IO-Link Daten"."BUSY Sensor 1"		BOOL	FALSE				
4	"IO-Link Daten"."ERROR Sensor 1"		BOOL	FALSE	FALSE			
5								
6	"IO-Link Daten"."ID Sensor 1"		DEZ	264	264	🗹 🔼		
7	"IO-Link Daten"."CAP Sensor 1"		DEZ	251	251			=
8	"IO-Link Daten"."LEN Sensor 1"		DEZ	1	1	🛛 🗹 📥		
9	"IO-Link Daten"."PORT Sensor 1"		DEZ	1	1	🛛 🗹 📥		
10	"IO-Link Daten"."IOL_INDEX Sensor 1"		Hex 💌	16#0055	16#0055	🗹 🛃		
11	"IO-Link Daten"."IOL_SUBINDEX Sensor 1"		DEZ	0				
12	"IO-Link Daten"."RD_WR Sensor 1"		BOOL	TRUE	TRUE	🛛 🗹 🔺		
13	"IO-Link Daten"."RD_LEN Sensor 1"		DEZ	U				
14								
15	"IO-Link Daten"."STATUS Sensor 1"		Hex	16#0000_0000				
16	"IO-Link Daten"."IOL_STATUS Sensor 1"		Hex	16#0000_0000				
17	"IO-Link Daten"."RD_LEN Sensor 1"		DEZ	0				
18								
19	"IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1		Hex	16#00				
20	"IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1		Hex	16#00				
21	"IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1		Hex	16#00				
22	"IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1		Hex	16#00				
23	"IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1		Hex	16#00				
24	"IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1		Hex	16#00				
25	"IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1		Hex	16#00				
26	"IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1		Hex	16#00				
27	"IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1		Hex	16#00				
28	"IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1		Hex	16#00				
29	"IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1		Hex	16#00				
	"IO Link Record " "RECORD TOL DATA CENCORA		11	47448				

Abb. 38: IO\_LINK\_DEVICE – Eingangsvariablen für Lesezugriff



Den zu schreibenden Steuerwert 0x05 im ersten Wort des IO-Link Record angeben und steuern.

Image       Name       Adresse       Anzeigeformat       Beobachtungswert       Steuerwert       Kommenter         1       "10-Link Daten"."REQ Sensor 1"       BOOL       TRUE       FALSE       0 >1 start CALL       A         2       "10-Link Daten"."BLOS Sensor 1"       BOOL       TRUE       FALSE       0 >1 start CALL       A         3       "10-Link Daten"."BLOS Sensor 1"       BOOL       FALSE       -	TBEN-	BENTIA_V15 → PLC1 [CPU 1511-1 PN] → Beobachtungs- und Forcetabellen → Sensor 1 🛛 📃 🛤										
Image: Second												
Image         Adresse         Anzeigeformat         Beobachtungswert         Steuerwert         Kommentar           1         "Io-Link Daten"."REQ Sensor 1"         BOOL         TNUE         FALSE         0 > 1 start CALL         0           2         "Io-Link Daten"."EQ Sensor 1"         BOOL         TNUE         FALSE         0 > 1 start CALL         0           3         "Io-Link Daten"."ERROR Sensor 1"         BOOL         FALSE         0         1         1         0         1         1         0         1         0         1         1         0         1         0         1         1         0         1         1         0         1         1         0         1         1         1         1         1         1	22	19 10 9, 90 27 PP P1										
1       "IO-Link Daten". "REQ Sensor 1"       BOOL       ■ TRUE       FALSE       0 > 1 start CALL       A         2       "IO-Link Daten". "DONE Sensor 1"       BOOL       ■ TRUE       ■	i	Name	Adresse	Anzeigeformat	Beobachtungswert	Steuerwert	9	Kommentar				
2       "IO-Link Daten"."DONE Sensor 1"       BOOL       ITRUE       Image: Construction of the constructis of the construction of the construction of the cons	1	"IO-Link Daten"."REQ Sensor 1"		BOOL	TRUE	FALSE		0 -> 1 start CALL	^			
8       "IO-Link Daten"."BUSY Sensor 1"       BOOL       FALSE       I         4       "IO-Link Daten"."ERROR Sensor 1"       BOOL       FALSE       I         5       IO-Link Daten"."ID Sensor 1"       DEZ       264       264       Image: Comparison 1       Imag	2	"IO-Link Daten"."DONE Sensor 1"		BOOL	TRUE							
4       "IO-Link Daten"."ERROR Sensor 1"       BOOL       FALSE       FALSE         5       "IO-Link Daten"."ID Sensor 1"       DEZ       264       264       Image: Control of Contrel of Contrel of Control of Control of Control of Contr	3	"IO-Link Daten"."BUSY Sensor 1"		BOOL	FALSE							
5	4	"IO-Link Daten"."ERROR Sensor 1"		BOOL	FALSE	FALSE						
6       "IO-Link Daten"."IO Sensor 1"       DEZ       264       264       A         7       "IO-Link Daten"."CAP Sensor 1"       DEZ       251       251         9       "IO-Link Daten"."IEN Sensor 1"       DEZ       1       Image: Comparison Compariso	5											
7       "IO-Link Daten"."CAP Sensor 1"       DEZ       251       251         8       "IO-Link Daten"."LEN Sensor 1"       DEZ       1       Image: Amage:	6	"IO-Link Daten"."ID Sensor 1"		DEZ	264	264	🗹 🔺					
8       "IO-Link Daten"."IPCNT Sensor 1"       DEZ       1       Image: Amage: Ama	7	"IO-Link Daten"."CAP Sensor 1"		DEZ	251	251			≡			
9       "IO-Link Daten"."PORT Sensor 1"       DEZ       1	8	"IO-Link Daten"."LEN Sensor 1"		DEZ	1	1	🛛 🗹 🔺					
10       "IO-Link Daten"."IOL_INDEX Sensor 1"       Hex       16#0055       Image: Amage:	9	"IO-Link Daten"."PORT Sensor 1"		DEZ	1	1	🗹 🚹					
11       "IO-Link Daten"."IOL_SUBINDEX Sensor 1"       DEZ       0         12       "IO-Link Daten"."RD_WR Sensor 1"       BOOL       TRUE       Image: Control of the contro of the contro of the control of the contro	10	"IO-Link Daten"."IOL_INDEX Sensor 1"		Hex	16#0055	16#0055	🗹 🚹					
12       "IO-Link Daten"."RD_WR Sensor 1"       BOOL       TRUE       TRUE       Image: Construction of the co	11	"IO-Link Daten"."IOL_SUBINDEX Sensor 1"		DEZ	0							
13       "IO-Link Daten"."RD_LEN Sensor 1"       DEZ       0         14       Image: Status Sensor 1"       Hex       16#0000_0000         15       "IO-Link Daten"."STATUS Sensor 1"       Hex       16#0000_0000         16       "IO-Link Daten"."ND_LEN Sensor 1"       Hex       16#0000_0000         17       "IO-Link Daten"."RD_LEN Sensor 1"       DEZ       0         18       Image: Status Sensor 1"       DEZ       0         19       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       Is#0000_0000         20       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       Is#0000_000         21       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       's00'         22       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       's00'         23       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'lu         24       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'lu         25       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'lu         26       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'lu       Image: Sensor 1         28       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen	12	"IO-Link Daten"."RD_WR Sensor 1"		BOOL	TRUE	TRUE	🗹 🔺					
14       Image: Construct of the second of the	13	"IO-Link Daten"."RD_LEN Sensor 1"		DEZ	0							
15       "IO-Link Daten"."STATUS Sensor 1"       Hex       16#0000_0000         16       "IO-Link Daten"."IOL_STATUS Sensor 1"       Hex       16#0000_0000         17       "IO-Link Daten"."RD_LEN Sensor 1"       DEZ       0         18	14											
16       "IO-Link Daten"."IOL_STATUS Sensor 1"       Hex       16#0000_0000         17       "IO-Link Daten"."RD_LEN Sensor 1"       DEZ       0         18       Image: Comparison of the com	15	"IO-Link Daten"."STATUS Sensor 1"		Hex	16#0000_0000							
17       "IO-Link Daten"."RD_LEN Sensor 1"       DEZ       0         18	16	"IO-Link Daten"."IOL_STATUS Sensor 1"		Hex	16#0000_0000							
18       Image: Constraint of the second in th	17	"IO-Link Daten"."RD_LEN Sensor 1"		DEZ	0							
19       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSO	18											
20       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'B'       'BUU'         21       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'B'       'BOU'         22       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'I'         23       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'I'         24       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'I'         25       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'I'         26       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'I'         27       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'I'         28       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'I'         29       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'I'         28       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'I'         29	19	"IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSO 🔳		Hex 💌	16#05	16#05	N 🗹 🔺					
21       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       '\$00'         22       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'I'         23       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'I'         24       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'I'         25       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'I'         26       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'I'         27       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'I'         28       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'I'         29       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'I'	20	"IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1	, 	Zeichen	.R.	.200.						
22       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'I'         23       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'L'         24       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'L'         25       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'M'         26       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'I'         27       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'I'         28       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'I'         29       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'I'	21	"IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1		Zeichen	'B'	'\$00'						
23       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'L'         24       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'L'         25       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'M'         26       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'I'         27       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'I'         28       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'I'         29       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'I'	22	"IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1		Zeichen	Ψ.							
24       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       ''         25       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'M'         26       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'I'         27       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       ''         28       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'I'         29       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'I'         29       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'I'         20       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'I'	23	"IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1		Zeichen	'Ľ'							
25       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'M'         26       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       '1'         27       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       ''         28       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'I'         29       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'I'         29       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'I'         29       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'I'         20       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'I'	24	"IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1		Zeichen	9. (C)							
26       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'I'         27       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       ''         28       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'I'         29       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'I'         29       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       '6'         20       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       '6'	25	"IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1		Zeichen	'M'							
27       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       ''         28       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       'I'         29       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       '6'         20       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       '6'         20       "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1       Zeichen       '6'	26	"IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1		Zeichen	'1'							
28     "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1     Zeichen     '1'       29     "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1     Zeichen     '6'       20     "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1     Zeichen     '6'	27	"IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1		Zeichen	V							
29 "IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1 Zeichen 16'	28	"IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1		Zeichen	'1'							
	29	"IO-Link Record"."RECORD_IOL_DATA_SENSOR 1		Zeichen	'6'							
	20	HOLIST DESCORD TO DATA OFNOOD 1			а <i>с</i> щаа				×			

Abb. 39: IO\_LINK\_DEVICE – Steuerwert 0x05 für Index 0x55

#### Den Schreibzugriff über eine steigende Flanke an **REQ** aktivieren.

TBEN· TIA_V15 → PLC1 [CPU 1511-1 PN] → Beobachtungs- und Forcetabellen → Sensor 1 III =											
<i>-</i>	🦉 🛂 🗓 🖋 🗞 🌮 🖤 🖤	Adresse	Anzeigeformat	Beobachtungswert	Steuerwert	4	Kommentar				
1	"IO-Link Daten"."REQ Sensor 1"		BOOL		TRUE		0 -> 1 start CALL	^			
2	"IO-Link Daten"."DONE Sensor 1"		BOOL								
з	"IO-Link Daten"."BUSY Sensor 1"		BOOL	FALSE							
4	"IO-Link Daten"."ERROR Sensor 1"		BOOL	FALSE	FALSE						
5											
6	"IO-Link Daten"."ID Sensor 1"		DEZ	264	264						
7	"IO-Link Daten"."CAP Sensor 1"		DEZ	251	251			=			

Abb. 40: IO\_LINK\_DEVICE – Lesezugriff aktivieren

➡ Das Display des Sensors ist um 180° gedreht, die Aktualisierungszeit ist auf 600 ms eingestellt.

# 8.8 Gerät mit Modbus TCP in Betrieb nehmen

# 8.8.1 Implementierte Modbus-Funktionen

Die Geräte unterstützen die folgenden Funktionen zum Zugriff auf Prozessdaten, Parameter, Diagnosen und sonstige Dienste:

Read Coils – mehrere Ausgangs-Bits lesen
Read Discrete Inputs – mehrere Eingangs-Bits lesen
Read Holding Registers – mehrere Ausgangs-Register lesen
Read Input Registers – mehrere Eingangs-Register lesen
Write Single Coil – einzelnes Ausgangs-Bit schreiben
Write Single Register – einzelnes Ausgangs-Register schreiben
Write Multiple Coils –mehrere Ausgangs-Bits schreiben
Write Multiple Registers – mehrere Ausgangs-Register schreiben
Read/Write Multiple Registers – mehrere Register lesen und schreiben

#### 8.8.2 Modbus-Register

Adresse	Zugriff	Bedeutung
0x00000x01FF	read only	Prozessdaten der Eingänge (Identisch zu Register 0x80000x8FFF)
0x08000x09FF	read/write	Prozessdaten der Ausgänge (identisch zu Register 0x90000x9FFF)
0x10000x100B	read only	Modul-Kennung
0x100C	read only	Modul-Status
0x1017	read only	Register-Mapping-Revision (muss immer 2 sein, sonst ist das Register-Mapping nicht kompatibel zur vorliegen- den Beschreibung)
0x1020	read only	Watchdog, aktuelle Zeit [ms]
0x1120	read/write	Watchdog, vordefinierte Zeit [ms] (Default: 500 ms)
0x1130	read/write	Modbus Connection Mode Register
0x1131	read/write	Modbus Connection Timeout in Sek. (Def.: 0 = nie)
0x113C0x113D	read/write	Modbus Parameter Restore (Rücksetzen der Parameter auf die Defaulteinstellungen)
0x113E0x113F	read/write	Modbus Parameter Save (nichtflüchtiges Speichern der Parameter)
0x1140	read/write	<ul> <li>Protokoll deaktivieren</li> <li>Deaktiviert explizit das ausgewählte Ethernet-Protokoll:</li> <li>Bit 0 = EtherNet/IP deaktivieren</li> <li>Bit 1 = Modbus TCP deaktivieren</li> <li>Bit 2 = PROFINET deaktivieren</li> <li>Bit 15 = Webserver deaktivieren</li> </ul>
0x1141	read/write	Aktives Protokoll Bit 0 = EtherNet/IP aktiv Bit 1 = Modbus TCP aktiv Bit 2 = PROFINET aktiv Bit 15 = Webserver aktiv



Adresse	Zugriff	Bedeutung
0x1150	read only	LED-Verhalten (PWR) bei Unterspannung an V2 Bit 0: 0 = rot 1 = grün blinkend
0x2400	read only	V1 [mV]: 0 bei < 18 V
0x2401	read only	V2 [mV]: 0 bei < 18 V
0x80000x8400	read only	Prozessdaten der Eingänge (identisch zu Register 0x00000x01FF)
0x90000x9400	read/write	Prozessdaten der Ausgänge (identisch zu Register 0x08000x09FF)
0xA0000xA400F	read only	Diagnosen
0xB0000xB400	read/write	Parameter

Die folgende Tabelle zeigt das Register-Mapping für die unterschiedlichen Modbus-Adressierungen:

Beschreibung	Hex	Dezimal	5-Digit	Modicon
Eingänge	0x00000x01FF	0511	4000140512	400001400512
Ausgänge	0x08000x09FF	20482549	4204942560	402049402560
Modul-Kennung	0x10000x1006	40964102	4409744103	404097404103
Modul-Status	0x100C	4108	44109	404109
Watchdog, aktuelle Zeit	0x1020	4128	44129	404129
Watchdog, vordefinierte Zeit	0x1120	4384	44385	404385
Modbus Connection Mode Register	0x1130	4400	44401	404401
Modbus Connection Timeout in Sek.	0x1131	4401	44402	404402
Modbus Parameter Restore	0x113C0x113D	44124413	4441344414	404413404414
Modbus Parameter Save	0x113E0x113F	44144415	4441544416	404415404416
Protokoll deaktivieren	0x1140	4416	44417	404417
Aktives Protokoll	0x1141	4417	44418	404418
LED-Verhalten (PWR) bei V2-Unterspannung	0x1150	4432	44433	404433
V1 [mV]	0x2400	9216	49217	409217
V2 [mV]	0x2401	9217	49218	409218
Prozessdaten Eingänge	0x8000, 0x8001	32768, 32769	-	432769, 432770
Prozessdaten Ausgänge	0x9000, 0x9001	36864, 36865	-	436865, 436866
Diagnosen	0xA000, 0xA001	40960, 40961	-	440961, 440962
Parameter	0xB000, 0xB001	45056, 45057	-	445057, 445058

#### Register 0x1130: Modbus Connection Mode

Bit	Bezeichnung	Wert	Bedeutung
0	MB_OnlyOneWritePermissi- on	0	Alle Modbus-Verbindungen haben Schreib- rechte
		1	Immer nur eine Modbus-Verbindung kann das Schreibrecht zugeteilt bekommen. Ein einmal zugeteiltes Schreibrecht bleibt bis zum Dis- connect erhalten. Nach dem Disconnect der schreibberechtigten Connection erhält die nächste Connection das Schreibrecht, die einen Schreibzugriff versucht.
1	MB_ImmediateWritePer- mission	0	Beim ersten Schreibzugriff wird für die ent- sprechende Modbus-Verbindung das Schreib- recht angefordert. Bei einem Misserfolg wird ein Exception Response mit Exception-Code 0x01 erzeugt. Im Erfolgsfall wird der Schreibzu- griff ausgeführt und das Schreibrecht bleibt bis zum Ende der Verbindung erhalten.
		1	Schon beim Verbindungsaufbau wird für die entsprechende Modbus-Verbindung das Schreibrecht angefordert. Die erste Modbus- Verbindung erhält folglich das Schreibrecht, al- le folgenden gehen leer aus (sofern Bit 0 = 1).
215	reserviert	-	-

Dieses Register beeinflusst das Verhalten der Modbus-Verbindungen.

#### Register 0x1131: Modbus-Connection-Time-out

Dieses Register bestimmt, nach welcher Zeit der Inaktivität eine Modbus-Verbindung durch ein Disconnect beendet wird.

Wertebereich: 0...65535 s

Default: 0 s = nie (Modbus-Verbindung wird nie beendet)

#### Verhalten der BUS-LED

Wenn Modbus im Falle eines Connection-Time-out das aktive Protokoll ist und keine weiteren Modbus-Verbindung bestehen, verhält sich die BUS-LED wie folgt:

Connection-Time-uut	BUS-LED
Zeit abgelaufen	blinkt grün



#### Register 0x113C und 0x113D: Restore Modbus-Verbindungs-Parameter

Register 0x113C und 0x113D dienen zum Rücksetzen der Parameter-Register 0x1120 und 0x1130 bis 0x113B auf die Default-Einstellungen. Der Dienst stellt die Parameter wieder her, ohne sie zu speichern.

#### Vorgehen:

- Register 0x113C mit 0x6C6F beschreiben.
- Innerhalb von 30 Sekunden Register 0x113D mit 0x6164 ("load") beschreiben, um das Wiederherstellen der Register auszulösen. Mit den Funktionen FC16 und FC23 können beide Register auch mit einem einzigen Request beschrieben werden.
- ⇒ Die Parameter sind auf die Default-Werte zurückgesetzt.
- Anderungen über einen anschließenden Save-Dienst speichern.

#### Register 0x113E und 0x113F: Save Modbus-Verbindungs-Parameter

Register 0x113E und 0x113F dienen zum nichtflüchtigen Speichern der Parameter in den Registern 0x1120 und 0x1130 bis 0x113B.

#### Vorgehen:

- Register 0x113E mit 0x7361 beschreiben.
- Innerhalb von 30 Sekunden Register 0x113F mit 0x7665 ("save") beschreiben, um das Speichern der Register auszulösen. Mit den Funktionen FC16 und FC23 können beide Register auch mit einem einzigen Request beschrieben werden.
- ⇒ Die Parameter sind gespeichert.

#### 8.8.3 Datenbreite

Modul	Prozesseingabe	Prozessausgabe	Alignment
TBEN-S2-4IOL	208 Byte	132	wortweise

# 8.8.4 Registermapping

Register-	Bit-Nr.															
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
		-		MSE	3							LSB		1	1	
									Eing	gangsdaten						
0x0000	Prozesseingangsdaten															
0x00xx		[▶ 113]														
		Modul-Status														
0x00xx								sie	he Status	- und Contro	l-Wort					
+ 1 Regis-																
ter									A							
0,0000									Ause	gangsdaten						
0x0800									Prozessa	ausgangsdate	en					
										)iagnose						
									2	[ <b>▶</b> 118]						
0xA000									DXP-Ka	analdiagnose	n					
0xA001									IO-Link-I	Kanaldiagnos	en					
										-						
0xA004																
									Pa	arameter						
										[▶ 101]						
									IO-	Link-Basic						
0xB000	-	-	-	-	-	-	-	-	DXP7_	-	DXP5_	-	DXP3_	-	DXP1_	-
									SRO		SRO		SRO		SRO	
0xB001	-	-	-	-	-	-	-	-	DXP7_	-	DXP5_	-	DXP3_	-	DXP1_	-
									ENDO	Lind (Down 1	ENDO		EN DO		EN DO	
0,2002	7.44	uc <del>z</del> oit								LINK-POIL I	Dataph		Potrioh	cort		
UXDUUZ	Ζукп	JSZEIL							GSD	Up akt.	p akt. tungsmodus			Sart	1	1
0xB003	-	-	-	-	-	-	-	-	Mappir PZDA	ng	Mappir PZDE	ıg	Diagno deaktiv	sen rieren	PZDE ungültig	Rev.
0xB004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0xB005																
0xB006									He	ersteller-ID						
0xB007									G	Geräte-ID						
0xB008		1				1					1	1	1	1	1	1
0xB009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									10-	Link-Port 2						
0xB00A 0xB011					8	Reg	ister	Para	meterda	ten, Belegung	g analog	j zu Po	ort 1			
									10-	Link-Port 3						
0xB0012					8	Reg	ister	Para	meterda	ten, Belegun	g analog	j zu Po	ort 1			
0xB019																
									10-	Link-Port 4						
0xB01A 0xB021					8	Reg	ister	Para	ameterda	ten, Belegun	g analog	j zu Po	ort 1			



### 8.8.5 Verhalten im Fehlerfall (Watchdog)

#### Verhalten der Ausgänge

Wenn die Modbus-Kommunikation ausfällt, verhalten sich die Ausgänge des Geräts in Abhängigkeit von der definierten Zeit für den Watchdog (Register 0x1120) wie folgt:

Watchdog	Verhalten der Ausgänge
0 ms	Ausgänge behalten im Fehlerfall den Momentanwert bei
> 0 ms (Default = 500 ms)	Ausgänge gehen im Fehlerfall nach der abgelaufenen Watchdogzeit (Einstellung in Register 0x1120) auf 0.



#### HINWEIS

Das Setzen der Ausgänge auf definierte Ersatzwerte ist bei Modbus TCP nicht möglich. Eventuell parametrierte Ersatzwerte werden nicht berücksichtigt.

#### Verhalten der BUS-LED

Wenn der Watchdog auslöst, verhält sich die BUS-LED wie folgt:

Watchdog	BUS-LED
ausgelöst	rot

Verhalten des Geräts beim Verlust der Modbus-Kommunikation

Wenn Modbus das aktive Protokoll ist und alle Modbus-Verbindungen geschlossen werden, schaltet der Watchdog alle Ausgänge auf "0", nachdem die Watchdog-Zeit abgelaufen ist, es sei denn in der Zwischenzeit wurde ein anderes Protokoll (PROFINET, EtherNet/IP) aktiviert.

# 8.9 Geräte mit EtherNet/IP in Betrieb nehmen

#### 8.9.1 Allgemeine Eigenschaften EtherNet/IP

Eigenschaft	Beschreibung
QuickConnect	nein
Device Level Ring (DLR)	ja
Anzahl TCP Verbindungen	3
Anzahl CIP Verbindungen	10
Input Assembly Instance	103, 120, 121, 122, 123,124, 125
Output Assembly Instance	104, 150, 151, 152
Configuration Assembly Instance	106

#### 8.9.2 EDS- und Catalog-Dateien

Die EDS- und Catalog-Dateien stehen unter www.turck.com zum kostenfreien Download zur Verfügung.

FEN20\_ETHERNETIP.zip

#### 8.9.3 Device Level Ring (DLR)

Die Geräte unterstützen DLR. Das Device-Level-Ring (DLR)-Redundanzprotokoll wird verwendet um die Stabilität von EtherNet/IP-Netzwerken zu erhöhen. DLR-fähige Geräteverfügen über einen integrierten Switch und können so in eine Ringtopologie integriert werden. Das DLR-Protokoll wird eingesetzt, um eine Unterbrechung im Ring zu erkennen. Wenn die Datenleitung unterbrochen ist, werden Daten über einen alternativen Netzwerkabschnitt gesendet, sodass das Netzwerk schnellstmöglich wiederhergestellt wird. DLR-fähige Netzwerkknoten sind mit erweiterten Diagnosefunktionen ausgestattet, die eine Fehlerstelle lokalisieren und damit die Fehlersuche und die Wartungsarbeit beschleunigen.

#### 8.9.4 Diagnose über Prozessdaten

Die Diagnosemeldungen der IO-Link-Kanäle werden direkt in die Prozessdaten gemappt [> 113]

Byte 1 (MSB)					Byte 0 (LSB)										
Bit	Bit	Bit	Bit	Bit	Bit	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
15	14	13	12	11	10										
-	FCE	-	-	-	-	V1	-	-	-	-	-	-	-	AR-	DIAG
														GEE	

Darüber hinaus zeigt das Status-Wort des Geräts die Moduldiagnosen:



## 8.9.5 EtherNet/IP-Standardklassen

Die Module unterstützen die folgenden EtherNet/IP-Standardklassen gemäß CIP-Spezifikation.

Class Code		Objekt-Name
Dez.	Hex.	
01	0x01	Identity Object [> 59]
04	0x04	Assembly Object [> 61]
06	0x06	Connection Manager Object [ 76]
245	0xF5	TCP/IP Interface Object [ 77]
246	0xF6	Ethernet Link Object [> 80]

# Identity Object (0x01)

Die folgende Beschreibung ist der CIP-Spezifikation, Vol1 Rev. 2.1 der ODVA & ControlNet International Ltd. entnommen und wurde an die Turck-Produkte angepasst.

AttrNr.		Attributname	Get/Set	Тур	Wert
Dez.	Hex.				
1	0x01	Vendor	G	UINT	Enthält die Hersteller-ID. Turck = 0x46
2	0x02	Product type	G	UINT	Zeigt den allgemeinen Produkttyp an. Communications Adapter 12 <sub>dez</sub> = 0x0C
3	0x03	Product code	G	UINT	ldentifiziert ein bestimmtes Produkt eines Gerätetyps. Default: 27247 <sub>dez</sub> = 6A6F
4	0x04	Revision	G	STRUCT OF:	Angabe der Revision des Geräts, dass durch das Identity Objekt dargestellt wird.
		Major		USINT	■ 0x01
		Minor		USINT	0x06
5	0x05	Device status	G	WORD	WORD
6	0x06	Serial number	G	UDINT	Enthält die Ident-No. des Produktes (die letzten 3 Bytes der MAC-ID).
7	0x07	Product name	G	STRUCT OF: USINT STRING [13]	z. B.: TBEN-S2-4IOL

#### Instanz-Attribute

Bit	Name	Definition
01	reserviert	Default = 0
2	Configured	TRUE = 1: Die Applikation im Gerät wurde konfiguriert (Default-Einstellung).
3	reserviert	Default = 0
47	Extended Device Status	0011 = keine I/O-Verbindung hergestellt 0110 = mindestens eine I/O-Verbindung ist im RUN-Modus 0111 = mindestens eine I/O-Verbindung her- gestellt, alle im IDLE-Modus Alle anderen Einstellungen = reserviert
8	Minor recoverable fault	Behebbarer Fehler, z.B.: Unterspannung Force-Mode vom DTM aktiv Diagnose am I/O-Kanal aktiv
910	reserviert	
11	Diag	Sammeldiagnosebit
1215	reserviert	Default = 0

#### **Device Status**

#### Allgemeine Dienste (Common Services)

Service-Code		Klasse	Instanz	Service-Name
Dez.	Hex.			
1	0x01	Ja	Ja	Get_Attribute_All liefert eine vordefinierte Liste der Objektattribute
5	0x05	Nein	Ja	Reset startet den Reset-Dienst für das Gerät
14	0x0E	Ja	Ja	Get_Attribute_Single liefert den Inhalt eines angegebenen Attributs zurück
16	0x10	Nein	Nein	Set_Attribute_Single verändert ein einzelnes Attribut



## Assembly Object (0x04)

Das Assembly Object verbindet Attribute mehrerer Objekte. Dadurch ist es möglich, gezielt Daten von einem Objekt zum anderen zu senden, oder gezielt zu empfangen.

Die folgende Beschreibung ist der CIP-Spezifikation, Vol1 Rev. 2.1 der ODVA & ControlNet International Ltd. entnommen und wurde an die Turck-Produkte angepasst.

#### **Klassen-Attribute**

AttrNr.		Attributname	Get/Set	Тур	Wert
Dez.	Hex.				
1	0x01	Revision	G	UINT	2
2	0x02	Max. object instance	G	UINT	104

#### Instanz-Attribute

AttrNr.		Attributname	Get/Set	Тур	Wert	
Dez.	Hex.					
3	0x03	Data	S	ARRAY OF BYTE	identifiziert ein bestimmtes Produkt eines Gerätetyps Default: 27247dez = 6A6F	
4	0x04	Size	G	UINT	Anzahl der Bytes in Attribut 3: 256 oder variabel	

#### Allgemeine Dienste (Common Services)

Service-Code		Klasse Instanz		Service-Name				
Dez.	Hex.							
1	0x01	Ja	Ja	Get_Attribute_All liefert eine vordefinierte Liste der Objektattribute				
14	0x0E	Ja	Ja	Get_Attribute_Single liefert den Inhalt eines angegebenen Attributs zurück				

# Assembly-Instanzen

EtherNet/IP- Connection	Input- Assembly		Output- Assembly		Configuration- Assembly		Connection unterstützt von	
	Instanz	Größe [8 Bit]	Instanz	Größe [8 Bit]	Instanz	Größe [8 Bit]	Rockwell	Omron
Exclusive Owner	103	206	104	134	106	172	х	-
Exclusive Owner (Omron)	103	206	104	134	1	0	-	х
IOL 4 IN/4 OUT, Diagnose	120	30	150	22	106	172	х	х
IOL 6 IN/6 OUT, Diagnose	122	38	151	30	106	172	х	х
IOL 8 IN/8 OUT, Diagnose	124	46	152	38	106	172	х	х
IOL 4 IN/4 OUT	121	20	150	22	106	172	х	x
IOL 6 IN/6 OUT	123	28	151	30	106	172	х	х
IOL 8 IN/8 OUTs	125	36	152	38	106	172	х	х



## Configuration Assembly (Instanz 106)

Die Module unterstützen die Configuration Assembly.

Die Configuration Assembly umfasst:

10 Byte Geräte-Konfigurationsdaten (EtherNet/IP-spezifisch)

+ 72 Byte (Parameterdaten, geräteabhängig)

Die Beschreibung der Parameter finden Sie im Kapitel "Parametrieren und Konfigurieren".

Byte-Nr.		Bit-N	lr.									
Dez.	Hex.	7	6	5	4	3	2	1	0			
Geräte-k	Configuration	sdate	n									
08	0x000x08	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	0x09	-	-	-	-	-	Eth2 Port-Setup	Eth1 Port-Setup	QuickConnect (nicht unterstützt)			
DXP-Kar	näle											
10	0x0A	-	-	-	-	-	-	-	DX0_SRO			
11	0x0B	-	-	-	-	-	-	-	DX1_SRO			
12	0x0C	-	-	-	-	-	-	-	DX2_SRO			
13	0x0D	-	-	-	-	-	-	-	DX3_SRO			
14	0x0E	-	-	-	-	-	-	-	DX0_EN DO			
15	0x0F	-	-	-	-	-	-	-	DX1_EN DO			
16	0x10	-	-	-	-	-	-	-	DX2_EN DO			
17	0x11	-	-	-	-	-	-	-	DX3_EN DO			
IO-Link-	Port-Paramet	er										
		IO-Li	ink-Po	ort 1								
18	0x12	-	-	-	-	Betriebsart						
19	0x13	-	-	-	-	-	-	Datenhaltung	Jsmodus			
20	0x14	Zyklı	uszeit									
21	0x15	-	-	-	-	-	-	-	Revision			
22	0x16	-	-	-	-	-	-	-	Quick Start-Up			
23	0x17	-	-	-	-	-	-	-	GSD			
24	0x18	-	-	-	-	-	-	-	PZDE ungültig			
25	0x19	-	-	-	-	-	-	-	Diagnosen deaktivieren			
26	0x1A	-	-	-	-	-	-	Mapping PZD	Ē			
27	0x1B	-	-	-	-	-	-	Mapping PZD	A			
2829	0x1C0x1D	Hers	teller-	ID			•					
3033	0x1E0x21	Gerä	te-ID									
3449	0x220x31	IO-Li	ink-Po	ort 2								
5065	0x320x41	IO-Li	ink-Po	ort 3								
6681	0x420x51	IO-Li	ink-Po	ort 4								
82	0x52	-	-	-	-	-	-	VAUX1 Pin3				
83	0x53	-	-	-	-	-	-	VAUX1 Pin5				
84	0x54	-	-	-	-	-	-	VAUX1 Pin7				
85	0x55	-	-	-	-	-	-	VAUX1 Pin9				

# Geräte-Konfigurationsdaten

Parametername	Wert		Bedeutung
LED-Verhalten (PWR) bei V2-Unterspannung	0	rot	PWR-LED ist konstant rot bei einer Unterspannung von V2.
(LED-behavior (PWR) at V2 undervoltage)	1	grün	PWR-LED blinkt bei einer Unterspan- nung von V2 grün.
ETH x Port Setup	0	Autone- gotiati- on	Der Port wird per Autonegotiation eingestellt.
	1	100BT/ FD	Feste Einstellung der Kommunikati- onsparameter für den Ethernet-Port auf: 100BaseT Vollduplex



# Input-Assembly-Instanzen

EtherNet/IP- Connection	Input Ass	embly	Device- Status	Basic-I/O [Byte]	IO-Link- Eingänge	Diagnose [Byte]	Event- Daten
	Instanz	Größe [8 Bit]	[Byte]		[Byte]		(Byte]
Exclusive Owner	103	208	2	4	128	10	64
Exclusive Owner (Omron)	103	208	2	4	128	10	64
IOL 4 IN/4 OUT, Diagnose	120	32	2	4	16	10	0
IOL 6 IN/6 OUT, Diagnose	122	40	2	4	24	10	0
IOL 8 IN/8 OUT, Diagnose	124	48	2	4	32	10	0
IOL 4 IN/4 OUT	121	22	2	4	16	0	0
IOL 6 IN/6 OUT	123	30	2	4	24	0	0
IOL 8 IN/8 OUT	125	38	2	4	32	0	0

#### Instanz 103 – Exclusive Owner

Wort-	Bit-N	r.														
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Status-V	Wort [	117	7]													
0x00	-	FCE	-	-	-	-	V1	-	-	-	-	-	-	-	ARGEE	DIAG
Prozess	einga	ngda	ten gü	iltig				Eingäi	nge							
0x01	-	-	-	-	DVS3	DVS2	DVS1	DVS0	-	-	-	-	DI3 (SIO)	DI2 (SIO)	DI1 (SIO)	DI0 (SIO)
IO-Link-	-Proze	ss-Ei	ngang	sdater	า											
0x02 0x11	16 W	orte p	oro Por	t												
0x12 0x21																
0x22 0x31																
0x32 0x41																
Diagnos	sen															
	DXP-	Kanäl	e						-	1		1	1		1	
0x42	-	-	-	-	ERR DX3	ERR DX 2	ERR DX1	ERR DX0	-	-	-	-	ERR VAUX 1 K3	ERR VAUX 1 K2	ERR VAUX 1 K1	ERR VAUX 1 K0
	IO-Lir	nk-Po	rt-Diag	gnoser	1	1		1		1	1	1	1	1	1	1
								F	Port 1							
0x43	GEN ERR	OVL	V HIGH	V LOW	ULVE	LLVU	O TMP	PRM ERR	EVT1	EVT2	PD INV	HW ERR	DS ERR	CFG ERR	PPR	-
								F	Port 4							
0x46	GEN ERR	OVL	V HIGH	V LOW	ULVE	LLVU	O TMP	PRM ERR	EVT1	EVT2	PD INV	HW ERR	DS ERR	CFG ERR	PPR	-
	IO-Lir	nk-Ev	ents													
0x47	Port (	1. Eve	ent)						Qualifier (1. Event)							
0x48	Event	t Cod	e Low-	Byte (1	l. Event	.)			Event	Code	High-	Byte (	1. Event	)		
0x65	Port (	16. E	vent)						Quali	fier (16	. Ever	nt)				
0x66	Event	t Cod	e Low-	Byte (1	6. Ever	nt)			Event	Code	High-	Byte (	16. Even	nt)		



# Instanz 120 – 4 Byte IN/4 Byte OUT, Diagnosen

Wort- Bit-Nr.																
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Status-\	Wort	117	7]													
0x00	-	FCE	-	-	-	-	V1	-	-	-	-	-	-	-	ARGEE	DIAG
Prozess	einga	ngda	ten gü	iltig					Eingä	nge	-					
0x01	-	-	-	-	DVS3	DVS2	DVS1	DVS0	-	-	-	-	DI3 (SIO)	DI2 (SIO)	DI1 (SIO)	DI0 (SIO)
IO-Link-	-Proze	ss-Ei	ngang	sdater	ו											
0x02 0x03	2 Wo	rte pr	o Port													
0x04 0x05																
0x06 0x07																
0x08 0x09																
Diagno	sen															
	DXP-	Kanäl	e													
0x0A	-	-	-	-	ERR DX3	ERR DX 2	ERR DX1	ERR DX0	-	-	-	-	ERR VAUX 1 K3	ERR VAUX 1 K2	ERR VAUX 1 K1	ERR VAUX 1 K0
	IO-Lir	nk-Po	rt-Diag	gnosen	1											
								Р	ort 1							
0x0B	GEN ERR	OVL	V HIGH	V LOW	ULVE	LLVU	O TMP	PRM ERR	EVT1	EVT2	PD INV	HW ERR	DS ERR	CFG ERR	PPR	-
								Р	ort 4		-					
0x0E	GEN ERR	OVL	V HIGH	V LOW	ULVE	LLVU	O TMP	PRM ERR	EVT1	EVT2	PD INV	HW ERR	DS ERR	CFG ERR	PPR	-

#### Instanz 121 – 4 Byte IN/4 Byte OUT

Wort-Nr.	Bit-l	Nr.														
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Status-Woi	rt [)	117]														
0x00	-	FCE	-	-	-	-	V1	-	-	-	-	-	-	-	ARGEE	DIAG
Prozessein	gang	gdate	en gü	iltig					Eingäng	ge						
0x01	-	-	-	-	DV S3	DV S2	DVS1	DVS0	-	-	-	-	DI3 (SIO)	DI2 (SIO)	DI1 (SIO)	DI0 (SIO)
IO-Link-Pro	O-Link-Prozess-Eingangsdaten															
0x02 0x03	2 W	orte j	oro P	ort												
0x04 0x05																
0x06 0x07	0x06 0x07															
0x08 0x09																



#### Instanz 122 – 6 Byte IN/6 Byte OUT, Diagnosen

Wort- Bit-Nr.																
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Status-\	Wort	112	7]													
0x00	-	FCE	-	-	-	-	V1	-	-	-	-	-	-	-	ARGEE	DIAG
Prozess	einga	ngda	ten gü	iltig					Eingä	nge						
0x01	-	-	-	-	DVS3	DVS2	DVS1	DVS0	-	-	-	-	DI3 (SIO)	DI2 (SIO)	DI1 (SIO)	DI0 (SIO)
IO-Link	-Proze	ss-Ei	ngang	sdater	ו											
0x02 0x04	3 Wo	rte pi	o Port													
0x05 0x07																
0x08 0x0A																
0x0B 0x0D																
Diagno	sen															
	DXP-	Kanä	le						-							
0x0E	-	-	-	-	ERR DX3	ERR DX 2	ERR DX1	ERR DX0	-	-	-	-	ERR VAUX 1 K3	ERR VAUX 1 K2	ERR VAUX 1 K1	ERR VAUX 1 K0
	IO-Lir	nk-Po	rt-Diag	gnosen	1											
								Р	ort 1							
0x0F	GEN ERR	OVL	V HIGH	V LOW	ULVE	LLVU	O TMP	PRM ERR	EVT1	EVT2	PD INV	HW ERR	DS ERR	CFG ERR	PPR	-
								P	ort 4							
0x13	GEN ERR	OVL	V HIGH	V LOW	ULVE	LLVU	O TMP	PRM ERR	EVT1	EVT2	PD INV	HW ERR	DS ERR	CFG ERR	PPR	-

#### Instanz 123 – 6 Byte IN/6 Byte OUT

Wort-	Bit-N	r.														
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Status-	Wort [	112	7]													
0x00	-	FCE	-	-	-	-	V1	-	-	-	-	-	-	-	ARGEE	DIAG
Prozess	einga	ngda	iten gü	iltig					Eingä	inge						
0x01	-	-	-	-	DVS3	DVS2	DVS1-	DVS0-	-	-	-	-	DI3 (SIO)	DI2 (SIO)	DI1 (SIO)	DI0 (SIO)
IO-Link-Prozess-Eingangsdaten																
0x02	3 Wo	rte pi	ro Port													
0x04																
0x05																
0x07																
0x08																
0x0A																
0x0B																
0x0D																



# Instanz 124 – 8 Byte IN/8 Byte OUT, Diagnosen

Wort-	Wort- Bit-Nr.															
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Status-\	Wort	11	7]													
0x00	-	FCE	-	-	-	-	V1	-	-	-	-	-	-	-	ARGEE	DIAG
Prozess	einga	ngda	ten gü	iltig					Eingä	nge						
0x01	-	-	-	-	DVS3	DVS2	DVS1-	DVS0-	-	-	-	-	DI3 (SIO)	DI2 (SIO)	DI1 (SIO)	DI0 (SIO)
IO-Link	Proze	ss-Ei	ngang	sdater	า											
0x02 0x05	4 Wo	rte pi	o Port													
0x06 0x09																
0x0A 0x0D																
0x0E 0x11																
Diagno	sen															
	DXP-	Kanä	le													
0x12	-	-	-	-	ERR DX3	ERR DX 2	ERR DX1	ERR DX0	-	-	-	-	ERR VAUX 1 K3	ERR VAUX 1 K2	ERR VAUX 1 K1	ERR VAUX 1 K0
	IO-Lir	nk-Po	rt-Diag	gnosen	)		•									
								Р	ort 1							
0x13	GEN ERR	OVL	V HIGH	V LOW	ULVE	LLVU	O TMP	PRM ERR	EVT1	EVT2	PD INV	HW ERR	DS ERR	CFG ERR	PPR	-
								P	ort 4							
0x16	GEN ERR	OVL	V HIGH	V LOW	ULVE	LLVU	O TMP	PRM ERR	EVT1	EVT2	PD INV	HW ERR	DS ERR	CFG ERR	PPR	-

#### Instanz 125 – 8 Byte IN/8 Byte OUT

Wort-	Bit-N	r.														
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Status-	Wort	112	7]													
0x00	-	FCE	-	-	-	-	V1	-	-	-	-	-	-	-	ARGEE	DIAG
Prozess	einga	ngda	iten gü	iltig					Eingä	inge	-					
0x01	-	-	-	-	DVS3	DVS2	DVS1-	DVS0-	-	-	-	-	DI3 (SIO)	DI2 (SIO)	DI1 (SIO)	DI0 (SIO)
IO-Link-Prozess-Eingangsdaten																
0x02	4 Wo	rte pi	ro Port													
0x05																
0x06																
0x09																
0x0A																
0x0D																
0x0E																
0x11																


# Output-Assemly-Instanzen

EtherNet/IP- Connection	Output	Assembly	Control- Wort [Byte]	DXP- Ausgänge	IO-Link- Ausgänge	VAUX [Byte]
	Instanz	Größe [8 Bit]		[Byte]	[Byte]	
Exclusive Owner	104	134	2	2	128	2
IOL 4 IN/4 OUT	150	22	2	2	16	2
IOL 6 IN/6 OUT	151	30	2	2	24	2
IOL 8 IN/8 OUT	152	38	2	2	32	

## Instanz 104 – Exclusive Owner

Die Bedeutung der Eingangsdaten finden Sie in Kapitel "Parametrieren und Konfigurieren" [▶ 115]

Wort-Nr.	Bit-N	Nr.														
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Control-Woi	Control-Wort															
0x00	-	reserviert														
DXP-Ausgär	ige															
0x01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DX3	DX2	DX1	DX0
IO-Link-Proz	)-Link-Prozess-Ausgangsdaten															
0x020x11	16 W	Vorte	pro P	ort												
0x120x21																
0x220x31	]															
0x320x41	]															
VAUX-Contr	VAUX-Control															
0x42	rese	rviert							-	-	-	-	VAUX Pin9	VAUX Pin7	VAUX Pin5	VAUX Pin3

#### Instanz 150 – 4 Byte IN/4 Byte OUT

Die Bedeutung der Eingangsdaten finden Sie in Kapitel "Parametrieren und Konfigurieren" [▶ 115]

Wort-Nr.	Bit-N	lr.														
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Control-Wor	Control-Wort															
0x00	-	reserviert														
DXP-Ausgän	ige															
0x01	-	-	-	-	-	-	-	-	DXP 7	-	DXP 5	-	DXP3	-	DXP1	-
IO-Link-Proz	O-Link-Prozess-Ausgangsdaten															
0x020x03	2 W	orte p	ro Po	rt												
0x040x05																
0x060x07																
0x080x09																
VAUX-Contr	VAUX-Control															
0x0A	rese	rviert							-	-	-	-	VAUX Pin9	VAUX Pin7	VAUX Pin5	VAUX Pin3

## Instanz 151 – 6 Byte IN/6 Byte OUT

Die Bedeutung der Eingangsdaten finden Sie in Kapitel "Parametrieren und Konfigurieren" [> 115]

Wort-Nr.	Bit-N	t-Nr.														
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Control-Wor	Control-Wort															
0x00	-	rese	reserviert													
DXP-Ausgän	ge															
0x01	-	-	-	-	-	-	-	-	DXP	-	DXP	-	DXP3	-	DXP1	-
									7		5					
IO-Link-Proz	IO-Link-Prozess-Ausgangsdaten															
0x020x04	3 Wo	orte p	ro Po	rt												
0x050x07																
0x080x0A	]															
0x0B0x0D																
VAUX-Contr	ol															
0x0E	rese	rviert							-	-	-	-	VAUX	VAUX	VAUX	VAUX
													Pin9	Pin7	Pin5	Pin3



# Instanz 152 – 8 Byte IN/8 Byte OUT

Die Bedeutung der Eingangsdaten finden Sie in Kapitel "Parametrieren und Konfigurieren" [▶ 115]

Wort-Nr.	Bit-N	lr.														
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Control-Wor	Control-Wort															
0x00	-	resei	serviert													
DXP-Ausgän	ge															
0x01	-	-	-	-	-	-	-	-	DXP 7	-	DXP 5	-	DXP3	-	DXP1	-
IO-Link-Proz	O-Link-Prozess-Ausgangsdaten															
0x020x05	4 Wo	orte p	ro Po	rt												
0x060x09																
0x0A0x0D																
0x0E0x11																
VAUX-Contr	VAUX-Control															
0x12	resei	rviert							-	-	-	-	VAUX Pin9	VAUX Pin7	VAUX Pin5	VAUX Pin3

## Connection Manager Object (0x05)

Dieses Objekt dient zum Handling verbindungsorientierter und verbindungsloser Kommunikation und darüber hinaus zum Verbindungsaufbau zwischen Subnetzen.

Die folgende Beschreibung ist der CIP-Spezifikation, Vol1 Rev. 2.1 der ODVA & ControlNet International Ltd. entnommen und wurde an die Turck-Produkte angepasst.

#### Allgemeine Dienste (Common Services)

Service-C	ode	Klasse	Instanz	Bedeutung
Dez.	Hex.			
84	0x54	Nein	Ja	FWD_OPEN_CMD (Öffnet eine Verbindung)
78	0x4E	Nein	Ja	FWD_CLOSE_CMD (Schließt eine Verbindung)
82	0x52	Nein	Ja	UNCONNECTED_SEND_CMD



# TCP/IP Interface Object (0xF5)

Die folgende Beschreibung ist der CIP-Spezifikation, Vol1 Rev. 1.1 der ODVA & ControlNet International Ltd. entnommen und wurde an die Turck-Produkte angepasst.

## **Klassen-Attribute**

AttrNr.		Bezeichnung	Get/Set	Тур	Wert
Dez.	Hex.				
1	0x01	Revision	G	UINT	1
2	0x02	Max. object instance	G	UINT	1
3	0x03	Number of instances	G	UINT	1
6	0x06	Max. class identifier	G	UINT	7
7	0x07	Max. instance attribute	G	UINT	6

#### Instanz-Attribute

AttrNr.		Bezeichnung	Get/Set	Тур	Wert
Dez.	Hex.				
1	0x01	Status	G	DWORD	Status der Schnittstelle
2	0x02	Configuration capability	G	DWORD	Interface Capability Flag
3	0x03	Configuration control	G/S	DWORD	Interface Control Flag
4	0x04	Physical link object	G	STRUCT	
		Path size		UINT	Anzahl der 16-Bit-Wörter: 0x02
_		Path		Padded EPATH	0x20, 0xF6, 0x24, 0x01
5	0x05	Interface configuration	G	Structure of:	TCP/IP Network Interface Configuration
		IP address	G	UDINT	aktuelle IP-Adresse
		Network mask	G	UDINT	aktuelle Netzwerkmaske
		Gateway addr.	G	UDINT	aktuelles Default-Gateway
		Name server	G	UDINT	0 = keine Serveradresse konfiguriert
		Name server 2	G	UDINT	0 = keine Serveradresse für Server 2 konfiguriert
		Domainname	G	UDINT	0 = kein Domain-Name konfiguriert
6	0x06	Host name	G	STRING	0 = kein Host-Name konfi- guriert
12	0x0C	QuickConnect	G/S	BOOL	0 = deaktivieren 1 = aktivieren

#### Allgemeine Dienste (Common Services)

Service-C	ode	Klasse	Instanz	Bedeutung
Dez.	Hex.			
1	0x01	Ja	Ja	Get_Attribute_All
2	0x02	Nein	Nein	Set_Attribute_All
14	0x0E	Ja	Ja	Get_Attribute_Single
16	0x10	Nein	Ja	Set_Attribute_Single

#### Interface-Status

Dieses Status-Attribut zeigt den Status der TCP/IP-Netzwerkschnittstelle an. Näheres zu den Zuständen dieses Status-Attributs finden Sie im TCP/IP-Objektstatus-Diagramm.

Bit	Bezeichnung	Bedeutung
03	Interface Configuration Status	Zeigt den Status des Interface-Configuration-Attributs: 0 = Das Interface-Configuration-Attribut wurde noch nicht konfiguriert. 1 = Das Interface-Configuration-Attribut enthält eine gültige Konfiguration. 215 = reserviert





Abb. 41: TCP/IP Objektstatus-Diagramm (gemäß CIP Spez., Vol.2, Rev. 1.1)

#### **Configuration Capability**

Das Configuration-Capability-Attribut gibt an, inwiefern das Gerät optionale Netzwerk-Konfigurations-Mechanismen unterstützt.

Bit	Bezeichnung	Bedeutung	Wert
0	<b>BOOTP</b> Client	Diese Gerät unterstützt die Netzwerkkonfiguration über BOOTP.	1
1	DNS Client	Dieses Gerät unterstützt die Aufschlüsselung von Host-Namen mittels DNS-Server-Anfragen.	0
2	DHCP Client	Diese Gerät unterstützt die Netzwerkkonfiguration über DHCP.	1



#### **Configuration Control**

Das Configuration-Control-Attribut wird zur Steuerung der Netzwerk-Konfiguration verwendet.

Bit	Bezeichnung	Bedeutung
03	Startup-Konfiguration	Bestimmt, auf welche Art und Weise das Gerät beim An- laufen seine Anfangskonfiguration erhält. 0 = Das Gerät soll die zuvor gespeicherte Schnittstellen- konfiguration nutzen (zum Beispiel aus dem nicht-flüch- tigen Speicher, per Hardware-Schalter eingestellt, etc.). 13 = reserviert
4	DNS Enable	immer 0
531	reserviert	auf 0 setzen

#### **Interface Configuration**

Dieses Attribut enthält die erforderlichen Konfigurationsparameter für den Betrieb eines TCP/ IP-Geräts.

Um dieses Attribut zu verändern, wie folgt vorgehen:

- Attribut auslesen.
- Parameter ändern.
- Attribut setzen.
- Das TCP/IP-Interface-Objekt setzt die neue Konfiguration nach Beendigung des Schreib-Vorgangs. Ist der Wert der Bits der Startup Configuration 0 (Configuration-Control-Attribut), wird die neue Konfiguration im nicht-flüchtigen Speicher abgelegt.

Das Gerät antwortet nicht auf das Set-Kommando, bevor die Werte sicher im nicht-flüchtigen Speicher abgelegt sind.

Der Versuch, eine der Komponenten des Interface-Configuration-Attributs mit ungültigen Werten zu beschreiben, führt zu einem Fehler (Status-Code 0x09), der dann vom Set-Dienst zurückgemeldet wird. Wird die Anfangs-Konfiguration über BOOTP oder DHCP vorgegeben, sind die Komponenten des Attributs alle 0, bis eine Antwort über BOOTP oder DHCP kommt. Nach der Antwort des BOOTP- oder DHCP-Servers zeigt das Attribut die übermittelten Werte.

#### **Host Name**

Das Attribut enthält den Namen des Geräte-Hosts. Es wird verwendet, wenn das Gerät die DH-CP-DNS Update-Funktionalität unterstützt und so konfiguriert wurde, dass es die Start-Konfiguration vom DHCP-Server erhält. Dieser Mechanismus erlaubt dem DHCP-Client, seinen Host-Namen an die DHCP-Server weiterzuleiten. Der DHCP-Server aktualisiert dann die DNS-Daten für den Client.

# Ethernet Link Object (0xF6)

Die folgende Beschreibung ist der CIP-Spezifikation, Vol1 Rev. 1.1 der ODVA & ControlNet International Ltd. entnommen und wurde an die Turck-Produkte angepasst.

## **Klassen-Attribute**

AttrNr.	. Bezeichnung		Get/Set	Тур	Wert
Dez.	Hex.				
1	0x01	Revision	G	UINT	1
2	0x02	Max. object instance	G	UINT	1
3	0x03	Number of instances	G	UINT	1
6	0x06	Max. class identifier	G	UINT	7
7	0x07	Max. instance attribute	G	UINT	6

#### Instanz-Attribute

AttrNr.		Bezeichnung	Get/Set	Тур	Wert
Dez.	Hex.				
1	0x01	Interface speed	G	UDINT	Geschwindigkeit in Mega- bit pro Sekunde (z. B. 10, 100, 1000 etc.)
2	0x02	Interface flags	G	DWORD	Interface Capability Flag
3	0x03	Physical address	G	ARRAY OF USINT	Enthält die MAC-ID der Schnittstelle (Turck: 00:07:46:xx:xx:xx)
6	0x06	Interface control	G	2 WORD	Erlaubt Port-weise Ände- rung der Ethernet-Einstel- lungen
7	0x07	Interface type	G		
10	0x0A	Interface label	G		

#### **Interface Flags**

Bit	Bezeich- nung	Bedeutung	Default-Wert
0	Link Status	Zeigt an, ob die Ethernet-Kommunikationsschnittstelle mit einem aktiven Netzwerk verbunden ist oder nicht. 0 = inaktiver Link 1 = aktiver Link	abhängig von der Applikation
1	Half/Full Duplex	0 = Halbduplex 1 = Vollduplex Ist das Link-Status-Bit 0, kann das Duplex-Bit nicht er- kannt werden.	abhängig von der Applikation



Bit	Bezeich- nung	Bedeutung	Default-Wert
24	Negotiation Status	Zeigt den Status der automatischen Duplex-Erkennung (Autonegotiation) 0 = Autonegotiation läuft 1 = Autonegotiation und Geschwindigkeitserkennung fehlgeschlagen, Verwendung von Default-Werten für Geschwindigkeit und Duplex (10Mbit/s/Halbduplex). 2 = Autonegotiation fehlgeschlagen, aber Geschwin- digkeit ermittelt (Default: Halbduplex). 3 = Ermittlung von Geschwindigkeit und Duplex-Mo- dus erfolgreich 4 = Autonegotiation nicht gestartet. Geschwindigkeit und Duplex-Modus werden vorgegeben.	abhängig von der Applikation
5	Manual Setting Requires Reset	0 = Schnittstelle kann Änderungen der Link-Parameter automatisch aktivieren (Autonegotiation, Duplex-Mo- dus, Schnittstellen-Geschwindigkeit) 1 = Reset des Identity Objekts notwendig, um die Än- derungen zu übernehmen.	0
6	Local Hardware Fault	0 = Schnittstelle erkennt keinen lokalen Hardware- Fehler 1 = lokaler Hardware-Fehler erkannt	0

# Allgemeine Dienste (Common Services)

Service-Code		Klasse	Instanz	Bedeutung
Dez.	Hex.			
1	0x01	Ja	Ja	Get_Attribute_All
14	0x0E	Ja	Ja	Get_Attribute_Single
76	0x4C	Nein	Ja	Enetlink_Get_and_Clear

# 8.9.6 Vendor Specific Classes (VSC)

Zusätzlich zu den oben genannten CIP-Standardklassen unterstützt das Gerät die im Folgenden beschriebenen herstellerspezifischen Klassen (VSC).

Class Code		Name	Beschreibung
Dez.	Hex.		
100	0x64	Gateway Class [▶ 82]	Daten und Parameter für den feldbusspezifischen Teil des Geräts
103	0x67	IO-Link Parameter Object [▶ 83]	ISDU-Objekt für azyklische Übertra- gung von Parameterdaten zwischen IO-Link Master und IO-Link-Device
138	0x8A	IO-Link Events Class [> 88]	IO-Link-Events
179	0xB3	IO-Link Port Class [▶ 89]	Parameter und Diagnosen der IO-Link- Kanäle
180	0xB4	Basic Class [ 91]	Parameter und Diagnosen der digita- len Kanäle
181	0xB5	VAUX Control [> 92]	Parameter und Diagnosen für VAUX

## Gateway Class (VSC 100)

Diese Klasse enthält alle Informationen, die das gesamte Gerät betreffen.

## **Object Instance 2, Gateway Instance**

AttrNr. Dez.	Hex.	Bezeichnung	Get/Set	Тур	Bedeutung
109	0x6D	Status-Wort (Status-Register 2)	G	STRUCT	Das Status-Wort enthält allge- meine Informationen zum Mo- dulstatus.
115	0x73	On IO connection timeout	G/S	ENUM USINT	Reaktion bei der Überschreitung des Zeitlimits für eine I/O-Ver- bindung:
					0: SWITCH IO FAULTED (0): Die Kanäle werden auf den Ersatz- wert geschaltet.
					1: SWITCH IO OFF (1): Die Aus- gänge werden auf 0 gesetzt.
					2: SWITCH IO HOLD (2): Keine weiteren Änderungen an I/O- Daten. Die Ausgänge werden gehalten.
138	0x8A	GW Status-Wort	G/S	DWORD	Aktiviert oder deaktiviert das Einblenden des Status-Worts in die Eingangsdaten des Geräts.
139	0x8B	GW Control-Wort	G/S	DWORD	Aktiviert oder deaktiviert das Einblenden des Control-Worts in die Ausgangsdaten des Geräts.



AttrNr.		Bezeichnung	Get/Set	Тур	Bedeutung
Dez.	Hex.				
140	0x8C	Disable Protocols	G/S	UINT	Deaktivierung des verwendeten Ethernet-Protokolls
					Bit 0: Deaktiviert EtherNet/IP (kann über die EtherNet/IP- Schnittstelle nicht deaktiviert werden)
					Bit 1: Deaktiviert Modbus TCP
					Bit 2: Deaktiviert PROFINET
					Bit 15: Deaktiviert den Webser- ver

# IO-Link Parameter Object (VSC 103)

Das IO-Link Parameter Object ermöglicht die azyklische Übertragung von Parameterdaten zwischen dem IO-Link-Master und dem IO-Link-Device.

Die Instanz 1 des Objekts adressiert den IO-Link-Master.

Die Instanzattribut-Nummern adressieren den IO-Link-Port am IO-Link-Master oder die Port-0-Funktionen des IO-Link-Masters.

**1...n**: IO-Link-Port am IO-Link-Master, n = Anzahl der IO-Link-Ports am IO-Link-Master

**128**: Port-0-Funktionen des IO-Link-Masters

#### Instanz-Attribute

#### Allgemeine Dienste (Common Services)

Service-Code K		Klasse	Instanz	Service-Name		
Dez.	Hex.					
14	0x0E	ja	nein	Get_Attribute_Single Liefert den Inhalt eines angegebenen Attributs zurück.		
75	0x4B	nein	ja	Read_ISDU Der Dienst liest Parameter vom angeschlossenen IO-Link-Device.		
76	0x4C	nein	ja	Write_ISDU Der Dienst schreibt Parameter in das angeschlossene IO-Link-Device.		

#### Read\_ISDU - Request

Daten	Wert/Inhalt	Beschreibung		
Klasse	0x67	IO-Link-Param	neter-Objekt	
Instanz	0x01	Adressierung	des IO-Link-Masters	
Instanzattribut	0x01n, 128	IO-Link-Port-Nummer, oder 128 für Port-0-Funktionen		
Service-Code	0x4B	Read_ISDU		
Daten	Request-Paramete	er für den ISDU-Read-Dienst		
	Name	Datentyp	Beschreibung	
Datenbyte 0	Index (LSB)	UINT	LSB vom Index des IO-Link ISDU-Objekts gemäß IODD	
Datenbyte 1	Index (MSB)	UINT	MSB vom Index des IO-Link ISDU-Objekts gemäß IODD	
Datenbyte 2	Subindex	USINT	Subindex des IO-Link ISDU-Objekts gemäß IODD	

## Read\_ISDU – Response

■ CIP Service Response, General-Status = 0 → Fehlerfreier Lesezugriff Format der Antwort:

Name	Datentyp	Beschreibung
ISDU Data	Array of Byte	gelesene Daten, max. 232 Byte

## ■ CIP Service Response, General-Status ≠ 0 → Fehler beim Lesezugriff Format der Antwort:

Name	Datentyp	Beschreibung
IOL_Master Error	UINT	IO-Link-Master-spezifisch, sie- he IO-Link-Master-Error-Codes
IOL_Device Error	UINT	IO-Link-Device-spezifisch, sie- he IO-Link-Device-Error-Codes und Device-Dokumentation



## **Beispiel:** Lesezugriff – Name von Device an Port 4 wird ausgelesen

Daten	Wert/Inhalt	Beschreibung				
Klasse	0x67	IO-Link-Paran	neter-Objekt			
Instanz	0x01	Adressierung	des IO-Link-Masters			
Instanzattribut	0x04	IO-Link-Port-I	Nummer			
Service-Code	0x4B	Read_ISDU: Lesezugriff				
Daten	Request-Paramete	er für den ISDU-Read-Dienst				
	Name	Datentyp Beschreibung				
Datenbyte 0	0x12	UINT	Index für den Produktnamen im Device (z. B. Turck I/O-Hub TBIL-M1-16DXP) ge- mäß IODD			
Datenbyte 1	0x00	UINT	-			
Datenbyte 2	0x00	USINT	Der Index hat keinen Subindex.			

CIP Service Response:

Name	Datentyp	Beschreibung
ISDU Data	Array of Byte	Fehlerfreier Zugriff: Inhalt der Daten: 54 42 49 4C 2D 4D 31 2D 31 36 44 58 50 (TBIL- M1-16DXP) Fehler beim Zugriff: Inhalt der Daten: Error Code

# Write\_ISDU – Request

Daten	Wert/Inhalt	Beschreibung			
Klasse	0x67	IO-Link-Paran	neter-Objekt		
Instanz	0x01	Adressierung	des IO-Link-Masters		
Instanzattribut	0x01n, 128	IO-Link-Port-N	Nummer, oder 128 für Port-0-Funktionen		
Service-Code	0x4C	Write_ISDU			
Daten	Request-Paramete	er für den ISDU-Write-Dienst			
	Name	Datentyp	Beschreibung		
Datenbyte 0	Index (LSB)	UINT	LSB vom Index des IO-Link ISDU-Objekts gemäß IODD		
Datenbyte 1	Index (MSB)	UINT	MSB vom Index des IO-Link ISDU-Objekts gemäß IODD		
Datenbyte 2	Subindex	USINT	Subindex des IO-Link ISDU-Objekts ge- mäß IODD		
Datenbyte 3 Datenbyte n	Daten	Array of Byte	Parameter-Daten (n= Länge des ISDU- Objekts + 3)		

#### Write\_ISDU – Response

- CIP Service Response, General-Status = 0 → Fehlerfreier Schreibzugriff Service-Response ohne weitere Daten
- CIP Service Response, General-Status  $\neq$  0 → Fehler beim Schreibzugriff Format der Antwort:

Name	Datentyp	Beschreibung
IOL_Master Error	UINT	IO-Link-Master-spezifisch, siehe IO-Link-Master-Error-Co- des
IOL_Device Error	UINT	IO-Link-Device-spezifisch, siehe IO-Link-Device-Error-Co- des und Device-Dokumentation

#### **Beispiel:**

Schreibzugriff – Application Specific Tag wird in das Device an Port 4 geschrieben.

Daten	Wert/Inhalt	Beschreibung			
Klasse	0x67	IO-Link-Paran	neter-Objekt		
Instanz	0x01	Adressierung	des IO-Link-Masters		
Instanzattribut	0x04	IO-Link-Port-I	Nummer		
Service-Code	0x4C	Write_ISDU: S	Schreibzugriff		
Daten	Request-Paramete	er für den ISDU-Write-Dienst			
	Name	Datentyp	Beschreibung		
	0x18	UINT	Index für den Application Specific Tag im Device (z. B. beim Turck I/O-Hub TBIL- M1-16DXP)		
	0x00	USINT	Der Index hat keinen Subindex.		
	Byte 0: 0x54 Byte 1: 0x65 Byte 2: 0x6D Byte 3: 0x70 Byte 4: 0x65  Byte 17: 0x31 Byte 1831: je 00		Der Application Specific Tag des Geräts kann 32 Byte umfassen, Beispiel: ASCII: Temperatur_Sensor1 Hex: 54 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 5F 53 65 6E 73 6F 72 31 00 00 Der nicht benötigte Rest der 32 Byte wird mit 00 aufgefüllt.		



# IO-Link-Master-Error-Codes

Error-Code	Benennung gemäß Spezifikation	Bedeutung	
0x0000	No error	kein Fehler	
0x7000	IOL_CALL Conflict	unerwarteter Write-Request, Read-Request erwartet	
0x7001	Wrong IOL_CALL	Decodierungsfehler	
0x7002	Port blocked	Port durch eine andere Task blockiert	
	reserviert		
0x8000	Timeout	Time-out, IOL-Master- oder IOL-Device-Ports ausgelastet	
0x8001	Wrong index	Fehler: IOL-Index < 32767 oder > 65535 angegeben	
0x8002	Wrong port address	Port-Adresse nicht verfügbar	
0x8002	Wrong port function	Port-Funktion nicht verfügbar	
•••	reserviert		

# IO-Link-Device-Error-Codes

Error-Code	Benennung gemäß Spezifikation	Bedeutung
0x1000	COM_ERR	Kommunikationsfehler Mögliche Ursache: Der angesprochene Port ist als digita- ler Eingang (DI) parametriert und befindet sich nicht im IO-Link-Modus.
0x1100	I_SERVICE_TIMEOUT	Time-out in Kommunikation, Device antwortet ggf. nicht schnell genug
0x5600	M_ISDU_CHECKSUM	Master meldet Prüfsummenfehler, Zugriff auf Device nicht möglich
0x5700	M_ISDU_ILLEGAL	Device kann Anfrage vom Master nicht verarbeiten
0x8000	APP_DEV	Applikationsfehler im Device
0x8011	IDX_NOTAVAIL	Index nicht verfügbar
0x8012	SUBIDX_NOTAVAIL	Subindex nicht verfügbar
0x8020	SERV_NOTAVAIL	Dienst vorübergehend nicht verfügbar
0x8021	SERV_NOTAVAIL_ LOCCTRL	Dienst vorübergehend nicht verfügbar, Device ausgelas- tet (z. B. Teachen/Parametrieren vom Gerät am Gerät ak- tiv)
0x8022	SERV_NOTAVAIL_ DEVCTRL	Dienst vorübergehend nicht verfügbar, Device ausgelas- tet (z. B. Teachen/Parametrieren vom Gerät per DTM/SPS etc. aktiv)
0x8023	IDX_NOT_WRITEABLE	Zugriff verweigert, Index nicht schreibbar
0x8030	PAR_VALOUTOFRNG	Parameterwert außerhalb des gültigen Bereichs
0x8031	PAR_VALGTLIM	Parameterwert oberhalb der Obergrenze
0x8032	PAR_VALLTLIM	Parameterwert unterhalb der Untergrenze
0x8033	VAL_LENOVRRUN	_Länge der zu schreibenden Daten passt nicht zu der
0x8034	VAL_LENUNDRUN	Länge, die für den Parameter definiert wurde
0x8035	FUNC_NOTAVAIL	Funktion im Device nicht verfügbar
0x8036	FUNC_UNAVAILTEMP	Funktion im Device vorübergehend nicht verfügbar
0x8040	PARA_SETINVALID	Parameter ungültig, Parameter sind mit anderen Para- metrierungen des Device nicht kompatibel

Error-Code	Benennung gemäß Spezifikation	Bedeutung
0x8041	PARA_SETINCONSIST	Parameter inkonsistent
0x8082	APP_DEVNOTRDY	Applikation nicht bereit, Device ausgelastet
0x8100	UNSPECIFIC	herstellerspezifisch gemäß Device-Dokumentation
0x8101 0x8FF	VENDOR_SPECIFIC	-

# IO-Link Events Class (VSC 138)

AttrNr.		Bezeichnung	Get/Set	Тур	Bedeutung
Dez.	Hex.				
1	0x01	IOL-Event 1 – Port	G	USINT	Port-Nr. des Ports, der das 1. IO-Link Event sendet.
16	0x10	IOL-Event 16 – Port	G	USINT	Port-Nr. des Ports, der das 16. IO-Link Event sendet.
17	0x11	IOL-Event 1 – Qualifier	G	USINT	Qualifier des 1. IO-Link Events
32	0x20	IOL-Event 16 – Qualifier	G	USINT	Qualifier des 16. IO-Link Events
33	0x21	IOL-Event 1– Event Code	G	USINT	Event Code des 1. IO-Link Events
48	0x30	IOL-Event 16 – Event Code	G	USINT	Event Code des 16. IO-Link Events



# IO-Link Port Class (VSC 179)

Diese Klasse hat eine Instanz pro IO-Link-Port am IO-Link-Master-Modul.

AttrNr.		Bezeichnung	Get/ Set	Тур	Bedeutung			
Dez.	Hex.							
Parar	Parameter							
1	0x01	Betriebsart	G/S	USINT	0 = IO-Link ohne Überprüfung 1 = IO-Link mit Familien-kompatiblem Gerät 2 = IO-Link mit kompatiblem Gerät 3 = IO-Link mit identischem Gerät 4 = DI (mit Parameterzugriff) 57 = reserviert 8 = DI 9 = DX			
2	0x02	Datenhaltungsmo- dus	G/S	USINT	0 = aktiviert 1 = überschreiben 2 = einlesen 3 = deaktiviert, löschen			
3	0x03	Zykluszeit	G/S	USINT	Siehe [▶ 105]			
4	0x04	Revision	G/S	USINT	0 = automatisch 1 = V 1.0			
5	0x05	Quick Start-Up aktivieren	G/S	USINT	0 = nein 1 = ja			
6	0x06	GSD-Parametrie- rung aktivieren	G/S	USINT	0 = nein 1 = ja			
7	0x07	Prozesseingangs- daten ungültig	G/S	USINT	0 = erzeugt Diagnose 1 = erzeugt keine Diagnose			
8	0x08	Diagnosen deaktivieren	G/S	USINT	0 = nein 1 = Informationen 2 = Informationen und Warnungen 3 = ja			
9	0x09	Mapping der Prozesseingangs- daten	G/S	USINT	0 = direkt 1 = 16 Bit drehen 2 = 32 Bit drehen 3 = alle drehen			
10	0x0A	Mapping der Prozessausgangs- daten	G/S	USINT	0 = direkt 1 = 16 Bit drehen 2 = 32 Bit drehen 3 = alle drehen			
11	0x0B	Hersteller-ID	G/S	INT				
12	0x0C	Geräte-ID	G/S	DINT				
Diagr	nosen							
13	0x0D	Falsches oder fehlendes Gerät	G	USINT	0 = inaktiv 1 = aktiv			
14	0x0E	Fehler in Datenhaltung	G	USINT	0 = inaktiv 1 = aktiv			
15	0x0F	Prozesseingangs- daten ungültig	G	USINT	0 = inaktiv 1 = aktiv			

AttrNr.		Bezeichnung	Get/ Set	Тур	Bedeutung
Dez.	Hex.				
16	0x10	Hardware- Fehler	G	USINT	0 = inaktiv 1 = aktiv
17	0x11	Wartungs ereignisse	G	USINT	0 = inaktiv 1 = aktiv
18	0x12	Grenzwert- ereignisse	G	USINT	0 = inaktiv 1 = aktiv
19	0x13	Parametrierungs- fehler	G	USINT	0 = inaktiv 1 = aktiv
20	0x14	Übertemperatur	G	USINT	0 = inaktiv 1 = aktiv
21	0x15	Unterer Grenzwert unterschritten	G	USINT	0 = inaktiv 1 = aktiv
22	0x16	Oberer Grenzwert überschritten	G	USINT	0 = inaktiv 1 = aktiv
23	0x17	Unterspannung	G	USINT	0 = inaktiv 1 = aktiv
24	0x18	Überspannung	G	USINT	0 = inaktiv 1 = aktiv
25	0x19	Überlast	G	USINT	0 = inaktiv 1 = aktiv
26	0x1A	Sammelfehler	G	USINT	0 = inaktiv 1 = aktiv
27	0x1B	Port-Parametrie- rungsfehler	G	USINT	0 = inaktiv 1 = aktiv
Proze	ssdaten	I			
28	0x1C	Eingangsdaten- Wort 0	G	USINT	
•••		•••	G	USINT	
43	0x2B	Eingangsdaten- Wort 15	G	USINT	
44	0x2C	Ausgangsdaten- Wort 0	G	USINT	
			G	USINT	
59	0x3B	Ausgangsdaten- Wort 15	G	USINT	



# Basic Class (VSC 180)

AttrNr.		Bezeichnung		Тур	Bedeutung
Dez.	Hex.				
1	0x01	IOL 0 – Manueller Reset des Ausgangs nach Überstrom	G/S	USINT	0 = nein 1 = ja
2	0x02	IOL 1 – Manueller Reset des Ausgangs nach Überstrom	G/S	USINT	0 = nein 1 = ja
3	0x03	IOL 2 – Manueller Reset des Ausgangs nach Überstrom	G/S	USINT	0 = nein 1 = ja
4	0x04	IOL 3– Manueller Reset des Ausgangs nach Überstrom	G/S	USINT	0 = nein 1 = ja
5	0x05	Überstrom Versorgung VAUX1 K0	G/S	USINT	0 = nein 1 = ja
б	0x06	Überstrom Versorgung VAUX1 K1	G/S	USINT	0 = nein 1 = ja
7	0x07	Überstrom Versorgung VAUX1 K2	G/S	USINT	0 = nein 1 = ja
8	0x08	Überstrom Versorgung VAUX1 K3	G/S	USINT	0 = nein 1 = ja
9	0x09	IOL 0 – Überstrom Ausgang	G	USINT	0 = inaktiv 1 = aktiv
10	0x0A	IOL 1– Überstrom Ausgang	G	USINT	0 = inaktiv 1 = aktiv
11	0x0B	IOL 2 – Überstrom Ausgang	G	USINT	0 = inaktiv 1 = aktiv
12	0x0C	IOL 3 – Überstrom Ausgang	G	USINT	0 = inaktiv 1 = aktiv
13	0x0D	IOL 0 –DI Eingang	G	USINT	0 1
14	0x0E	IOL 1 – DI Eingang	G	USINT	0 1
15	0x0F	IOL 2 – DI Eingang	G	USINT	0 1
16	0x10	IOL 3 – DI Eingang	G	USINT	0 1
17	0x11	IOL 0 – Eingangswert gültig (Data Valid Signal)	G	USINT	0 = nein 1 = ja
18	0x12	IOL 2 – Eingangswert gültig (Data Valid Signal)	G	USINT	0 = nein 1 = ja
19	0x13	IOL 4 – Eingangswert gültig (Data Valid Signal)	G	USINT	0 = nein 1 = ja
20	0x14	IOL 6 – Eingangswert gültig (Data Valid Signal)	G	USINT	0 = nein 1 = ja
21	0x15	Ausgangswert	G	Byte	0 = IOL 0 $1 = IOL 1$ $2 = IOL 2$ $3 = IOL 3$

# Class 181 – VAUX Control

Diese Klasse enthält Parameter für die 24-VDC-Sensor-/Aktuatorversorgung. Gilt für:

AttrN	Nr.	Bezeichnung	Get/Set	Тур	Bedeutung
Dez.	Hex.				
Paran	neter				
1	0x01	VAUX1 Pin3 C0	G/S	USINT	0: 24 VDC
					1: schaltbar
					2: aus
2	0x02	VAUX1 Pin5 C1	G/S	USINT	0: 24 VDC
					1: schaltbar
					2: aus
3	0x03	VAUX1 Pin7 C2	G/S	USINT	0: 24 VDC
					1: schaltbar
					2: aus
4	0x04	VAUX1 Pin9 C3	G/S	USINT	0: 24 VDC
					1: schaltbar
					2: aus
5	0x05	VAUX1 Pin3 C0	G	USINT	0: ein
					1: aus
6	0x06	VAUX1 Pin5 C1	G	USINT	0: ein
					1: aus
7	0x07	VAUX1 Pin7 C2	G	USINT	0: ein
					1: aus
8	0x08	VAUX1 Pin7 C2	G	USINT	0: ein
					1: aus



# 8.10 Geräte an eine Rockwell-Steuerung mit EtherNet/IP anbinden

Verwendete Hardware

In diesem Beispiel werden die folgenden Hardware-Komponenten verwendet:

- Rockwell-Steuerung ControlLogix 1756-L72, Logix 5572
- Rockwell Scanner 1756-EN2TR
- Blockmodul FEN20-4IOL

## Verwendete Software

In diesem Beispiel wird die folgende Software verwendet:

- Rockwell RS Logix
- Catalog-Datei für Turck-Kompaktstationen "TURCK\_BLOCK\_STATIONS\_Vxx.L5K" als Teil der Datei "FEN20\_ETHERNETIP.zip" (kostenfrei als Download erhältlich unter www.turck.com)

## Catalog-Dateien

Turck bietet Catalog-Dateien "TURCK\_BLOCK\_STATIONS\_Vxx.L5K" für die Verwendung in RSLogix/Studio5000 von Rockwell Automation. Die Catalog-Dateien erhalten vordefinierte, applikationsabhängig verwendbare Gerätekonfigurationen mit unterschiedlichen Ein- und Ausgangsdatenbreiten und Beschreibungen der Konfigurations-, Ein- und Ausgabe-Tag-Daten. Die vordefinierten Gerätekonfigurationen entsprechen den Input- und Output-Assembly-Instanzen, die im Abschnitt "Assembly Object" im Kapitel "Geräte mit EtherNet/IP in Betrieb nehmen"  $\rightarrow$  "EtherNet/IP-Standardklassen" beschrieben sind.



## HINWEIS

Die Catalog-Datei liegt im L5K-Dateiformat vor und muss in das Dateiformat "ACD" umgewandelt werden, bevor sie verwendet werden kann. Dazu wird die Datei in RS-Logix/Studio5000 geöffnet und als Projekt (\*.ACD) abgespeichert.

## Voraussetzungen

- Eine Instanz der Programmiersoftware mit der Catalog-Datei ist geöffnet.
- Ein neues Projekt ist in einer zweiten Instanz der RS Logix angelegt.
- Die Steuerung und der Scanner wurden dem Projekt in der zweitenInstanz der RS Logix hinzugefügt.

## 8.10.1 Gerät aus Katalogdateien zum neuen Projekt hinzufügen





Abb. 42: RSLogix - Geräteeintrag aus Catalog-Datei kopieren

Rechtsklick auf den EtherNet/IP-Scanner in der zweiten Instanz der RS Logix ausführen und das Gerät über Paste zum Projekt hinzufügen. Hier im Beispiel wird die Konfiguration mit je 4 Byte Ein- und Ausgangsdaten plus Diagnose FEN20\_4IOL\_4in4out\_diag verwendet.





Abb. 43: RSLogix - vordefinierte Konfiguration von FEN20-4IOL im neuen Projekt

# 8.10.2 Gerät In RS Logix konfigurieren

- ► Geräte-Eintrag per Doppelklick öffnen.
- Modulnamen vergeben.
- ▶ IP-Adresse des Geräts angeben.

Module Properties Report: BLOCK_IO (ETHERNET-MODULE 1.1)										
General Conr	nection Module Info									
Type: Vendor: Parent:	ETHERNET-MODULE Generic Ether Allen-Bradley BLOCK IO	net Module								
Na <u>m</u> e:	EDGN_ID EN20_4IOL_4in4out_Diag Connection Parameters Assembly									
Description:	*	<u>I</u> nput:	120	15	膏 (16-bit)					
	<b>v</b>	O <u>u</u> tput:	150	11	膏 (16-bit)					
Comm <u>F</u> ormat: Address / H	Data - INT 🚽	Configuration:	106	84	🚔 (8-bit)					
○ IP <u>A</u> ddre	SS: · · ·	<u>S</u> tatus Input:			-					
) <u>H</u> ost Nar	me: a110	Status Output:								
Status: Offline	ОК	Cancel	Apply		Help					

Abb. 44: Modulnamen und IP-Adresse einstellen

• Optional: Verbindung einstellen.

Module Properties Report: Scanner1 (ETHERNET-MODULE 1.1)
General Connection Module Info
Requested Packet Interval (RPI): 10. ms (1.0 - 3200.0 ms) Inhibit Module Major Fault On Controller If Connection Fails While in Run Mode Vuse Unicast <u>C</u> onnection over EtherNet/IP
Module Fault
Status: Offline OK Cancel Apply Help

Abb. 45: Verbindung einstellen



# 8.10.3 Gerät parametrieren

- Controller Tags des Geräts öffnen.
- ► Gerät über die Controller Tags FEN20\_4IOL\_4in\_4out\_diag:C parametrieren.

🚜 RSLogix 5000 - FEN20_4IOL in TBEN_Lx_8IOLACD [1756-L72 20.12] - [Controller Tags - FEN20_4IOL(controller)]										
Kale Fair Alexa Zearch Fodic Foundational Tools Million Heib										
🖹 🖆 🗒 🐇 🐂 🛍 🕫 🗠 🖙 👘 🚼 🖉 🖉 🖉 🖉 🖳 🚺 🚼 😰 👻 🔍 🎆 Path:IP-1\192.168.145.241\Backplane\0* 🤜 🕌 Select a Language										
Offline J. FRUN										
No Forces										
No Edits Energy Storage										
Redundancy										
Controller Organizer • • • × Scope: DFEN20_4IOL • Shgw: All Tags • • • Enter Name Filter •										
Bin Controller FENZUAUC										
Gontroller Fault Handler										
Power-Ib Handler     Power-Ib Handler     FEN20_4I0L_4in4out_Diag:C.Data[6]     Hex SINT Reserved										
FEN20_4I0L_4in4out_Diag:C.Data[7] Hex SINT Reserved										
A MainTask										
Hex SINT Quick Connect. Eth Custom Setup										
Unscheduled Programs / Phases FEN20_4IOL_4in4out_Diag:C.Data[9].0 Deci BOOL Quick Connect 0=disable, 1=enable										
🖨 🗃 Motion Groups 🗧 📃 👘 FEN20_4l0L_din4out_Diag:C.Data[9].1 Deci BOOL Eth 1 Custom Setup: 0=Auto-negotiate, 1 🗵										
La Control Con										
- Add-On Instructions FEN20_4IOL_4in4out_Diag:C.Data[9].3 Deci BOOL Reserved										
a 🖨 Data Types FEN20_4I0L_4in4out_Diag:C.Data[9].4 Deci BOOL Reserved										
User-Defined FEN20_4IOL_4in4out_Diag:C.Data[9].5 Deci BOOL Reserved										
Strings FEN20_4I0L_4in4out_Diag:C.Data[9].6 Deci BOOL Reserved										
Add-On-Defined FEN20_4IOL_4in4out_Diag:C.Data[9].7 Deci BOOL Reserved										
Predefined E FEN20_4I0L_4in4out_Diag:C.Data[10] Hex SINT IOL 0 - Manual reset after overcurr.										
Here Module-Defined FEN20_4I0L_4in4out_Diag:C.Data[11] Hex SINT IOL 1 - Manual reset after overcurr.										
Trends FEN20_4I0L_4in4out_Diag:C.Date[12] Hex SINT IOL 2 - Manual reset after overcurr.										
E SINT IOL 3 - Manual reset after overcurr.										
E PE / Job Backpiane, 1/Job-AIO FEN20_4IOL_4in4out_Diag:C.Data[14] Hex SINT IO-Link Port1 - Operation mode										
FENDA (IOL LIGAC Data 15]     Hay GINT IDL ink Port 1 - Data storang mode										
Enter a tag description										

Abb. 46: Gerät parametrieren

## 8.10.4 Gerät online mit der Steuerung verbinden

- Netzwerk über die Who Active-Schaltfläche durchsuchen.
- Steuerung auswählen.
- Kommunikationspfad über Set Project Path setzen.
- ⇒ Der Kommunikationspfad ist gesetzt.



Abb. 47: Kommunikationspfad setzen





- ▶ Im folgenden Fenster (Connect To Go Online) **Download** anklicken.
- Alle folgenden Meldungen bestätigen.
- ⇒ Das Projekt wird auf die Steuerung geladen. Die Online-Verbindung ist aufgebaut.

## 8.10.5 Prozessdaten auslesen

- Controller Tags im Projektbaum durch Doppelklick öffnen.
- ➡ Der Zugriff auf Parameterdaten (FEN20\_4IOL\_...:C), Eingangsdaten (FEN20\_4IOL\_...:I) und Ausgangsdaten (FEN20\_4IOL\_...:O) ist möglich.

😰 RSLogix 5000 - FEN20_4IOL in TBEN_Lx_8IOL.ACD [1756-L72 20.11]* - [Controller Tags - FEN20_4IOL(controller)]										
🖉 Eile Edit View Search Logic Communications Iools Window Help										
				1	nguugei					
	Path: AB_ETHIP-1\192.168.1.100\Backplane\0*		▼ *	j						
No Forces										
No Edits										
Redundancy 👧		¥								
< > Travorites & Ado-Un & Safety & Alarms & bit & Immercu										
Controller Organizer 🗸 🖵 🗙	Scope: 🛐 FEN20_410L 👻 Show: All Tags					▼ Enter Name Filter	•			
	Name == △	Value 🗲 🕴	For	Style	Data T	Description				
🚊 🖾 Tasks	- FEN20_4IOL_4in4out_Diag:I	{}	{		AB:E					
i Gana MainTask	- FEN20_4IOL_4in4out_Diag:I.Data	{}	{	Deci	INT[15]		Ē			
Handrogram	+-FEN20_4I0L_4in4out_Diag:I.Data[0]	0	1	Deci	INT	Station Status Word	erti			
Unscheduled Programs / Phases	FEN20_4IOL_4in4out_Diag:I.Data[1]	0	1	Deci	INT	DI input, Input values valid	es			
	E FEN20_4IOL_4in4out_Diag:I.Data[2]     E	133	1	Deci	INT	IO-Link Port 1 - Input data word 0 🔹 🗸				
Add-On Instructions	FEN20_4IOL_4in4out_Diag:I.Data[3]	0	1	Deci	INT	IO-Link Port 1 - Input data word 1				
🖃 🖂 Data Types	FEN20_4IOL_4in4out_Diag:I.Data[4]	0	1	Deci	INT	10-Link Port 2 - Input data word 0				
User-Defined	FEN20_4IOL_4in4out_Diag:I.Data[5]	0	1	Deci	INT	10-Link Port 2 - Input data word 1				
🕣 🛺 Strings	FEN20_4IOL_4in4out_Diag:I.Data[6]	0	1	Deci	INT	10-Link Port 3 - Input data word 0				
	FEN20_4IOL_4in4out_Diag:I.Data[7]	0	1	Deci	INT	10-Link Port 3 - Input data word 1				
🗄 🛶 Predefined	FEN20_4IOL_4in4out_Diag:I.Data[8]	0	1	Deci	INT	10-Link Port 4 - Input data word 0				
🛓 🗔 Module-Defined	+-FEN20_4IOL_4in4out_Diag:I.Data[9]	0	1	Deci	INT	IO-Link Port 4 - Input data word 1				
Trends	FEN20_4IOL_4in4out_Diag:I.Data[10]	0	1	Deci	INT	Overcurrent supply VAUX1 Ch0, Overcurrent supply V	=			
🖆 🔄 I/O Configuration	FEN20_4IOL_4in4out_Diag:I.Data[11]	0		Deci	INT	Port parameterization error, Wrong or missing device,				
	E-FEN20_4IOL_4in4out_Diag:I.Data[12]	0	1	Deci	INT	Port parameterization error, Wrong or missing device,				
[0] 1756-L72 FEN20_4IOL	FEN20_4IOL_4in4out_Diag:I.Data[13]	0	1	Deci	INT	Port parameterization error, Wrong or missing device,				
□···· □ [1] 1/56-EN2TR Scanner1	E-FEN20_4IOL_4in4out_Diag:I.Data[14]	0	1	Deci	INT	Port parameterization error, Wrong or missing device,				
I 1756-ENIZTP Scapper1		{}	{		AB:E					
ETHERNET_MODULE FENI20 41		{}	{		AB:E					
۲			_				-			
				•	_	4	- 44			
Enter a tag description										

Abb. 49: Controller Tags im Projektbaum



# 9 Parametrieren und Konfigurieren

# 9.1 Parameter

Das Gerät hat 2 Byte Modulparameter, je 16 Byte IO-Link-Port-Parameter und 8 Byte Parameter für die VAUX1-Überwachung.

Wort-Nr. Bit-Nr.																
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Basic																
0x00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SRO K3	SRO K2	SRO K1	SRO K0
IO-Link-Po	rt 1	1	1		1					1	1		1		I	
0x01	Zykluszeit						GSD	Quick Start- Up akt.	Datenhal- Betriebsart tungsmodus							
0x02	-						Mappin PZDA	g	Mappin PZDE	g	Diagnos deakt.	sen	PZDE ungül- tig	Rev.		
0x03 0x04	-								-	-	-	-	-	-	-	-
0x05	Hersteller-ID MSB								Hersteller-ID LSB							
0x06	Gera	ite-ID	)						Geräte-	D LSB						
0x07	Gerä	ite-ID	D MS	B					Geräte-ID							
0x08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IO-Link-Po	rt 2															
0x09 0x10	Bele	gung	g ana	log z	u IO-	Link	-Port 1	(Word (	)x020>	(09)						
IO-Link-Po	rt 3															
0x11 0x18	Bele	gung	g ana	log z	u IO-	Link	-Port 1	(Word (	)x020>	(09)						
IO-Link-Po	rt 4															
0x19 0x20	Belegung analog zu IO-Link-Port 1 (Word 0x020x09)															
VAUX-Übe	rwac	hung	)													
0x21	-	-	-	-	-	-	VAUX1 Pin4 K	l 1	-	-	-	-	-	-	VAUX1 Pin2 K0	
0x22	-	-	-	-	-	-	VAUX1 Pin8 K	3	-	-	-	-	-	-	VAUX1 Pin6 K2	

Parametername	Wert		Redeutung	Reschreihung
randinetername	Dez.	Hex.	bedeutung	beschleibung
Manueller Reset des Ausgangs nach	0	0x00	ja	Der Ausgang schaltet sich nach Überstrom automa- tisch wieder ein.
Uberstrom (SROx)	1	0x01	nein	Der Ausgang schaltet sich nach Überstrom erst nach Zurücknehmen und erneutem Setzen des Schaltsi- gnals wieder ein.
Ausgang aktivieren	0	0x00	ja	Der Ausgang an Pin 2 ist deaktiviert.
Kx (DXPx_ENDO)	1	0x01	nein	Der Ausgang an Pin 2 ist aktiviert.
Betriebsart	0	0x00	IO-Link ohne Überprüfung	Pin 4 wird im IO-Link-Modus betrieben. Der Master prüft nicht, ob das angeschlossene IO- Link-Device dem konfigurierten Device entspricht.
	1	0x01	IO-Link mit Familienkom- patiblem Gerät	Pin 4 wird im IO-Link-Modus betrieben. Der Master prüft, ob die Vendor-ID und das MSB der Device-ID (hierdurch wird die Produktfamilie defi- niert) des angeschlossenen Device mit denen des konfigurierten übereinstimmen. Scheitert die Prü- fung, wird zwar eine IO-Link-Kommunikation aufge- baut, aber es findet kein Prozessdatenaustausch statt. Das Device bleibt im sicheren Zustand (Pre-Operate). Parameter und Diagnosedaten können gelesen bzw. geschrieben werden.
	2	0x02	IO-Link mit kompatiblem Gerät	Pin 4 wird im IO-Link-Modus betrieben. Der Master prüft, ob die Vendor-ID und die Device-ID des angeschlossenen Device mit den IDs des konfigu- rierten übereinstimmen. Stimmt die Vendor-ID über- ein, die Device-ID jedoch nicht, versucht der Master, die Device-ID in das angeschlossene Device zu schrei- ben. Gelingt das Schreiben der Device-ID, ist das an- geschlossene Device kompatibel und ein Prozessda- tenaustausch kann stattfinden. Gelingt das Schreiben der Device-ID nicht, findet kein Prozessdatenaus- tausch statt. Das Device bleibt im sicheren Zustand (Pre- Operate). Parameter und Diagnosedaten können gelesen bzw. geschrieben werden.
	3	0x03	IO-Link mit identischem Gerät	Pin 4 wird im IO-Link-Modus betrieben. Der Master prüft, ob der Device-Typ (Vendor-ID und Device-ID) und die Seriennummer des angeschlosse- nen Device mit den Angaben des konfigurierten De- vice übereinstimmen. Scheitert die Prüfung, wird zwar eine IO-Link-Kommunikation aufgebaut, aber es findet kein Prozessdatenaustausch statt. Das Device bleibt im sicheren Zustand (Pre-Operate). Parameter und Diagnosedaten können gelesen bzw. geschrieben werden.

Die Default-Werte sind **fett** dargestellt.



Parametername	Wert	Hov	Bedeutung	Beschreibung
Betriebsart	4	0x04	DI (mit Parameterzugriff)	Pin 4 wird grundsätzlich als einfacher digitaler Ein- gang betrieben. Der azyklische Parameterzugriff von der SPS oder vom DTM ist möglich. Der IO-Link-Master startet den Port im IO-Link-Modus, parametriert das Device und setzt den Port dann zurück in den SIO-Modus (DI). Der Port bleibt so lange im SIO-Modus (DI), bis eine er- neute IO-Link-Anfrage von der übergeordneten Steuerung erfolgt. Datenhaltung wird nicht unterstützt. Angeschlossene Devices müssen den SIO-Modus (DI) unterstützen. Bei einem Parameterzugriff wird die IO-Link-Kommu- nikation am Port gestartet. Schaltsignale werden da- bei unterbrochen.
	8	0x08	DI	Pin 4 wird als einfacher digitaler Eingang betrieben. Datenhaltung wird nicht unterstützt.
	9	0x09	DX	Der Kanal wird als universeller digitaler DXP-Kanal be- trieben.
dus	schlos Ist die (DS_E ) IO-Lin IO-Lin	senen Synchi RR). In Option schen. k-Devid k-Devid	Device im Master). ronisation nicht möglich, wi diesem Fall muss der Daten 1, 11 = deaktiviert, löschen" ces mit IO-Link V1.0 untersti ces mit IO-Link V1.0:	ird dies durch eine Diagnosemeldung angezeigt speicher des Masters gelöscht werden: wählen, um den Datenspeicher des Masters zu lö- ützen keine Datenhaltung. Bei der Verwendung von
	0	0x00	aktiviert	Synchronisation der Parameterdaten aktiviert. Als Re- ferenz dienen immer die aktuellen Parameterdaten (Master oder Device)
	1	0x01	überschreiben	Synchronisation der Parameterdaten aktiviert, als Re- ferenz dienen die Daten im Master.
	2	0x02	einlesen	Synchronisation der Parameterdaten aktiviert, als Re- ferenz dienen die Daten im angeschlossenen IO-Link- Device.
	3	0x03	deaktiviert, löschen	Synchronisation der Parameterdaten deaktiviert. Der im Master abgespeicherte Datensatz wird gelöscht.
Quick Start-Up akti- vieren	Für sc verkür vice D	hnelle zt were etectio	Anwendungen (z. B. Werkze den. Dabei wird die per IO-L n Time) reduziert.	eugwechsel) kann die Anlaufzeit für IO-Link-Devices .ink-Spezifikation definierte Erkennungszeit (TSD = De-
	0	0x00	nein	Die Anlaufzeit liegt im definierten Bereich (0,5 s). Alle IO-Link-Devices gemäß Spezifikation können betrie- ben werden.
	1	0x01	ja	Die Anlaufzeit wird auf ca. 100 ms reduziert. Diese wird nicht von allen IO-Link-Devices unterstützt. Ggf. ist zu prüfen, ob das verwendete IO-Link-Device in diesem Modus anläuft.
Geräteparametrie- rung via GSD (GSD)	0	0x00	inaktiv	Port ist generisch oder wird gar nicht parametriert.

Parametername	Wert Dez. Hex.		Bedeutung	Beschreibung		
	1	0x01	aktiv	Der Port wird im PROFINET mit einem spezifischen Gerätetyp aus der GSDML-Datei parametriert.		
Zykluszeit	0	0x00	automatisch	Die kleinstmögliche vom Device unterstützte Zyklus- zeit wird gewählt.		
	16 191	0x10 	1,6132,8 ms	Einstellbar in Schritten von 0,8 bzw. 1,6 ms		
	255	0xBr 0xFF	automatisch, kompatibel	Kompatibilitätsmodus Der Modus behebt mögliche Kommunikationsproble- me mit Sensoren der SGB-Familie der Firma IFM.		
Revision	0	0x00	automatisch	Der Master bestimmt die IO-Link-Revision automa- tisch.		
	1	0x01	V 1.0	IO-Link-Revision V 1.0 wird eingestellt.		
Prozess-Eingangs- daten ungültig (PZ-	0	0x00	erzeugt Diagnose	Sind die Prozessdaten ungültig, wird eine entspre- chende Diagnose erzeugt.		
DE ungültig)	1	0x01	erzeugt keine Diagnose	Ungültige Prozessdaten erzeugen keine Diagnose.		
Diagnosen deakti- vieren	Beein trieru oder r	flusst d ng wer nicht.	as Weiterleiten von IO-Link den Events aufgrund ihrer F	-Events vom Master an den Feldbus. Je nach Parame- Priorität vom Master an den Feldbus weitergeleitet		
	0	0x00	nein	Der Master leitet alle IO-Link-Events an den Feldbus weiter.		
	1	0x01	Informationen	Der Master leitet alle IO-Link-Events außer IO-Link- Informationen (Notifications) an den Feldbus weiter.		
	2	0x02	Informationen und Warnungen	Der Master leitet alle IO-Link-Events außer IO-Link- Informationen und Warnungen (Notifications und Warnings) an den Feldbus weiter.		
	3	0x03	ja	Der Master leitet keine IO-Link-Events an den Feldbus weiter.		
Mapping der Prozess-Eingangs- daten (Mapping PZDE)	Optim könne ten-M PROFI Bei PF werde	nierung en in Al lapping INET: ROFINE	des Prozessdaten-Mapping bhängigkeit vom verwende gauf der Feldbusseite zu err T ist der Parameter fest auf (	gs für den verwendeten Feldbus: Die IO-Link-Daten ten Feldbus gedreht werden, um ein optimiertes Da- reichen. <b>0x00 = direkt</b> eingestellt und kann nicht verändert		
	0	0x00	direkt	Die Prozessdaten werden nicht gedreht. z. B.: 0x0123 4567 89AB CDEF		
	1	0x01	16 Bit drehen	Die Bytes pro Wort werden gedreht. z. B.: 0x2301 6745 AB89 EFCD		
	2	0x02	32 Bit drehen	Die Bytes pro Doppelwort werden gedreht. z. B.: 0x6745 2301 EFCD AB89		
	3	0x03	alle drehen	Alle Bytes werden gedreht. z. B.: 0xEFCD AB89 6745 2301		
Mapping der Prozess-Ausgangs- daten (Mapping PZDA)	siehe	Mappi	ng der Prozesseingangdat	en		



Parametername	Wert Dez. Hex	Bedeutung	Beschreibung		
Hersteller-ID	065535 0x0000 0xFFFF		Angabe der Hersteller-ID für die Port-Konfigurations- prüfung		
Geräte-ID	0 16777215 0 0x00FFFFF	F	Angabe der Geräte-ID für die Port-Konfigurationsprü- fung, 24-Bit-Wert		
VAUX1 Pin x Kx	0 0x0	0 24 VDC	Die 24-VDC-Sensor/Aktuatorversorgung am entspre- chenden Pin ist eingeschaltet.		
	1 0x0	1 schaltbar	Die 24-VDC-Sensor/Aktuatorversorgung am entspre- chenden Pin ist über die Prozessdaten schaltbar.		
	2 0x0	2 aus	Die 24-VDC-Sensor/Aktuatorversorgung am entspr chenden Pin ist abgeschaltet.		

# Werte für den Parameter "Zykluszeit" [ms]

Zeit	Wert	Zeit	Wert	Zeit	Wert	Zeit	Wert	Zeit	Wert	Zeit	Wert
auto	0x00	16	0x58	31,2	0x7E	60,8	0x92	91,2	0xA5	121,6	0xB8
1,6	0x10	16,8	0x5A	32	0x80	62,4	0x93	92,8	0xA6	123,2	0xB9
2,4	0x18	17,6	0x5C	33,6	0x81	64	0x94	94,4	0xA7	124,8	0xBA
3,2	0x20	18,4	0x5E	35,2	0x82	65,6	0x95	96	0xA8	126,4	0xBB
4	0x28	19,2	0x60	36,8	0x83	67,1	0x96	97,6	0xA9	128	0xBC
4,8	0x30	20	0x62	38,4	0x84	68,8	0x97	99,2	0xAA	129,6	0xBD
5,6	0x38	20,8	0x67	40	0x85	70,4	0x98	100,8	0xAB	131,2	0xBE
6,4	0x40	21,6	0x66	41,6	0x86	72	0x99	102,4	0xAC	132,8	0xBF
7,2	0x42	22,4	0x68	43,2	0x87	73,6	0x9A	104	0xAD	reservi	ert
8	0x44	23,2	0x6A	44,8	0x88	75,2	0x9B	105,6	0xAE		
8,8	0x46	24,0	0x6C	46,4	0x89	76,8	0x9C	107,2	0xAF		
9,6	0x48	24,8	0x6E	48	0x8A	78,4	0x9D	108,8	0xB0		
10,4	0x4A	25,6	0x70	49,6	0x8B	80	0x9E	110,4	0xB1		
11,2	0x4C	26,4	0x72	51,2	0x8C	81,6	0x9F	112	0xB2		
12,0	0x4E	27,2	0x74	52,8	0x8D	83,2	0xA0	113,6	0xB3		
12,8	0x50	28	0x76	54,4	0x8E	84,8	0xA1	115,2	0xB4		
13,6	0x52	28,8	0x78	56	0x8F	86,4	0xA2	116,8	0xB5		
14,4	0x54	29,6	0x7A	57,6	0x90	88	0xA3	118,4	0xB6		
15,2	1x56	30,4	0x7C	59,2	0x91	89,6	0xA4	120	0xB7	auto., komp.	0xFF

## 9.1.1 Prozessdatenmapping anpassen

Das Mapping der Prozessdaten kann über die Parametrierung des IO-Link-Master-Moduls applikationsspezifisch angepasst werden.

Je nach verwendetem Feldbus kann es notwendig sein, Prozessdaten wortweise, doppelwortweise oder im Ganzen zu drehen, um sie der Datenstruktur innerhalb der Steuerung anzupassen. Das Mapping der Prozessdaten wird Kanal für Kanal über die Parameter **Mapping Prozess-Eingangsdaten** und **Mapping Prozess-Ausgangsdaten** bestimmt.

Mapping	durch den IO-Link M	aster → Feldbus ¬	→ SPS					
Byte	Device an IO-Link-Port	Device-Prozessdat IO-Link-Master	en im	Parameter: Mapping Prozessdaten	Device-Prozessdaten zum Feldbus			
Byte 0		Status			Status			
Byte 1		Control			Control			
IO-Link-l	Port 1							
Byte 2	Temperatursensor	Temperatur	Low-Byte	16 Bit drehen	Temperatur	High-Byte		
Byte 3	TS		High-Byte			Low-Byte		
IO-Link-I	Port 2							
Byte 4	Linearwegsensor	Position	Low-Byte	16 Bit drehen	Position	High-Byte		
Byte 5	Li		High-Byte	_		Low-Byte		
IO-Link-I	Port 3							
Byte 6	I/O-Hub TBIL	Digital- signale	07	direkt	Digitalsignale	07		
Byte 7		Digital- signale	815	_	Digitalsignale	815		
IO-Link-l	Port 4							
Byte 8		Diagnose		alle drehen	Zähl-/ Positionswert	Most Significant Byte		
Byte 9	Drehgeber RI	Zähl-/	Low-Byte	_		High-Byte		
Byte 10		Positionswert	High-Byte	_		Low-Byte		
Byte 11				-	Diagnose			

#### Beispiel-Mapping für Feldbusse mit Little Endian-Format



## 9.1.2 PROFINET-Parameter

Bei den Parametern muss für PROFINET zwischen den PROFINET-Geräteparametern und den Parametern der I/O-Kanäle Parameter unterschieden werden.

# PROFINET-Geräteparameter

Default-Werte sind **fett** dargestellt.

Parametername	Wert	Bedeutung	Beschreibung	
Ausgangsverhalten bei Kommunikationsfehler	0	0 ausgeben	Das Gerät schaltet die Ausgänge auf "0". Es wird keine Fehlerinformation gesendet.	
	1	Momentanwert halten	Das Gerät behält die aktuellen Daten an den Ausgängen bei.	
Alle Diagnosen deaktivieren	0	nein	Diagnose- und Alarmmeldungen werden erzeugt.	
	1	ja	Diagnose- und Alarmmeldungen werden unterdrückt.	
Lastspannungs- Diagnosen deaktivieren	0	nein	Die Überwachung der Spannung V2 ist aktiviert.	
	1	ja	Das Unterschreiten von V2 wird nicht angezeigt.	
I/O-ASS. Force Mode deaktivieren	0	nein	Explizites Deaktvieren der Ethernet- Protokolle bzw. des Webservers	
	1	ja		
Deaktiviere EtherNet/IP	0	nein		
	1	ja		
Deaktiviere Modbus TCP	0	nein		
	1	ja	_	
Deaktiviere WEB Server	0	nein		
	1	ja		

# 9.2 IO-Link-Funktionen für die azyklische Kommunikation

Der azyklische Zugriff auf Daten von IO-Link-Geräten erfolgt über IO-Link CALLs. Dabei muss zwischen Datensätzen des IO-Link-Masters (IOLM) und Datensätzen angeschlossener IO-Link-Devices (IOLD) unterschieden werden.

Welches Gerät über die IO-Link-CALLs angesprochen wird, entscheidet die Adressierung des CALLs.

Die Adressierung erfolgt über den Entitiy\_Port:

- Entity\_Port 0 = IO-Link-Mastermodul (IOLM)
- Entity\_Port 1 = IO-Link-Device an IO-Link-Port 1
- **...** 
  - Entity\_Port 4= IO-Link-Device an IO-Link-Port 4

## 9.2.1 Port-Funktionen für Port 0 (IO-Link-Master)

IO-Link-Index (Port function invocation)

Der Zugriff auf die IO-Link-Master-Funktionen (Port 0) erfolgt über Index 65535.

## Subindex 64: Master Port Validation Configuration

Das Objekt schreibt eine bestimmte Konfiguration der Devices, die am IO-Link-Port angeschlossen werden sollen, in den Master. Der Master speichert die Daten für das IO-Link-Device, das am Port erwartet wird, und akzeptiert an dem Port danach nur ein Gerät mit exakt übereinstimmenden Daten (Vendor-ID, Device-ID und Serial Number).

Die Verwendung der Master Port Validation Configuration ist nur in Verbindung mit der Wahl einer Betriebsart mit Überprüfung (**IO-Link mit Familien-kompatiblem Gerät**, **IO-Link mit kompatiblem Gerät**, **IO-Link mit identischem Gerät**) sinnvoll.

Entity_Port	IO-Link-Subindex	Read/Write	Länge
0	64	Write	Max. 96 Byte

#### Struktur des Befehls IOL\_Port\_Config:

	Inhalt	Größe	Format	Bemerkung
IOL1	VENDOR_ID	2 Byte	Unsigned 16	
	DEVICE_ID	4 Byte	Unsigned 32	
	FUNCTION_ID	2 Byte	Unsigned 16	Wert: 0
	SERIAL_NUMBER	16 Byte	String	
IOL2	VENDOR_ID	2 Byte	Unsigned 16	
	DEVICE_ID	4 Byte	Unsigned 32	
	FUNCTION_ID	2 Byte	Unsigned 16	Wert: 0
	SERIAL_NUMBER	16 Byte	String	
IOL3	VENDOR_ID	2 Byte	Unsigned 16	
	DEVICE_ID	4 Byte	Unsigned 32	
	FUNCTION_ID	2 Byte	Unsigned 16	Wert: 0
	SERIAL_NUMBER	16 Byte	String	


	Inhalt	Größe	Format	Bemerkung
IOL4	VENDOR_ID	2 Byte	Unsigned 16	
	DEVICE_ID	4 Byte	Unsigned 32	
	FUNCTION_ID	2 Byte	Unsigned 16	Wert: 0
	SERIAL_NUMBER	16 Byte	String	

## Subindex 65: IO-Link Events

Das Objekt liest die IO-Link-Event-Diagnosen.

Entity_Port	IO-Link-Subindex	Read/Write	Länge
0	65	Read	255 Byte



## HINWEIS

Nur Appears (kommende Diagnosen) und Single Shot Events (Einzelereignisse) werden so lange angezeigt, wie sie anliegen.

## Struktur der auszulesenden Daten:

- Byte 0 enthält 2 Bit pro IO-Link-Port, die anzeigen, ob die Prozessdaten des angeschlossenen Device gültig sind.
- 4 Byte pro Diagnose-Event, die die Diagnose genauer zuordnen und spezifizieren. Maximal 14 Events pro IO-Link-Port werden angezeigt.

Byte-Nr.	Bit-Nr.								Beschreibung
	7	6	5	4	3	2	1	0	
0								х	PD_Valid Input Port 1
							х		PD_Valid Output Port 1
						х			PD_Valid Input Port 2
					x				PD_Valid Output Port 2
				х					PD_Valid Input Port 3
			x						PD_Valid Output Port 3
		x							PD_Valid Input Port 4
	x								PD_Valid Output Port 4
1	reserviert								
2	Qualifier			Art des Events (Warning, Notification, Single Shot Event etc.) gemäß IO-Link-Spezifikation "IO-Link Interface and System"					
3	Port								IO-Link-Port, der ein Event sendet
4	Ever	nt Co	de H	igh-E	Byte				High- bzw- Low-Byte des gesendeten Event
5	Ever	nt Co	de Lo	ow-B	yte				Codes
223	Qualifier			siehe Byte 25					
224	Port								
225	Ever	nt Co	de H	igh-E	Byte				
226	Event Code Low-Byte			]					

### Subindex 66: Set Default Parameterization

Das Beschreiben dieses Objekts setzt den IO-Link-Master in den Auslieferungszustand zurück. Jegliche Parametereinstellung und Konfiguration wird überschrieben. Auch der Datenhaltungspuffer wird gelöscht.

Entity_Port	IO-Link-Subindex	Read/Write	Länge
0	66	Write	4 Byte

### Struktur des Reset-Befehls:

Byte 3	Byte 2	Byte 1	Byte 0
0xEF	0xBE	0xAD	0xDE

# Subindex 67: Teach Mode

Der Master liest alle Daten (Device-ID, Vendor- ID, Seriennummer etc.) aus dem angeschlossenen Device aus und speichert sie ab. Alle zuvor gespeicherten Device-Daten werden überschrieben.

Entity_Port	IO-Link-Subindex	Read/Write	Länge
0	67	Write	1 Byte

### Struktur des Teach-Befehls:

Byte 0	
0x00	alle Ports teachen
0x01	Port 1 teachen
0x02	Port 2 teachen
0x03	Port 3 teachen
0x04	Port 4 teachen
0x050xFF	reserviert



# Subindex 68: Master Port Scan Configuration

Das Objekt liest die Konfiguration der IO-Link-Devices aus, die an den IO-Link-Master angeschlossen sind.

Pro IO-Link-Port werden 28 Byte zurückgeliefert.

Entity_Port	IO-Link-Subindex	Read/Write	Länge
0	68	Read	Max. 120 Byte

### Struktur des Antworttelegramms:

IO-Link-port	Inhalt	Länge	Format	Beschreibung
Port 1	Vendor ID	2 Byte	UINT16	Vendor-ID des angeschlossenen Device
	Device ID	4 Byte	UINT32	Device-ID des angeschlossenen Device
	Function ID	2 Byte	UINT16	reserviert
	Serial Number	16 Byte	UINT8	Seriennummer des angeschlos- senen Device
	COM_Revision	1 Byte	UINT8	IO-Link Version
	Proc_In_Length	1 Byte	UINT8	Länge der Eingangsprozessda- ten des angeschlossenen Device
	Proc_Out_Length	1 Byte	UINT8	Länge der Ausgangsprozessda- ten des angeschlossenen Device
	Cycle time	1 Byte	UINT8	Zykluszeit des angeschlossenen Device
Port 2 Port 4	Struktur jeweils ge	mäß Port 1		

# Subindex 69: Extended Port Diagnostics

Das Objekt liest die erweiterte Port-Diagnose.

Entity_Port	IO-Link-Subindex	Read/Write	Länge
0	68	Read	Max. 120 Byte

### Struktur der erweiterten Port-Diagnose:

Byte-Nr.	Bit-Nr.								
	7	6	5	4	3	2	1	0	
0	NO_SIO	TCYC	-	-	DS_F	NO_DS	-	-	
1	-	WD	MD	PDI_H	-	-	NO_PD		
2	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Device-St	Device-Status gemäß IO-Link-Spezifikation							
Diagnose-	e-Bit Bedeutung								
NO_DS	Der parametrierte Modus des Ports unterstützt keine Datenhaltung. Abhilfe: Parametrierung des Ports ändern								

Diagnose-Bit	Bedeutung
DS_F	<ul> <li>Fehler in der Datenhaltung, Synchronisation nicht möglich.</li> <li>Mögliche Ursachen:</li> <li>angeschlossenes Device unterstützt keine Datenhaltung</li> <li>Überlauf des Datenhaltungsspeichers</li> </ul>
	Abhilfe:
	Device anschließen, das Datenhaltung unterstützt.
	<ul> <li>Datenhaltungsspeicher löschen.</li> </ul>
	<ul> <li>Datenhaltung deaktivieren.</li> </ul>
ТСҮС	Das Device unterstützt die im Master parametrierte Zykluszeit nicht. Abhilfe:
	Im Master eingestellte Zykluszeit erhöhen.
NO_SIO	Das Device unterstützt den Standard DI (SIO)-Modus nicht. Abhilfe:
	<ul> <li>IO-Link-Modus f ür diesen Port w ählen.</li> </ul>
NO_PD	Es sind keine Prozessdaten verfügbar. Das angeschlossene Device ist nicht betriebsbereit. Abhilfe:
	<ul> <li>Konfiguration überprüfen.</li> </ul>
PDI_E	Das angeschlossene Device meldet ungültige Prozessdaten gemäß IO-Link- Spezifikation V1.0.
PDI_H	Das angeschlossene Device meldet ungültige Prozessdaten gemäß IO-Link- Spezifikation V1.1.
MD	Fehlendes Device, kein IO-Link-Device erkannt. Abhilfe: IO-Link-Kabel überprüfen Device austauschen
WD	<ul> <li>Falsches Device erkannt: einer oder mehrere der Parameter des angeschlossenen Device (Device-ID, Vendor-ID, Seriennummer) passt/passen nicht zu denen, die im Master für das Device gespeichert sind.</li> <li>Abhilfe:</li> <li>Device austauschen</li> <li>Master-Parametrierung anpassen</li> </ul>

## Device Status

Wert	Bedeutung
0	Device arbeitet korrekt
1	Wartungsereignis
2	Out-of-Specification Event
3	Funktions-Check
4	Fehler
5255	reserviert



# 10 Betreiben

# 10.1 Prozess-Eingangsdaten auswerten

Wort-	Bit-Nr.															
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Basic																
0x00	-	-	-	-	DVS3	DVS2	DVS1	DVS0	-	-	-	-	IOL3	IOL2	IOL1	IOL0
IO-Link	-Proze	ss-Eing	gangso	daten												
0x01	IO-Link-Port 1,															
 0x10	Aufbau abhängig von der Parametrierung des Kanals (032 Byte pro Kanal)															
0x11	IO-Link-Port 2,															
 0x20	Aufba	u abhä	ingig v	on der	Param	etrieru	ng des	Kanals	5 (032	2 Byte	oro Kan	nal)				
0x21	IO-Lin	k-Port	3,													
 0x30	Aufba	u abhä	ingig v	on der	Param	etrieru	ng des	Kanal	5 (032	2 Byte	oro Kan	nal)				
0x31	IO-Lin	k-Port	4,													
 0x40	Aufba	u abhä	ingig v	on der	Param	etrieru	ng des	Kanals	5 (032	2 Byte	oro Kan	nal)				
Diagno	sen															
	DX-Ka	näle/ \	/AUX													
0x41	-	-	-	-	ERR DX3	ERR DX2	ERR DX1	ERR DX0	-	-	-	-	ERR VAUX 1 K3	ERR VAUX 1 K2	ERR VAUX 1 K1	ERR VAUX 1 K0
	IO-Lin	k-Port	1		1		1	1		1		1		1		
0x42	GEN- ERR	OVL	VHIG H	VLO W	ULVE	LLVU	OTM P	PRME RR	EVT1	EVT2	PDIN V	HWE RR	DSER R	CF- GERR	PPE	-
0x43	IO-Lin	k-Port	2, Bele	gung a	nalog	zu Port	1	1	1	1		1		1		
0x44	IO-Lin	k-Port	3, Bele	gung a	nalog	zu Port	1									
0x45	IO-Lin	k-Port	4, Bele	gung a	nalog	zu Port	1									
IO-Link	-Event	S														
0x46	Port (1	l. Even	t)						Qualifi	ier (1. E	vent)					
0x47	Event	Code l	_ow-By	rte (1. E	vent)				Event	Code H	ligh-By	te (1. E	vent)			
0x64	Port (1	l 6. Eve	nt)						Qualifi	ier (16.	Event)					
0x65	Event	Code L	_ow-By	rte (16.	Event)				Event	Code H	ligh-By	te (16.	Event)			
Modul-	Status	(Statu	sword	)				,							,	
0x66	-	FCE	-	-	-	COM	V1	-	-	-	-	-	-	-	-	DIAG

# Bedeutung der Prozessdaten-Bits

Name	Wert	Bedeutung				
I/O-Daten						
IOLx	Kanal als	Digitaleingang				
	0 kein Eingangsignal an DI an C/Q-Kanal (SIO)					
	1	Eingangsignal an DI an C/Q-Kanal (SIO)				
	Kanal als Digital- ausgang					
	0	kein Ausgangssignal an C/Q-Kanal				
	1	Ausgangssignal an C/Q-Kanal				
DVSx	Eingangs	swert gültig (Data Valid Signal)				
	0	<ul> <li>Die IO-Link-Daten sind ungültig.</li> <li>Mögliche Ursachen:</li> <li>Sensorversorgung unterhalb des zulässigen Bereichs</li> <li>IO-Link-Port als einfacher digitaler Eingang parametriert</li> <li>kein Device am Master angeschlossen</li> <li>keine Eingangsdaten vom angeschlossenen Device empfangen (gilt nur für Devices mit einer Eingangsdatenlänge &gt; 0)</li> <li>Das angeschlossene Device reagiert nicht auf das Senden von Ausgangsdaten (gilt nur für Devices mit einer Ausgangsdatenlänge &gt; 0).</li> <li>Das angeschlossene Device sendet einen Fehler "Prozesseingangsdaten ungültig".</li> </ul>				
	1	Die IO-Link-Daten sind gültig.				
IO-Link-Prozess- Eingangsdaten	Prozess- Die Reihe Paramete	Eingangsdaten des angeschlossenen Device enfolge der IO-Link-Prozess-Eingangsdaten kann durch den er "Mapping Prozesseingangsdaten" geändert werden.				
Diagnosen	[▶ 116]					
IO-Link-Events	[▶ 109]					
Modul-Status	[▶ 117]					



# 10.2 Prozess-Ausgangsdaten schreiben

Wort- Bit-Nr.																
Nr.	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Basic	-1	1	-	1				I			I					
0x00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DXP3	DXP2	DXP1	DXP0
IO-Lin	k-Proz	ess-A	usgan	gsdat	en											
0x01  0x10	IO-Liı Aufba	nk-Po au ab	rt 1, hängig	) von d	der Pa	arame	trieru	ng de	s Kana	ls (032	2 Byte p	ro Kanal	)			
0x11  0x20	IO-Link-Port 2, Aufbau abhängig von der Parametrierung des Kanals (0…32 Byte pro Kanal)															
0x21  0x30	IO-Link-Port 3, Aufbau abhängig von der Parametrierung des Kanals (0…32 Byte pro Kanal)															
0x31  0x40	IO-Lii Aufba	nk-Po au ab	rt 4, hängig	) von d	der Pa	arame	trieru	ng de	s Kana	ls (032	2 Byte p	ro Kanal	)			
VAUX	l-Über	wach	ung													
0x41	reser	viert											V1+ (Pin 9)	V1+ (Pin 7)	V1+ (Pin 5)	V1+ (Pin 3)
			Nam	e	W	/ert	Bee	deutur	g							
			I/O-I	Daten												
			DXP	х	D n	XP-Au nenan	usgan schlu:	g (Aus sses)	gangs	-Level a	n C/Q-P	ins (2, 4,	6 oder 8	des 10-	poligen	Klem-
					0		Au	sgang	inakti	v						
					1		Au	saana	aktiv,	max. Au	Isgangs	strom 2	A			

	1	Ausgalig aktiv, max. Ausgaligsstion 2 A
V1+ (Pin x)	V1+-Au V1+-Pir	sgang (Schalten der 24 VDC-Sensor-/Aktuatorversorgung VAUX1 an den ns (3, 5, 7 oder 9 des 10-poligen Klemmenanschlusses)
	0	Die 24 VDC-Sensor-/Aktuatorversorgung an Pin x ist ausgeschaltet.
	1	Die 24 VDC-Sensor-/Aktuatorversorgung an Pin x ist eingeschaltet.

# 10.3 LED-Anzeigen

Das Gerät verfügt über folgende LED-Anzeigen:

Sammel- und Busfehler

LED BUS	Bedeutung
aus	keine Spannung vorhanden
grün	Verbindung zu einem Master aktiv
blinkt 3 × grün in 2 s	ARGEE/FLC aktiv
blinkt grün (1 Hz)	Gerät betriebsbereit
rot	IP-Adresskonflikt, Restore-Modus aktiv, F_Reset aktiv oder Modbus- Verbindungstimeout
blinkt rot	Wink-Kommando aktiv
rot/grün (1 Hz)	Autonegotiation und/oder Warten auf IP-Adresszuweisung in DHCP- oder BootP-Modus

LEDs ETH1 und ETH2	Bedeutung
aus	keine Ethernet-Verbindung
grün	Ethernet-Verbindung hergestellt, 100 Mbit/s
blinkt grün	Datentransfer, 100 Mbit/s
gelb	Ethernet-Verbindung hergestellt, 10 Mbit/s
blinkt gelb	Datentransfer, 10 Mbit/s

# 10.4 Software-Diagnosemeldungen

Das Gerät liefert die folgenden Software-Diagnosemeldungen:

- V1-Überstromdiagnosen
- Überstromdiagnosen für die Sensor-/Aktuatorversorgung VAUX1
- IOL-Diagnosen

Diagnosemeldungen der IO-Link Kanäle, wenn sie als Digitaleingang oder Digitalausgang parametriert sind.

IO-Link-Master-Diagnosen

Der IO-Link-Master meldet Probleme in der IO-Link-Kommunikation.

IO-Link-Device-Diagnosen

Die Device-Diagnosen bilden die von den IO-Link-Devices gesendeten IO-Link Event-Codes (gemäß IO-Link-Spezifikation) im Diagnosetelegramm des Masters ab.

Event-Codes können unter Verwendung entsprechender Device-Tools (z. B. IODD-Interpreter) aus den angeschlossenen Devices herausgelesen werden.

Nähere Informationen zu den IO-Link-Event-Codes und deren Bedeutung entnehmen Sie bitte der IO-Link-Spezifikation oder der Dokumentation zum angeschlossenen IO-Link-Device.



## 10.4.1 Status- und Control-Wort

## Status-Wort

EtherNet/IP/ Modbus	Modbus PROFINET	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Byte 0	Byte 1	-	-	-	-	-	-	ARGEE	DIAG
Byte 1	Byte 0	-	FCE	-	-	-	СОМ	V1	-
Bit				Bes	chreibu	ng			
СОМ				inte Die	erner Fe Geräte	hler -interne	Kommur	nikation is	t gestört.
DIAG				Dia	gnosen	neldung	am Gerät	t	
FCE Der DTM-Force-Mode ist aktiviert, die Aus- gangszustände entsprechen ggf. nicht mehr den vom Feldbus gesendeten Vorgaben.								Aus- it mehr ien.	
V1 V1 zu niedrig (< 18 V DC).									

Das Status-Word wird in die Prozessdaten der Module gemappt.

In EtherNet/IP kann das Mapping über die Gateway Class (VSC 100) deaktiviert werden.



### **HINWEIS**

Das Aktivieren bzw. Deaktivieren des Status- und Control-Worts verändert das Mapping der Prozessdaten.

Control-Wort

Das Control-Wort hat keine Funktion.

# 10.4.2 Diagnosetelegramm

Kanal	Byte-Nr.	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0			
V1			V1 - Überstromdiagnosen									
	0	-	-	-	-	ERR K3	ERR K2	ERR K1	ERR KO			
	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
IO-Link		Device-Di	agnosen			Master-Di	iagnosen					
IO-Link-Port 1	0	EVT1	EVT2	PD_INV	HW_ERR	DS_ERR	CFG_ERR	PPE	-			
	1	GEN_ ERR	OLV	V_HIGH	V_LOW	ULVE	LLVU	OTEMP	PRM_ ERR			
IO-Link-Port 2	23	Belegung	analog zu l	O-Link-Port 1								
IO-Link-Port 3	45											
IO-Link-Port 4	67											



#### HINWEIS

Eine Prozessdaten ungültig-Diagnose (PD\_INV) kann sowohl vom IO-Link-Master als auch vom IO-Link-Device gesendet werden.

Bedeutung der Diagnose-Bits

Bit	Bedeutung
IOL als	Digitaleingang bzw. Digitalausgang
ERR Kx	Fehler an Kanal
IO-Link	-Master-Diagnosen
CFGER	Falsches oder fehlendes Device Das angeschlossene Device passt nicht zur Kanal-Konfiguration oder es ist kein Devi- ce am Kanal angeschlossen. Diese Diagnose ist abhängig von der Parametrierung des Kanals.
DSER	<ul> <li>Fehler in Datenhaltung</li> <li>Mögliche Ursachen:</li> <li>Datenhaltungsabgleich fehlerhaft:</li> <li>IO-Link Device gemäß IO-Link V1.0 angeschlossen.</li> <li>Der Datenhaltungspuffer enthält Daten eines anderen Device.</li> <li>Überlauf des Datenhaltungsspeichers</li> <li>Parameterzugriff für Datenhaltung nicht möglich</li> <li>Das angeschlossene Device ist eventuell für Parameteränderungen oder für die Datenhaltung gesperrt.</li> </ul>
PPE	<ul> <li>Port-Parametrierung</li> <li>Die Port-Parameter sind inkonsistent. Die Geräteparametrierung via GSD ist aktiv, funktioniert aber nicht.</li> <li>Mögliche Ursachen:</li> <li>Der IO-Link-Master hat keine GSDML-Parameter für ein angeschlossenes IO-Link-Device erhalten. Das angeschlossene Device wurde nicht per GSDML-Datei durch eine PROFINET-Steuerung parametriert.</li> <li>Der Port ist im Betriebsmodus "IO-Link ohne Überprüfung" oder "DI". Diese beiden Modi erlauben keine Parametrierung über die GSDML-Datei .</li> <li>Der Datenhaltungsmodus ist aktiv. Der Parameter steht nicht auf "deaktiviert, löschen". Eine Parametrierung der Devices über GSDML-Datei ist bei aktivierter Datenhaltung nicht möglich.</li> <li>Die Vendor- oder Device-ID sind "0". Das angeschlossene Gerät kann nicht identifiziert und daher nicht parametriert werden.</li> </ul>



Bit	Bedeutung
IO-Link-	Master-/Device-Diagnose
PDINV	<ul> <li>Prozess-Eingangsdaten ungültig</li> <li>Der IO-Link-Master oder das IO-Link-Device melden ungültige Prozess-Eingangsdaten. Das angeschlossene Device ist nicht im Zustand "Operate", d. h. ist nicht betriebsbereit.</li> <li>Mögliche Ursache:</li> <li>Das angeschlossenen Gerät entspricht nicht dem konfigurierten, zusätzliche Diagnose Falsches oder fehlendes Device.</li> <li>Prozess-Eingangsdaten ungültig-Diagnose, weil der Prozesswert nicht zu erfassen ist (abhängig vom IO-Link-Device).</li> </ul>
IO-Link-	Device-Diagnosen
	Die IO-Link-Device-Diagnosen sind abhängig vom eingesetzten IO-Link-Device. Ge- nauere Angaben zu den Diagnosen entnehmen Sie bitte der Dokumentation zum IO- Link-Device.
EVT1	Wartungsereignisse Ein Wartungsereignis gemäß IO-Link-Spezifikation ist eingetreten, Wartung erforder- lich.
EVT2	Grenzwertereignisse Ein Grenzwertereignis gemäß IO-Link-Spezifikation ist eingetreten.
GENERR	Sammelfehler Das Device sendet einen Fehler (Device-Status 4 gemäß IO-Link-Spezifikation), der nicht genauer spezifiziert ist. Lesen Sie die Event-Codes des Device aus, um den Feh- ler genauer spezifizieren zu können.
HWER	Hardware-Fehler allgemeiner Hardware-Fehler oder Fehlfunktion des angeschlossenen Device
LLVU	Unterer Grenzwert unterschritten Der Prozesswert hat den parametrierten Messbereich unterschritten oder der untere Messbereich ist zu hoch gewählt.
OLV	Überlast Das angeschlossene Device hat eine Überlast erkannt.
OTMP	Übertemperatur Am angeschlossenen Device liegt eine Temperaturdiagnose vor.
PRMERR	Parametrierungsfehler Das angeschlossene Device meldet einen Parametrierungsfehler (Verlust der Parame- tereinstellungen, Parameter nicht initialisiert etc.).
ULVE	Oberer Grenzwert überschritten Der Prozesswert hat den parametrierten Messbereich überschritten, oder der obere Messbereich ist zu niedrig gewählt.
VLOW	Unterspannung Eine der Spannungen am angeschlossenen Device liegt unterhalb des definierten Be- reichs.
VHIGH	Überspannung Eine der Spannungen am angeschlossenen Device liegt oberhalb des definierten Be- reichs.

# 10.4.3 PROFINET-Diagnose

(eteenprate of gennand trend genand to be only		
	Error-Code	Kanal
Unterspannung V1	0x0002	0
Unterspannung V2	0x0002	1
VAUX1/VAUX2-Diagnose	PROFINET-Diagnose	
(Steckplatz 1, gemäß Konfigurationstool)		
	Error-Code	Kanal
Uberstrom VAUX1 (Pin 3)	0x0100	_0
Überstrom VAUX1 (Pin 5)	0x0101	_
Überstrom VAUX1 (Pin 7)	0x0102	_
Überstrom VAUX1 (Pin 9)	0x0103	
IO-Link-Diagnose	PROFINET-Diagnose	Kanal
IO-Link-Port 1 (Steckplatz 2. gemäß Konfigurationstool)	Error-Code	Kanal
Unterspannung (VLOW)	0x0002	0
Überspannung (VHIGH)	0x0003	-
Überlast (OVL)	0x0004	-
Übertemperatur (OTMP)	0x0005	-
Falsches oder fehlendes Gerät (CFGER)	0x0006	-
Oberer Grenzwert überschritten (ULVE)	0x0007	-
Unterer Grenzwert unterschritten (LLVU)	0x0008	_
Fehler in Datenhaltung (DSER)	0x0009	
Prozesseingangsdaten ungültig (PDINV)	-	
Wartungsereignisse (EVT1)	_	
Grenzwertereignisse (EVT2)	_	
Port-Parametrierungsfehler (PPE)		
Parametrierungsfehler (PRMER)	0x0010	
Hardware-Fehler (HWER)	0x0015	
IO-Link-Port 2 (Steckplatz 3, gemäß Konfigurationstool)		
analog zu Port 1		2
IO-Link-Port 3		
(Steckplatz 4, gemäß Konfigurationstool)		
analog zu Port 1		4
IO-Link-Port 4		
analog zu Port 1		6



# 10.5 Datenhaltungsmodus nutzen

## Datenhaltungsmodus



Der Datenhaltungsmodus ist nur für Geräte verfügbar, die der IO-Link-Spezifikation V1.1 entsprechen.

Der Datenhaltungsmodus wird im IO-Link-Master über den Parameter "Datenhaltungsmodus" gesetzt.

- 00 = aktiviert
- 01 = überschreiben
- 10 = einlesen
- 11 = deaktiviert, löschen



Abb. 50: Datenhaltungsmodus – generelles Prinzip, Para. IOLD = Parameter des IO-Link-Device

Eine Parameteränderung im Device wird über den Zustand des Bits DS\_UPLOAD\_FLAG angezeigt:

- 0 = keine Änderungen am Device-Parameterdatensatz vorgenommen
- 1 = Änderungen am Device-Parameterdatensatz vorgenommen (z. B. über DTM, am Device selbst, etc.)

## 10.5.1 Parameter Datenhaltungsmodus = aktiviert

Die Synchronisation der Parameterdatensätze erfolgt in beide Richtungen. Grundsätzlich ist immer der aktuelle Datensatz (im Master oder im Gerät) gültig. Dabei gilt:

- Der Datensatz im Device ist aktuell, wenn DS\_UPLOAD\_FLAG = 1.
- Der Datensatz im Master ist aktuell, wenn DS\_UPLOAD\_FLAG = 0.

Anwendungsfall 1: Gerät z. B. über einen DTM parametrieren

✓ Das IO-Link-Device ist bereits in der Anlage verbaut und mit dem Master verbunden.

- Gerät über DTM parametrieren.
- ⇒ DS\_UPLOAD\_FLAG = 1, Änderungen am Device-Parameterdatensatz erfolgt.
- Die Paramterdaten werden vom neuen IO-Link-Device in den IO-Link-Master übernommen.



Abb. 51: Datenhaltungsmodus aktiviert – Parameterdatensatz im Device verändert

Anwendungsfall 2: defektes Device durch ein Device im Auslieferungszustand ersetzen

✓ Das neue IO-Link-Device war vorher nicht mit dem Master verbunden.

- ▶ Die Parameter des neuen IO-Link-Device bleiben unverändert, DS\_UPLOAD\_FLAG = 0.
- ⇒ Die Parameterdaten des defekten Geräts werden vom IO-Link-Master in das neue IO-Link-Device übernommen.



Abb. 52: Datenhaltungsmodus aktiviert – Parameterdatensatz im Device unverändert



Anwendungsfall 3: defektes Device durch ein Device mit unbekannten (veränderten) Parametern ersetzen

- ✓ Das **neue** IO-Link-Device war vorher **nicht** mit dem Master verbunden.
- Die Parameter des neuen IO-Link-Device wurden in der Vergangenheit verändert, DS\_UPLOAD\_FLAG = 1.
- Die Parameterdaten werden vom neuen IO-Link-Device in den IO-Link-Master übernommen.



Abb. 53: Datenhaltungsmodus aktiviert – Parameterdatensatz im Device verändert

### HINWEIS

Wenn ein Geräteaustausch bei aktivierter Datenhaltung notwendig ist, sollte ein IO-Link-Austauschdevice mit unbekannten Parameterdaten vor dem Anschluss an den IO-Link-Master auf seine Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Turck-IO-Link-Devices können per System-Kommando über ein generisches IO-Link-DTM und die Geräte-spezifische IODD auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Zum Rücksetzen von Fremdgeräten lesen Sie bitte die jeweilige Herstellerdokumentation.

## 10.5.2 Parameter Datenhaltungsmodus = einlesen

- Als Referenz gilt **immer** der Datensatz im Device.
- Die Synchronisation der Parameterdatensätze erfolgt nur in Richtung Master.
- Der Zustand des DS\_UPLOAD\_FLAG wird ignoriert.



Abb. 54: Datenhaltungsmodus = einlesen – Parameterdatensatz im Device verändert

- 10.5.3 Parameter Datenhaltungsmodus = überschreiben
  - Als Referenz gilt **immer** der Datensatz im Master.
  - Die Synchronisation der Parameterdatensätze erfolgt nur in Richtung Device.

Der Zustand des DS\_UPLOAD\_FLAG wird ignoriert.

IOLM

Para. IOLD Para. IOLD Para. IOLD	$\longrightarrow$	Para. IOLD Para. IOLD Para. IOLD

Abb. 55: Datenhaltungsmodus = überschreiben – Parameterdatensatz im Master verändert

# 10.5.4 Parameter Datenhaltungsmodus = deaktiviert, löschen

- Der Datensatz im Master wird gelöscht.
- Die Synchronisation der Parameterdatensätze ist deaktiviert.



Abb. 56: Datenhaltungsmodus deaktiviert – keine Synchronisation



# 11 Störungen beseitigen

Wenn das Gerät nicht wie erwartet funktioniert, gehen Sie wie folgt vor:

- Umgebungsstörungen ausschließen.
- Anschlüsse des Geräts auf Fehler untersuchen.
- Gerät auf Parametrierfehler überprüfen.

Wenn die Fehlfunktion weiterhin besteht, liegt eine Gerätestörung vor. In diesem Fall nehmen Sie das Gerät außer Betrieb und ersetzen Sie es durch ein neues Gerät des gleichen Typs.

# 11.1 Parametrierfehler beheben

## DXP-Kanäle

Fehler	Mögliche Ursachen	Maßr	ahme
Digitalusgang schaltet nicht	Der IO-Link-Port wurde nicht als DX-Kanal parametriert.		Kanal über den Parameter <b>Betriebs-</b> art auf DX setzen.

## IO-Link-Kanäle

Diagnose	Mögliche Ursachen	Maßr	ahme
Fehler in Datenhaltung	Ein IO-Link Device gemäß IO-Link V1.0 ist angeschlossen. Geräte nach IO-Link V1.0 unterstützen keine Datenhaltung.	► ₽	Parameter <b>Datenhaltungsmodus</b> auf <b>deaktiviert, löschen</b> setzen. Die Datenhaltung bleibt dauerhaft deaktiviert.
	Der Datenhaltungspuffer des IO-Link-Mas- ters enthält Daten eines anderen Device.	•	Parameter Datenhaltungsmodus auf deaktiviert, löschen setzen.
		•	Wenn die Datenhaltung genutzt wer- den soll, Datenhaltung wieder akti- vieren.
Falsches oder fehlendes Gerät	Das angeschlossene Device entspricht nicht dem konfigurierten (falsche Vendor- ID, Device-ID, etc.).	•	Parametrierung des IO-Link-Ports (Vendor-ID, Device-ID, etc) am Master anpassen. Die Parametrierung erfolgt entweder manuell über den DTM, den Webser- ver o.Ä. oder durch das Teachen des Masters über einen IO-Link-Call (Port- Funktion 0, Subindex 67: Teach Mo- de).
Prozess-Eingangsdaten ungültig	Bestimmte IO-Link-Devices senden eine <b>Prozess-Eingangsdaten ungültig</b> -Diagno- se, wenn der Prozesswert nicht zu erfassen ist.	•	Senden der Diagnose für den IO- Link-Port über den Parameter <b>Pro-</b> zess-Eingangsdaten ungültig → er- zeugt keine Diagnose deaktivieren.

# 12 Instand halten

Der ordnungsgemäße Zustand der Verbindungen und Kabel muss regelmäßig überprüft werden.

Die Geräte sind wartungsfrei, bei Bedarf trocken reinigen.

# 12.1 Firmware-Update über FDT/DTM durchführen

Die Firmware des Geräts lässt sich über FDT/DTM aktualisieren. Die FDT-Rahmenapplikation PACTware, der DTM für das Gerät und die aktuelle Firmware stehen unter www.turck.com zum kostenlosen Download zur Verfügung.



## ACHTUNG

Unterbrechung der Spannungsversorgung während des Firmware-Updates Geräteschäden durch fehlerhaftes Firmware-Update

- Spannungsversorgung des Geräts während des Firmware-Updates nicht unterbrechen.
- ▶ Während des Firmware-Updates keinen Spannungsreset durchführen.

Beispiel: Firmware mit der FDT-Rahmenapplikation PACTware aktualisieren

- PACTware starten.
- ▶ Rechtsklick auf **HOST PC** ausführen → **Gerät hinzufügen**.

] ΡΑΟΤν	vare					
Datei	Bearbeiten	Ansic	ht	Projekt	Gerätedaten	E
: 🗖 🕸	12 12 2	36 X	i	14		
i 🗕 🤷						
i 🗋 💕	🔒 🎒 🎼	-				
Projekt				д×	:	
Geräte Ta	9			Adr	e	
🗐 HOST	PC					-
		ŝ.	Vei	rbindung	aufbauen	
		⇔	Vei	rbindung	trennen	
			То	pology-Sc	an	
			Dia	ignostic-S	ican	
		<u>*</u>	Ge	rät hinzufi	ügen	
						_

Abb. 57: Gerät in PACTware hinzufügen



PACTware -		×
Datei Bearbeiten Ansicht Projekt Gerätedaten Extras Fenster Hilfe		
🗋 🗃 🛃 🕼 - 🖳 🧐 வ 💷 🤹 🤹 🕷 🗐		
Projekt 🔹		- 4
Gerate Tag 🛛		Ge
B HOST PC		rate
Gerät für X	1	atalo
Alle Gerate (2/2 DTMs)		bc
Bitte Suchtext hier eingeben		
Gerät    Protokoll Hersteller Group Geräteversion FDT-Version DTM-Version		
BL Service Ethernet BL Servic Turck DTM spe 1.0.0 / 2007 1.2.0.0 1.00.260		
BL Service RS232 BL Service Turck DTM spe 1.0.0 / 2007 1.2.0.0 1.00.260		
BL Service Ethernet Com DTM OK Abbruch	-	
Image: Administrator Image: Administrator		

**BL Service Ethernet** auswählen und mit **OK** bestätigen.

Abb. 58: Ethernet-Schnittstelle auswählen

- Doppelklick auf das angeschlossene Gerät ausführen.
- ⇒ PACTware öffnet das Busadressen-Management.

PACTware	- 0	×
<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiten <u>A</u> nsicht	<u>P</u> rojekt <u>G</u> erätedaten <u>E</u> xtras <u>F</u> enster <u>H</u> ilfe	
		_
Projekt 🛛 🕈 🗙	TCP:192.168.1.130 Busadressen-Management	< 🤷
Geräte Tag 0 B HOST PC	Your Global Automation Partner TURCK	Geräte
<b>TCP:192.168.1.130</b>	Geräletyp BL Service Ethernet Beschreibung BL Service über Ethernet-Kommunikations-DTM	katalog
	🗖 🗸 😰 🕸 🗣 🔆   124 127   📲 🖳 🚆 📕 Busadressen-Management	
	Online verfügbare Geräte   Geräte manuell hinzufügen	
	Industrial Ethemet_192.168.1.130 (192.168.1.130/255.255.255.0)	
	Gerätetyp Online ID IP Adresse Netzmaske Gateway Ethernet Adresse Version Mode	
	Projektierte Geräte	
	Gerätetyp Online ID Busadresse Bezeichnung (Tag') Gerätekurzbezeichnung	
< >		
		_

Abb. 59: Busadressen-Management öffnen



- Angeschlossene Ethernet-Geräte suchen: Suchen-Icon klicken.
- Gewünschtes Gerät markieren.

PACTware	-	
Datei Bearbeiten Ansicht	Projekt Gerätedaten Extras Fenster Hilfe	
i 🗅 💕 🛃 🎒 🎰 i 🔛 🦓	🗖 診 谚 👘 🧋 👷 🕲	
Projekt 🛛 🕈 🛪	TCP:192.168.1.130 Busadressen-Management	d þ 🗙 🎼
Geräte Tag () HOST PC TCP:192.168.1.130	Gerätetyp BL Service Ethernet Beschreibung BL Service über Ethernet-Kommunikations-DTM	<b>Gerätekatalog</b>
	Online available devices Add devices manuallu	ement
	Industrial Ethernet_192.168.1.130 (192.168.1.130/255.255.255.0)	~
	Device type Online ID IP address Netmask Gateway Ethernet address	Versio
	TBEN-S2-4IOL 1500029/C5[ <u>192.168.1.100</u> 255.255.255.0 0.0.0.0 00:07:46:0D:6A:40	V3.3.1
	FEN20400L         TS001277050         132/168.1.15         255.255.255.0         132/168.1.105         00:07:46:FF:42:48           TBEN-L5-PLC-10         1504037/CD         192.168.1.105         255.255.255.0         192.168.1.105         00:07:46:FF:A2:8C	V1.4.C
	< <	>
	Planned devices	
	Device type         Online ID         Busaddress         Designation ('Tag')         Device short nam           FEN20-4IOL         1500127/D6I         192.168.1.15         FEN20-4IOL         Device short name	ne
< >>		
State St	Administrator	:

Abb. 60: Gerät auswählen



PACTware	_	
Datei Bearbeiten Ansicht	Projekt Gerätedaten Extras Fenster Hilfe	
Projekt # ×	TCP:192.168.1.130 Busadressen-Management	4 b 🗙 🔓
Geräte Tag () HOST PC TCP:192.168.1.130	Gerätetyp Beschreibung □ ▼ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Gerätekatalog agement
	Online available devices Add devices manually	~
	Device time Differ ID IR address National Category Ethernal address	Versio
	TBEN-S2-4IDL         1500029/C5E         192.168.1.100         255.255.255.0         0.0.0.0         00:07:46:0D:6A:40	) V3.3.1
	FEN20-4IOL 15001277/D6I 192.168.1.15 255.255.255.0 192.168.1.1 00:07:46:FF:42:48	V1.0.1
	TBEN-L5-PLC-10 1504037/CD <u>192.168.1.105</u> 255.255.255.0 192.168.1.105 00:07:46:FF:A2:80	V1.4.C
	<	>
	Planned devices	1
	FEN20-4IOL         1500127/D6I         192.168.1.15         FEN20-4IOL         Device short	Iditie
<		
=⊅≅y <b>≭</b>	Administrator	.:

Abb. 61: Firmware-Update starten



- Ablageort der Firmware auswählen und mit **OK** bestätigen.
- ➡ PACTware zeigt den Verlauf des Firmware-Updates mit einem grünen Balken am unteren Bildrand an.

PACTware		- 🗆 ×
Datei Bearbeiten Ansicht	Projekt Gerätedaten Extras Fenster Hilfe	
i 🗅 💕 🖬 🎒 🎰 i 😫 🍋 i	🗖 🕸 🗐 🔹 🐉 🎋 🗐	
Projekt $\mathbf{q} \times$	TCP:192.168.1.130 Busadressen-Management	4 Þ 🗙 🕅
Geräte Tag ☐ HOST PC	Gerätetyp BL Service Ethernet Beschreibung BL Service über Ethernet-Kommunikations-DTM	TURCK
	□ ▼ (?? (?? )       ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	Busadressen-Management
	Industrial Ethernet_192.168.1.130 (192.168.1.130/255.255.255.0)	~
	Device type Online ID IP address Netmask Gateway	Ethernet address Version Mi
	TBEN-S2-4I0L 1500029/C5E 192.168.1.100 255.255.255.0 0.0.0.0	00:07:46:0D:6A:40 V3.3.1.0 PC
	FEN20400L         15001277061         192.168.1.15         205.255.255.0         192.168.1.105           TBEN-L5-PLC-10         15040377CD         192.168.1.105         255.255.255.0         192.168.1.105	5 00:07:46:FF:A2:8C V1.4.0.87 PC
	Planned devices	
	Device type Online ID Busaddress Designation ('Tag')	Device short name
<>	FEN20-4IOL 1500127/D6I 192.168.1.15 FEN20-4IOL	
<noname></noname>	Administrator	

Abb. 62: Laufendes Firmware-Update

# 13 Reparieren

Das Gerät ist nicht zur Reparatur durch den Benutzer vorgesehen. Sollte das Gerät defekt sein, nehmen Sie es außer Betrieb. Bei Rücksendung an Turck beachten Sie unsere Rücknahmebedingungen.

# 13.1 Geräte zurücksenden

Rücksendungen an Turck können nur entgegengenommen werden, wenn dem Gerät eine Dekontaminationserklärung beiliegt. Die Erklärung steht unter

http://www.turck.de/de/produkt-retoure-6079.php

zur Verfügung und muss vollständig ausgefüllt, wetter- und transportsicher an der Außenseite der Verpackung angebracht sein.

# 14 Entsorgen



Die Geräte müssen fachgerecht entsorgt werden und gehören nicht in den normalen Hausmüll.



# 15 Technische Daten

Technische Daten	
Versorgung	
Versorgungsspannung	24 VDC, aus V1, Klasse 2 Spannungsversor- gung erforderlich
Zulässiger Bereich	1830 VDC
IO-Link	20,4 28,8 VDC
Gesamtstrom	max. A pro Spannungsgruppe V1 + V2 max 5,5 A bei 70 °C pro Modul
Betriebsstrom	100 mA V2: min.10 mA, max. 115 mA
Sensor/Aktuatorversorgung	Versorgung aus Klemme V1+ $_1$ V1+ $_4$ , max. 1 A pro Schraubklemme, total max. 4 A
Potenzialtrennung	500 V galvanisch Zone-Zone und Zone-Ether- net, Spannungsfest bis 500 VDC
Anschlüsse	
Ethernet	
Versorgung	Schraubanschluss, 3-polig
IO-Link, digitale Ein-/Ausgänge	Schraubanschluss, 10-poliger Klemmenan- schluss, Anzugsdrehmoment max. 0,5 Nm
Systemdaten	
Übertragungsrate	10 MBit/s, 100 MBit/s, Voll-/Halbduplex, Auto- negociation, Autocrossing
Anschlusstechnik Feldbus	$2 \times RJ45$
Protokollerkennung	automatisch
Webserver	192.168.1.254 (Default)
Serviceschnittstelle	Ethernet
Field Logic Controller (FLC)	
Unterstützt ab Firmware Version	1.0.11.0
Freigegeben ab ARGEE Version	1.0.10.0
Modbus TCP	
Adressierung	Static IP, DHCP
Unterstützte Function Codes	FC1, FC2, FC3, FC4, FC5, FC6, FC15, FC16, FC23
Anzahl TCP-Verbindungen	6
Eingangsdaten	max. 1 Register
Eingangsregister, Startadresse	0 (0x0000)
Ausgangsdaten	max. 1 Register
Ausgangsregister, Startadresse	2048 (0x0800)
Lokaler Port	Port 502, fest eingestellt
EtherNet/IP	
Adressierung	gemäß EtherNet/IP-Spezifikation
Device Level Ring (DLR)	unterstützt
Quick Connect (QC)	< 0 ms
Anzahl Class 1 (CIP)-Verbindungen	6

Technische Daten	
Input Assembly Instances	103, 120, 121, 122, 123,124, 125
Anzahl Eingangsbytes	8
Output Assembly Instances	104, 150, 151, 152
Anzahl Ausgangsbytes	4
Configuration Assembly Instance	106
Anzahl Konfugurationsbytes	0
PROFINET	
PROFINET-Spezifikation	V 2.35
Conformance Class	B (RT)
Adressierung	DCP
MinCycle Time	1 ms
Fast Start-Up (FSU)	< 150 ms
Diagnose	gemäß PROFINET-Alarm-Handling
Topologie Erkennung	unterstützt
Automatische Adressierung	unterstützt
Media Redundancy Protocol (MRP)	unterstützt
Digitale Eingänge	
Kanalanzahl	4 an C/Q
Eingangstyp	PNP
Schaltschwelle	EN 61131-2 Typ 3, PNP
Signalspannung Low-Pegel	< 5 V
Signalspannung High-Pegel	> 11 V
Signalsstrom Low-Pegel	< 1,5 mA
Signalsstrom High-Pegel	> 2 mA
Eingangsverzögerung	2,5 ms
Digitale Ausgänge	
Kanalanzahl	4 an C/Q
Ausgangstyp	PNP
Ausgangsspannung	24 VDC
Ausgangsstrom pro Kanal	max. 400 mA
IO-Link	
Kanalanzahl	4
IO-Link-Spezifikation	Version 1.1
IO-Link-Porttyp	Class A an C0C3
Frametyp	Unterstützt alle spezifizierten Frametypen
Übertragungsrate	4,8 kBit/s (COM 1)
	38,4 kBit/s (COM 2)
	230,4 kBit/s (COM 3)
Montage	"L
Montageart	uder 2 Betestigungslocher
Norm-/Richtlinienkonformität	
Schwingungsprüfung	gemäls EN 60068-2-6
Beschleunigung	bis 20 g



Technische Daten	
Schockprüfung	gemäß EN 60068-2-27
Kippfallen und Umstürzen	gemäß IEC 60068-2-31/IEC 60068-2-32
Elektromagnetische Verträglichkeit	gemäß EN 61131-2
Zulassungen und Zertifikate	cULus, Verschmutzungsgrad 2, Klasse 2-Span- nungsversorgung erforderlich
Allgemeine Information	
Abmessungen (B $\times$ L $\times$ H)	55 × 62,5 × 30 mm
Betriebstemperatur	-40+70 °C
Lagertemperatur	-40+85 °C
Schutzart	IP20
MTTF	160 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 20 °C
Gehäusematerial	PA6-GF30
Gehäusefarbe	schwarz





105



www.turck.com