

DE Kurzbetriebsanleitung**NIC...-EM30-IOL-...****Weitere Unterlagen**

Ergänzend zu diesem Dokument finden Sie im Internet unter www.turck.com folgende Unterlagen:

- Betriebsanleitung
- Datenblatt
- Konformitätserklärungen (aktuelle Version)
- Inbetriebnahmehandbuch IO-Link-Devices
- Zulassungen
- IO-Link-Parameter

Zu Ihrer Sicherheit**Bestimmungsgemäße Verwendung**

Induktive Koppler dienen zur kontaktlosen Übertragung von Energie (Leistung bis 18 W) und zum bidirektionalen Austausch von Daten über eine Luftschnittstelle (max. 7 mm) in industriellen Anwendungen. Die Geräte bestehen aus einer Primärseite und einer Sekundärseite. Die Primärseite versorgt die Sekundärseite über eine Luftschnittstelle mit Energie. Beide Seiten liefern Daten von den angeschlossenen Sensoren und Aktuatoren. Das Gerät darf nur wie in dieser Anleitung beschrieben verwendet werden. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für daraus resultierende Schäden übernimmt Turck keine Haftung.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Nur fachlich geschultes Personal darf das Gerät montieren, installieren, betreiben, parametrieren und instand halten.
- Das Gerät erfüllt die EMV-Anforderungen für den industriellen Bereich. Bei Einsatz in Wohnbereichen Maßnahmen treffen, um Funkstörungen zu vermeiden.
- Das Gerät nur in Übereinstimmung mit den geltenden nationalen und internationalen Bestimmungen, Normen und Gesetzen einsetzen.
- Keine metallischen Gegenstände im elektrischen Feld zwischen Primär- und Sekundärseite platzieren.
- Ein längerer Aufenthalt im elektromagnetischen Feld der induktiven Koppler kann für Personen mit aktiven Körperforschmitteln gesundheitsschädlich sein. Mindestabstand von 30 cm zur aktiv ausstrahlenden Fläche der Geräte einhalten.
- Die Schutzwirkung des Geräts kann beeinträchtigt werden, wenn das Gerät in einer Weise verwendet wird, die nicht von Turck angegeben ist.

Produktbeschreibung**Geräteübersicht**

- Abb. 1: Primärseite NICP-EM30-IOL-H1141,
- Abb. 2: Sekundärseite NICS-EM30-IOL-HK1141

Funktionen und Betriebsarten

Die induktiven Koppler können im IO-Link-Modus und im SIO-Modus betrieben werden. Im IO-Link-Modus übertragen die Geräte Energie und IO-Link-Signale. Im SIO-Modus können neben der Energieübertragung entweder Signale von zwei PNP/NPN-Eingängen oder einem PNP/NPN-Ausgang übertragen werden.

Montieren**HINWEIS**

Wärmestau

Leistungsmindeung durch zu hohe Gerätetemperatur

- Gerät in wärmeableitendes Material einbauen (z. B. Befestigungsschelle BSM-30).
- Für ausreichende Belüftung und Wärmeabfuhr sorgen.

Das maximale Anzugsdrehmoment der Gehäusemuttern beträgt 40 Nm.

- Gerät am vorgesehenen Einsatzort montieren. Minimale Montageabstände beachten. ► Abb. 3
- Primär- und Sekundärseite mit den Frontflächen zueinander ausrichten. Der maximale Abstand zwischen Primärseite und Sekundärseite beträgt 7 mm.
- Die Tabellen „Winkelversatz“ und „Seitlicher Versatz“ beachten. ► Abb. 4 ► Abb. 5

EN Quick Start Guide**NIC...-EM30-IOL-...****Anschließen**

- In Anschlussumgebungen mit hoher elektromagnetischer Belastung geschirmte Leitungen verwenden.
- IO-Link-Modus**
Im IO-Link-Modus kann Pin 2 nicht als digitaler Ein- oder Ausgang genutzt werden.
- Primärseite NICP... gemäß den Anschlussbildern über eine M12-Verbindungsleitung (z. B. RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL) an einen IO-Link-Master anschließen.
- Sekundärseite NICS... gemäß den Anschlussbildern über eine M12-Verbindungsleitung an ein IO-Link-Device anschließen.

SIO-Modus – Digitaler Eingang

- Ein Sensor: Sekundärseite NICS... gemäß den Anschlussbildern über eine M12-Verbindungsleitung an einen Sensor anschließen.
- Zwei Sensoren: Sekundärseite NICS... gemäß den Anschlussbildern über eine M12-Verbindungsleitung an einen 2-fach-Verteilerbaustein (z. B. VB2-FSM4.4-2FKM4) anschließen. Der Verteilerbaustein ist nicht erforderlich, wenn Sensoren mit zwei Ausgängen (z. B. Kraftspanner) genutzt werden.
- Primärseite NICP... gemäß den Anschlussbildern über eine M12-Verbindungsleitung an eine Steuerung oder ein Feldbusgerät anschließen.

SIO-Modus – Digitaler Ausgang

- Bei der Übertragung von einem digitalen Ausgang kann Pin 2 nicht als digitaler Ein- oder Ausgang genutzt werden. Für die Nutzung mit einem digitalen Ausgang muss das Gerät über IO-Link konfiguriert werden. Informationen zur IO-Link-Konfiguration entnehmen Sie der Betriebsanleitung.
- Sekundärseite NICS... gemäß den Anschlussbildern an Ausgang 1 (Pin 4) über eine M12-Verbindungsleitung an einen Aktuator anschließen.
- Primärseite NICP... gemäß den Anschlussbildern über eine M12-Verbindungsleitung an eine Steuerung oder ein Feldbusgerät anschließen.

In Betrieb nehmen

Nach Anschluss und Aufschalten der Versorgungsspannung ist das Gerät nach einer Bereitschaftsverzögerung betriebsbereit. Die Bereitschaftsverzögerung der Datenübertragung ist abhängig von:

- den angeschlossenen Devices an der Sekundärseite
- der eingestellten Zykluszeit im IO-Link Master
- der Verbindungszeit und angeschlossenen IO-Link-Devices, IO-Link-Master und ihren Parametern

Die Verbindungszeit für das komplette System beträgt typischerweise 1400 ms. Um die Verbindungszeit zu verringern, können folgende Maßnahmen ergriffen werden:

- Verwendung eines Turck-IO-Link-Masters mit eingeschaltetem Quick-Start-Up: Verbindungszeit typischerweise 1100 ms
- Bereits eingeschaltete Primärseite: Verbindungszeit typischerweise 600 ms

Other documents

Besides this document the following material can be found on the Internet at www.turck.com:

- Instructions for use
- Data sheet
- Declarations of conformity (current version)
- Commissioning manual IO-Link devices
- Approvals
- IO-Link parameters

For your safety**Intended use**

Inductive couplers are used in industrial applications for the contactless transfer of energy (power up to 18 W) and for bidirectional data exchange across an air interface (max. 7 mm). The devices consist of a primary side and a secondary side. The primary side supplies power to the secondary side across an air interface. Both sides supply data from the connected sensors and actuators. The device must only be used as described in these instructions. Any other use is not in accordance with the intended use. Turck accepts no liability for any resulting damage.

General safety instructions

- The device must only be fitted, installed, operated, parameterized and maintained by trained and qualified personnel.
- The device meets the EMC requirements for the industrial areas. When used in residential areas, take measures to prevent radio frequency interference.
- Only use the device in compliance with the applicable national and international regulations, standards and laws.
- Do not place any metallic objects in the electrical field between the primary and secondary side.
- Any extended stay within the electromagnetic field of the inductive couplers may be harmful to the health of persons with active medical implants. Observe a minimum distance of 30 cm from the actively radiating surface of the devices.
- The protective effect of the device can be impaired if the device is used in any way that is not specified by Turck.

Product description**Device overview**

- Abb. 1: NICP-EM30-IOL-H1141 primary side,
- Abb. 2: NICS-EM30-IOL-HK1141 secondary side

Functions and operating modes

The inductive couplers can be operated in IO-Link mode and in SIO mode. In IO-Link mode, the devices transfer power and IO-Link signals. Either signals from two PNP/NPN inputs or one PNP/NPN output can be transferred in SIO mode.

Installing**NOTE**

Heat buildup

Loss of power due to high device temperature

- Install the device in heat conductive material (e.g. mounting clip BSM-30).
- Ensure sufficient ventilation and heat dissipation.

The maximum tightening torque of the housing nuts is 40 Nm.

- Install the device at the intended location. Observe the minimum mounting distances. ► fig. 3
- Align the front faces of the primary and secondary sides to each other. The maximum distance between the primary and secondary side is 7 mm.
- Refer to tables "Angle offset" and "Lateral offset". ► fig. 4 ► fig. 5

Connection

- Use shielded cables in environments with severe electromagnetic interference.

IO-Link mode

In IO-Link mode, pin 2 cannot be used as a digital input or output.

- Connect the NICP... primary side to an IO-Link master via an M12 connection cable (e.g. RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL) as shown in the wiring diagrams.
- Connect the NICS... secondary side via an M12 connection cable to an IO-Link device as shown in the wiring diagrams.

SIO mode – digital input

- One sensor: Connect the NICS... secondary side via an M12 connection cable to a sensor as shown in the wiring diagrams.

- Two sensors: Connect the NICS... secondary side via an M12 connection cable to a two-way splitter (e.g. VB2-FSM4.4-2FKM4) as shown in the wiring diagrams. The two-way splitter is not required when using sensors with two outputs (power clamps).

- Connect the NICP... primary side via an M12 connection cable to a controller or a fieldbus device as shown in the wiring diagrams.

SIO mode – digital output

When transferring from a digital output, pin 2 cannot be used as a digital input or output. For use with a digital output, the device must be configured via IO-Link. For information on IO-Link configuration, refer to the instructions for use.

- Connect the NICS... secondary side output 1 (pin 4) to an actuator via an M12 connection cable as shown in the wiring diagrams.

- Connect the NICP... primary side via an M12 connection cable to a controller or a fieldbus device as shown in the wiring diagrams.

Commissioning

After the connection is made and the power supply is switched on, the device is operational after a readiness delay. The readiness delay of the data transfer depends on:

- the connected devices on the secondary side
- the set cycle time in the IO-Link master
- the connection time and connected IO-Link devices, IO-Link master and their parameters




The connection time for the complete system is normally 1400 ms. The following measures can be taken to reduce the connection time:

- use of a Turck IO-Link master with the Quick startup switched on: Connection time normally 1100 ms
- Primary side already switched on: Connection time normally 600 ms



NIC...-EM30-IOL-...
Inductive Couplers
Quick Start Guide
Doc no. 100040547

Additional information see



Distance	Minimum mounting distances
D	60 mm
N	26.5 mm
S	30 mm
T	60 mm

Betreiben**VORSICHT**

Das Gehäuse kann sich im Betrieb stark erhitzen.

Verbrennung durch heiße Gehäuseoberflächen

- Gehäuse gegen den Kontakt mit entzündlichen Stoffen schützen.
- Gehäuse gegen unbeabsichtigtes Berühren sichern.

An einer Primärseite können mehrere Komponenten der Sekundärseite mit gleicher Konfiguration betrieben werden („Dynamic Pairing“). Prozessdaten werden pro Koppler-System um einen IO-Link-Zyklus verzögert. Azyklische Daten verzögern sich abhängig von der Größe der übertragenen Daten. Um eine konstante Hochlaufzeit zu gewährleisten, sollte die Zeit zwischen den Kopplungsvorgängen mindestens 2 s betragen.

LED-Anzeigen

Primärseite	Sekundärseite	Bedeutung
grün	grün	Betriebsspannung, SIO-Modus Pin 4 (C/Q) inaktiv
orange blinkt 5 Hz	grün	Betriebsspannung, SIO-Modus Pin 4 (C/Q) aktiv oder inaktiv – Verbindungsqualität schlecht
grün blinkt 0,5 Hz aus		keine Sekundärseite gekoppelt
grün blinkt 1 s an, grün blinkt 1 s an, 0,1 s aus	0,1 s aus	IO-Link-Kommunikation mit angeschlossenem Gerät
grün	rot	IO-Link-Master angeschlossen, aber keine IO-Link Kommunikation mit Gerät auf der Sekundärseite
orange	orange	SIO-Modus Pin 4 (C/Q) aktiv
orange blinkt 1 Hz	aus	Fremdobjektkennung (FOD) aktiv
orange/grün abwechselnd 1 Hz	orange/grün abwechselnd 1 Hz	Konfigurationsmodus
rot blinkt 5 Hz aus		Primärseite Fehler
Sekundärseite blinkt rot (5 Hz), Verhalten der Primärseite nicht relevant		Sekundärseite Fehler

Einstellen

Das Gerät kann über IO-Link parametriert werden. Informationen dazu entnehmen Sie dem Inbetriebnahmehandbuch für IO-Link-Devices und der Betriebsanleitung.

Technical data**NICP-EM30-IOL-H1141**

ID	100018258
Operating voltage	24 VDC + 20 %/- 15 %
Operating current	max. 1700 mA
Nominal distance	0...7 mm
Ambient temperature	-25...+55 °C
Storage temperature	-40...+70 °C
Output function	IO-Link/2 digital channels
Protection type	IP67, IP68
Electrical connection	M12 female connector, 5-pin

NICS-EM30-IOL-HK1141

ID	100018259
Output voltage	24 VDC ± 10 %
Output current	max. 750 mA
Nominal distance	0...7 mm

Störungen beseitigen

Das Gerät verfügt über eine Foreign Object Detection (FOD). Die FOD erkennt metallische Gegenstände im aktiven Bereich zwischen Primärseite und Sekundärseite. Bei Erkennung schaltet das Gerät die Energieversorgung selbstständig ab. Wenn die FOD aktiv ist, blinkt die LED der Primärseite orange.

VORSICHT

Erhitzte Metallteile im aktiven Bereich

Verbrennungsgefahr

- Beim Entfernen von Fremdobjekten Schutzhandschuhe tragen.
- Fremdobjekte aus dem aktiven Bereich entfernen.
- ⇒ Das Gerät kehrt selbstständig in den Betriebsmodus zurück.

Reparieren

Das Gerät ist nicht zur Reparatur durch den Benutzer vorgesehen. Sollte das Gerät defekt sein, nehmen Sie es außer Betrieb. Bei Rücksendung an Turck beachten Sie unsere Rücknahmebedingungen.

Entsorgen


Die Geräte müssen fachgerecht entsorgt werden und gehören nicht in den normalen Hausmüll.

EN

Quick Start Guide

Operation**CAUTION**

The housing gets very hot during operation.

Risk of burning due to hot housing surfaces

- Protect the enclosure from contact with flammable material.
- Protect the enclosure from accidental contact.

Multiple components of the secondary side with the same configuration can be run on one primary side (dynamic pairing). Process data is delayed by one IO-Link cycle for each coupler system. Acyclic data is delayed depending on the size of the transmitted data. The time between the coupling operations must be at least 2 s to ensure a constant startup time.

LEDs

Primary side	Secondary side	Meaning
Green	Green	Operating voltage, SIO mode pin 4 (C/Q) inactive
Orange flashing 5 Hz	Green	Operating voltage, SIO mode pin 4 (C/Q) active or inactive – poor connection quality
Green flashing 0.5 Hz	Off	No secondary side coupled
Green flashing 1 s on, 0.1 s off	Green flashing 1 s on, 0.1 s off	IO-Link communication with connected device
Green	Red	IO-Link master connected, but no IO-Link communication with device on the secondary side
Orange	Orange	SIO mode pin 4 (C/Q) active
Orange flashing 1 Hz	Off	Foreign object detection (FOD) active
Orange/green alternately 1 Hz	Orange/green alternately 1 Hz	Configuration mode
Red flashing 5 Hz Off	Primary side error	Secondary side red flashing (5 Hz), behavior of the primary side not relevant

Setting

The device can be parameterized via IO-Link. Refer to the commissioning manual for IO-Link devices and the instructions for use for the relevant information.

Troubleshooting

The device is provided with Foreign Object Detection (FOD).

The FOD detects metal objects in the active area between the primary and secondary side. If an object is detected, the device switches off the power supply automatically. The LED of the primary side is flashing orange if the FOD is active.

CAUTION

Heated metal parts in the active area

Risk of burning


- Wear safety gloves when removing foreign objects.
- Remove foreign objects from the active area.
- ⇒ The device returns automatically to operating mode.

Repair


The device is not intended for repair by the user. The device must be decommissioned if it is faulty. Observe our return acceptance conditions when returning the device to Turck.

Disposal



The devices must be disposed of properly and do not belong in the domestic waste.

4


Distance D	Angle α
2 mm	7.5°
4 mm	15°
5 mm	20°
7 mm	30°




Distance D	Offset M
0...4 mm	5 mm
5 mm	3 mm
7 mm	2 mm

Wiring diagrams


Pin layout of primary side



Wiring diagram of primary side



Pin layout of secondary side



Wiring diagram of secondary side

Declaration of conformity

Hiermit erklärt die Hans Turck GmbH & Co. KG, dass diese Funkanlage der Richtlinie 2014/53/EU und den Radio Equipment Regulations 2017 entspricht. Der vollständige Text der EU/UK-Konformitätsklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.turck.com

Hereby, Hans Turck GmbH & Co. KG declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU and Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the EU/UK declaration of conformity is available at the following internet address: www.turck.com

Le soussigné, Hans Turck GmbH & Co. KG, déclare que cet équipement radioélectrique est conforme à la directive 2014/53/UE et au Radio Equipment Regulations 2017. Le texte complet de la déclaration UE/UK de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.turck.com

Por la presente, Hans Turck GmbH & Co. KG declara que este tipo de equipo radioeléctrico es conforme con la Directiva 2014/53/UE y Radio Equipment Regulations 2017. El texto completo de la declaración UE/UK de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: www.turck.com

FR Guide d'utilisation rapide**NIC...-EM30-IOL-...****Documents supplémentaires**

Sur www.turck.com, vous trouverez les documents suivants qui contiennent des informations complémentaires à la présente notice :

- Mode d'emploi
- Fiche technique
- Déclarations de conformité (version actuelle)
- Mise en service des appareils IO-Link manuels
- Homologations
- Paramètres IO-Link

Pour votre sécurité**Utilisation conforme**

Les coupleurs inductifs sont utilisés dans les applications industrielles pour le transfert d'énergie sans contact (puissance jusqu'à 18 W) et pour l'échange de données bidirectionnel via une interface radio (max. 7 mm). Les appareils comprennent un côté primaire et un côté secondaire. Le côté primaire alimente le côté secondaire via une interface radio. Les deux côtés fournissent les données des capteurs et actionneurs connectés.

L'appareil doit exclusivement être utilisé conformément aux indications figurant dans la présente notice. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. La société Turck décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une utilisation non conforme.

Consignes de sécurité générales

- Seul un personnel qualifié est habilité à monter, installer, faire fonctionner, paramétrier et effectuer la maintenance de l'appareil.
- L'appareil répond aux exigences CEM pour le domaine industriel. En cas d'utilisation dans des zones résidentielles, prendre des mesures pour éviter les interférences radio.
- L'appareil doit uniquement être utilisé conformément aux dispositions, normes et lois nationales et internationales en vigueur.
- Ne placez aucun objet métallique dans le champ électrique entre le côté primaire et le côté secondaire.
- Tout séjour prolongé dans le champ électromagnétique des coupleurs inductifs peut nuire à la santé des personnes porteuses d'implants médicaux actifs. Respectez une distance minimale de 30 cm par rapport à la surface de rayonnement actif des appareils.
- L'effet de protection de l'appareil peut être altéré si celui-ci est utilisé d'une manière qui n'est pas spécifiée par Turck.

Description du produit**Aperçu de l'appareil**

► fig. 1: NICP-EM30-IOL-H1141 côté primaire, ► fig. 2: NICS-EM30-IOL-HK1141 côté secondaire

Fonctions et modes de fonctionnement

Les coupleurs inductifs peuvent être utilisés en mode IO-Link et en mode SIO. En mode IO-Link, les appareils transforment les signaux IO-Link et de puissance. Les signaux provenant de deux entrées PNP/NPN ou d'une sortie PNP/NPN peuvent être transférés en mode SIO.

Installation**REMARQUE**

Accumulation de chaleur

Perte de puissance due à une température élevée de l'appareil

- Installez l'appareil dans un matériau conducteur de chaleur (ex.: clip de montage BSM-30).
- Assurez une ventilation et une dissipation de chaleur suffisantes.

ES Guía de inicio rápido**NIC...-EM30-IOL-...****Documentos adicionales**

Además de este documento, el siguiente material se puede encontrar en Internet en www.turck.com:

- Instrucciones de funcionamiento
- Hoja de datos
- Declaraciones de conformidad (versión actual)
- Puesta en marcha de dispositivos IO-Link manuales
- Aprobaciones
- Parámetros de IO-Link

Raccordement**Uso previsto**

Los acopladores inductivos se utilizan en aplicaciones industriales para la transferencia sin contacto de energía (potencia de hasta 18 W) y para el intercambio de datos bidireccional a través de una interfaz inalámbrica (máx. de 7 mm).

- Conecte el lado primario NICP... a un maestro IO-Link via un cable de raccordement M12 (por ejemplo RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL) como indicado en los schémas de câblage.
- Conecte el lado secundario NICS... via un cable de raccordement M12 a un dispositivo IO-Link como indicado en los schémas de câblage.

Mode SIO - entrée numérique**Uso previsto**

Los acopladores inductivos se utilizan en aplicaciones industriales para la transferencia sin contacto de energía (potencia de hasta 18 W) y para el intercambio de datos bidireccional a través de una interfaz inalámbrica (máx. de 7 mm).

- Un capteur: conecte el lado secundario NICS... via un cable de raccordement M12 a un capteur como indicado en los schémas de câblage.
- Dos capteurs: conecte el lado secundario NICS... via un cable de raccordement M12 a un repartidor bidireccional (por ejemplo VB2-FSM4.4-2FKM4) como indicado en los schémas de câblage. El boîtier de distribución no es necesario en caso de uso de capteores a dos salidas (pinzas de serraje).

Mode SIO - sortie numérique

Lors du transfert à partir d'une sortie numérique, la broche 2 no peut pas être utilisée comme entrée ou sortie numérique. Pour une utilisation avec une sortie numérique, l'appareil doit être configuré via IO-Link. Pour plus d'informations sur la configuration IO-Link, reportez-vous au mode d'emploi.

- Conecte el lado secundario NICS... salida 1 (broche 4) a un actuador via un cable de raccordement M12 como indicado en los schémas de câblage.
- Conecte el lado primario NICP... via un cable de raccordement M12 a un controlador o un dispositivo de bus de campo como indicado en los schémas de câblage.

Descripción del producto**Descripción general del dispositivo**

► fig. 1: Lado primario de NICP-EM30-IOL-H1141, ► fig. 2: Lado secundario de NICS-EM30-IOL-HK1141

Funciones y modos de operación

Los acopladores inductivos se pueden operar en el modo IO-Link y en el modo SIO. En el modo IO-Link, los dispositivos transfieren alimentación y señales IO-Link. Las señales de dos entradas PNP/NPN o una salida PNP/NPN se pueden transferir en el modo SIO.

Instalación**NOTA**




Acumulación de calor

Pérdida de energía debido a la alta temperatura del dispositivo

- Instale el dispositivo en el material conductor del calor (por ejemplo, una pinza de montaje BSM-30).
- Asegúrese de que haya suficiente ventilación y disipación del calor.

NIC...-EM30-IOL-...
Inductive Couplers
Quick Start Guide
Doc no. 100040547

Additional information see



Distance	Minimum mounting distances
D	60 mm
N	26.5 mm
S	30 mm
T	60 mm

Fonctionnement**ATTENTION**

Le boîtier devient très chaud pendant le fonctionnement.

Risque de brûlures sur les surfaces chaudes du boîtier

- Protégez le boîtier contre tout contact avec des matériaux inflammables.
- Protégez le boîtier contre tout contact accidentel.

Plusieurs composants du côté secondaire ayant la même configuration peuvent fonctionner sur un côté primaire (couplage dynamique). Les données de processus sont retardées d'un cycle IO-Link pour chaque système de coupleur. Les données acycliques sont retardées en fonction de la taille des données transmises. Le délai entre les opérations de couplage doit être d'au moins 2 s pour garantir un temps de démarrage constant.

LED

Côté primaire	Côté secondaire	Signification
Vert	Vert	Tension de fonctionnement, mode SIO broche 4 (C/Q) inactive
Orange clignotant 5 Hz	Vert	Tension de fonctionnement, mode SIO broche 4 (C/Q) active ou inactive - mauvaise qualité de connexion
Vert clignotant 0,5 Hz	Eteinte	Pas de côté secondaire couplé
Vert clignotant allumée 1 s, éteinte 0,1 s	Vert clignotant allumée 1 s, éteinte 0,1 s	Communication IO-Link avec l'appareil connecté
Vert	Rouge	Maître IO-Link connecté, mais pas de communication IO-Link avec l'appareil du côté secondaire
Orange	Orange	Mode SIO broche 4 (C/Q) active
Orange clignotant 1 Hz	Eteinte	Détection de corps étrangers active
Orange/vert alternativement 1 Hz	Orange/vert alternativement 1 Hz	Mode de configuration
Rouge clignotant 5 Hz	Eteinte	Erreur côté primaire
Rouge clignotant côté secondaire (5 Hz), comportement côté primaire non pertinent	Eteinte	Erreur côté secondaire

Réglages

L'appareil peut être paramétré via IO-Link. Reportez-vous au manuel de mise en service des appareils IO-Link et au mode d'emploi pour obtenir les informations correspondantes.

Technical data

NICP-EM30-IOL-H1141	
ID	100018258
Operating voltage	24 VDC + 20 %/- 15 %
Operating current	max. 1700 mA
Nominal distance	0...7 mm
Ambient temperature	-25...+55 °C
Storage temperature	-40...+70 °C
Output function	IO-Link/2 digital channels
Protection type	IP67, IP68
Electrical connection	M12 female connector, 5-pin

NICS-EM30-IOL-HK1141	
Ambient temperature	-25...+55 °C
Storage temperature	-40...+70 °C
Output peak current	2.5 A for 0.1 ms, 10 A for 0.02 ms
Protection type	IP67, IP68
Electrical connection	M12 female connector, 5-pin

NICS-EM30-IOL-HK1141	
ID	100018259
Output voltage	24 VDC ± 10 %
Output current	max. 750 mA
Nominal distance	0...7 mm

Fucionamiento**PRECAUCIÓN**

El dispositivo se calienta mucho durante el funcionamiento. Consulte el manual de puesta en marcha de los dispositivos IO-Link y las instrucciones de uso para obtener la información pertinente.

Riesgo de quemaduras debido a superficies calientes de la carcasa

- Evite que la carcasa entre en contacto con sustancias inflamables.
- Evite que la carcasa se toque accidentalmente.

Se pueden ejecutar varios componentes del lado secundario con la misma configuración en un lado principal (emparejamiento dinámico). Los datos del proceso se retrasan un ciclo IO-Link para cada sistema de acoplador. Los datos acíclicos se retrasan en función del tamaño de los datos transmitidos. El tiempo entre las operaciones de acoplamiento debe ser de, al menos, 2 s para garantizar un tiempo de arranque constante.

LED

Lado primario	Lado secundario	Significado
Verde	Verde	Voltaje de funcionamiento, polo 4 (C/Q) del modo SIO inactivo
Naranja intermitente, 5 Hz	Verde	Voltaje de funcionamiento, polo 4 (C/Q) del modo SIO activo o inactivo: calidad deficiente de la conexión
Verde intermitente, 0,5 Hz	Apagado	No hay lado secundario acoplado
Verde intermitente, 1 s encendido, 0,1 s apagado	Verde intermitente, 1 s encendido, 0,1 s apagado	Comunicación IO-Link con el dispositivo conectado
Verde	Rojo	Puerto maestro IO-Link conectado, pero sin comunicación IO-Link con el dispositivo en el lado secundario
Naranja	Naranja	Polo 4 (C/Q) del modo SIO activo
Naranja intermitente, 1 Hz	Apagado	Detección de objetos extraños (FOD, del inglés "Foreign Object Detection") activa
Naranja/verde alternadamente, 1 Hz	Naranja/verde alternadamente, 1 Hz	Modo de configuración
Rojo intermitente, 5 Hz	Apagado	Error del lado primario
El lado secundario parpadea en rojo (5 Hz), el comportamiento del lado primario no es importante	Apagado	Error del lado secundario

Configuración

El dispositivo se puede parametrizar mediante IO-Link.

Consulte el manual de puesta en marcha de los dispositivos IO-Link y las instrucciones de uso para obtener la información pertinente.

Localización de errores

El dispositivo se suministra con detección de objetos extraños (FOD). La FOD detecta objetos metálicos en el área activa entre el lado primario y secundario. Si se detecta un objeto, el dispositivo apaga la fuente de alimentación automáticamente. El LED del lado primario parpadea en naranja si la FOD está activa.

PRECAUCIÓN

Piezas metálicas calentadas en el área activa

Riesgo de quemaduras

- Use guantes de seguridad cuando quite objetos extraños.

► Retire los objetos extraños del área activa.


► El dispositivo vuelve automáticamente al modo de funcionamiento.

Reparación


El dispositivo no está diseñado para que el usuario lo repare. El dispositivo se debe desinstalar si presenta fallas. Siga nuestras políticas de devolución cuando devuelva el dispositivo a Turck.

Eliminación


Los dispositivos se deben desechar correctamente y no se deben mezclar con residuos domésticos normales.




Distance D	Angle α
2 mm	7.5°
4 mm	15°
5 mm	20°
7 mm	30°




Distance D	Offset M
0.0...4 mm	5 mm
5 mm	3 mm
7 mm	2 mm

Wiring diagrams


Pin layout of primary side



Wiring diagram of primary side



Pin layout of secondary side



Wiring diagram of secondary side

Declaration of conformity

Hiermit erklärt die Hans Turck GmbH & Co. KG, dass diese Funkanlage der Richtlinie 2014/53/EU und den Radio Equipment Regulations 2017 entspricht. Der vollständige Text der EU/UK-Konformitätsklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.turck.com

Hereby, Hans Turck GmbH & Co. KG declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU and Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the EU/UK declaration of conformity is available at the following internet address: www.turck.com

Le soussigné, Hans Turck GmbH & Co. KG, déclare que cet équipement radioélectrique est conforme à la directive 2014/53/UE et au Radio Equipment Regulations 2017. Le texte complet de la déclaration UE/UK de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.turck.com

Por la presente, Hans Turck GmbH & Co. KG declara que este tipo de equipo radioeléctrico es conforme con la Directiva 2014/53/UE y Radio Equipment Regulations 2017. El texto completo de la declaración UE/UK de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: www.turck.com

ZH 快速入门指南

NIC...-EM30-IOL-...**其他文档**

除了本文档之外，还可在www.turck.com网站上查看以下资料：

- 使用说明
- 数据表
- 合规声明（当前版本）
- IO-Link装置调试手册
- 认证
- IO-Link参数

安全须知**预期用途**

电感耦合器用于工业应用中的非接触式能量传输（功率高达18 W）和通过空中接口（最大7 mm）进行双向数据交换。该装置由一个初级侧和一个次级侧组成。初级侧通过空中接口向次级侧供电。两侧都提供来自连接的传感器和执行器的数据。

该装置只能按照这些说明进行使用。任何其他用途都不属于预期用途。图尔克公司不会对非预期用途导致的任何损坏承担责任。

一般安全须知

- 该装置的组装、安装、操作、参数设定和维护只能由经过专业培训的人员执行。
- 该装置符合工业领域的EMC要求。在住宅区使用时，请采取相应的措施以防止射频干扰。
- 必须按照适用的国家/国际法规、标准和法律使用该装置。
- 切勿在初级侧和次级侧之间的电场中放置任何金属物体。
- 长时间在电感耦合器的电磁场内逗留对装有有源医疗植入物的患者的健康有害。请与该装置的有源辐射面保持最少30 cm的安全距离。
- 如果以任何非图尔克规定的方式使用该装置，则该装置的保护效果可能会受到影响。

产品描述**装置概览**

► 图1: NICP-EM30-IOL-H1141初级侧, ► 图2: NICS-EM30-IOL-HK1141次级侧

功能和工作模式

该电感耦合器可在IO-Link模式和SIO模式下操作。在IO-Link模式下，该装置可传输功率和IO-Link信号。两个PNP/NPN输入或一个PNP/NPN输出的信号均可在SIO模式下传输。

安装**注意****热量积累****由于装置温度过高导致功率损耗**

- 将装置安装在导热材料中（例如安装夹BSM-30）。
- 确保充分通风和散热。

外壳螺母的最大拧紧扭矩为40 Nm。

- 将装置安装在预定的位置。请遵守最小安装距离。
► 图3
- 将初级侧和次级侧的正面彼此对齐。初级侧和次级侧之间的最大距离为7 mm。
- 请参阅表格“角度偏移”和“横向偏移”。► 图4
► 图5

连接

- 请在电磁干扰严重的环境中使用屏蔽电缆。

IO-Link模式

在IO-Link模式下，针脚2不能用作数字输入或输出。

- 使用M12接插件（例如RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL）将NICP...初级侧连接到IO-Link主站，如接线图所示。

- 使用M12接插件将NICS...次级侧连接到IO-Link装置，如接线图所示。

SIO模式 – 数字输入

- 一个传感器：使用M12接插件将NICS...次级侧连接至传感器，如接线图所示。
- 两个传感器：使用M12接插件将NICS...次级侧连接至2路分路器（例如VB2-FSM4.4-2FKM4），如接线图所示。当使用带有两个输出（电源夹）的传感器时，不需要接线盒。
- 使用M12接插件将NICP...初级侧连接至控制器或现场总线装置，如接线图所示。

SIO模式 – 数字输出

使用数字输出来传输数据时，针脚2不能用作数字输入或输出。要与数字输出配合使用，必须通过IO-Link来配置装置。有关IO-Link配置的信息，请参阅使用说明。

- 使用M12接插件将NICS...次级侧输出1（针脚4）连接至执行器，如接线图所示。
- 使用M12接插件将NICP...初级侧连接至控制器或现场总线装置，如接线图所示。

调试

建立连接并打开电源后，装置会在正常延迟后正常运行。数据传输的正常延迟取决于：

- 次级侧的已连接装置
 - IO-Link主站中设置的循环时间
 - 连接时间和已连接的IO-Link装置、IO-Link主站及其参数
- 整个系统的连接时间通常为1400 ms。可以采取以下措施来缩短连接时间：
- 在快速启动打开的情况下使用图尔克IO-Link主站：连接时间通常为1100 ms
 - 初级侧已打开：连接时间通常为600 ms

操作**小心**

外壳在操作过程中会变得非常热。
由于外壳表面过热，存在烫伤的风险

- 防止外壳接触易燃物质。
- 防止意外接触外壳。

次级侧具有相同配置的多个组件可以在一个初级侧运行（动态配对）。每个耦合器系统的过程数据延迟一个IO-Link循环。非循环数据的延迟取决于传输数据的大小。耦合操作之间的时间必须至少为2 s，以确保恒定的启动时间。

LED

初级侧	次级侧	含义
绿灯	绿灯	工作电压，SIO模式针脚4(C/Q)未激活
橙色灯闪烁(5 Hz)	绿灯	工作电压，SIO模式针脚4(C/Q)激活或未激活 – 连接质量差
绿灯闪烁(0.5 Hz)	熄灭	无次级侧耦合
绿灯闪烁, 1秒亮起, 0.1秒熄灭	绿灯闪烁, 1秒亮起, 0.1秒熄灭	与已连接的装置进行IO-Link通信
绿灯	红灯	IO-Link主站已连接，但没有与次级侧的设备进行IO-Link通信
橙色灯	橙色灯	SIO模式针脚4(C/Q)激活
橙色灯闪烁(1 Hz)	熄灭	异物检测(FOD)功能激活
橙色灯/绿灯交替(1 Hz)	橙色灯/绿灯交替(1 Hz)	配置模式
红灯闪烁(5 Hz)	熄灭	初级侧错误
次级侧红灯闪烁(5 Hz)	初级侧的次级侧错误	行为不相关

设置

该装置可通过IO-Link进行参数设置。相关信息，请参阅IO-Link装置的调试手册和使用说明。

KR 빠른 시작 가이드

NIC...-EM30-IOL-...**기타 문서**

이 문서 외에도 다음과 같은 자료를 인터넷 (www.turck.com)에서 확인할 수 있습니다。

- 사용 지침
- 데이터 시트
- 적합성 선언(현재 버전)
- IO-Link 장치 시운전 매뉴얼
- 인증
- IO-Link 매개 변수

사용자 안전 정보**사용 목적**

유도형 커플러는 에너지의 비접촉식 전송(최대 전력 18 W) 및 에어 인터페이스(최대 7 mm)의 양방향 데이터 교환과 관련된 산업용 애플리케이션에 사용됩니다. 이 장치는 1차 측과 2차 측으로 구성됩니다. 1차 측은 에어 인터페이스 전체에서 2차 측에 전력을 공급합니다. 양측은 연결된 센서 및 액츄에이터로부터 데이터를 공급합니다.

이 장치는 이 지침에서 설명한 목적으로만 사용해야 합니다. 기타 다른 방식으로 사용하는 것은 사용 목적을 따르지 않는 것입니다. 터크는 그로 인해 발생한 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.

일반 안전 지침

- 전문적인 훈련을 받은 숙련된 기술자만이 이 장치의 장착, 설치, 작동, 매개 변수 설정 및 유지보수를 수행해야 합니다.

■ 이 장치는 산업 분야의 EMC 요구 사항을 충족합니다. 주거 지역에서 사용하는 경우 무선 주파수 간섭을 방지하기 위한 조치를 취하십시오.

- 해당 국내 및 국제 규정, 표준 및 법률을 준수하여 장치를 사용하십시오.
- 1차 측 및 2차 측 사이의 전기장에 금속 물체를 두지 마십시오.

■ 유도형 커플러의 전자기장 내에서 오래 머물면 활성 의료 기기를 이식받은 사람의 건강에 해로울 수 있습니다. 장치의 유효 방사 표면으로부터 최소 30 cm 이상 거리를 준수하십시오.

- 터크에서 지정하지 않은 방식으로 장치를 사용하면 장치의 보호 효과가 손상될 수 있습니다.

제품 설명**장치 개요**

► 그림1: NICP-EM30-IOL-H1141 1차 측, ► 그림2: NICS-EM30-IOL-HK1141 2차 측

기능 및 작동 모드

유도형 커플러는 IO-Link 모드 또는 SIO 모드에서 작동할 수 있습니다. IO-Link 모드에서 장치는 전력 및 IO-Link 신호를 전송합니다. 2개의 PNP/NPN 입력 또는 1개의 PNP/NPN 출력에서 나오는 신호를 SIO 모드에서 전송할 수 있습니다.

설치**i 참고****열축적****고온의 장치로 인한 전력 손실**

- 장치를 열전도성 물질(예: 설치 클립 BSM-30)에 설치하십시오.
- 환기가 충분하고 열이 발산되어야 합니다.

하우징 너트의 최대 조임 토크는 40 Nm입니다.




- 원하는 위치에 장치를 설치합니다. 최소 설치 거리를 준수하십시오. ► 그림3
- 1차 측과 2차 측의 전면이 서로 마주 보게 정렬합니다. 1차 측과 2차 측 사이의 최대 거리는 7 mm입니다.
- "각도 오프셋" 및 "측면 오프셋" 표를 참조하십시오.
► 그림4 ► 그림5

연결

- 전자기 간섭이 많은 환경에서는 실드형 케이블을 사용하십시오.

NIC...-EM30-IOL-...
Inductive Couplers
Quick Start Guide
Doc no. 100040547

Additional information see



Distance	Minimum mounting distances
D	60 mm
N	26.5 mm
S	30 mm
T	60 mm

ZH 快速入门指南**故障排除**

该装置具有异物检测(FOD)功能。FOD功能可检测初级侧和次级侧之间的活动区域中的金属物体。如果检测到物体，该装置将自动关闭电源。如果FOD功能处于激活状态，初级侧的LED灯将闪烁橙色。

小心

激活区域中的加热金属部件

存在烫伤的风险

- ▶ 清除异物时，请戴上安全手套。

▶ 清除活动区域中的异物。

⇒ 该装置将自动返回到工作模式。

维修

用户不得对本装置进行维修。如果本装置出现故障，必须将其停用。如果要将装置退回给图尔克公司维修，请遵从我们的返修验收条件。

废弃处理

必须正确弃置本装置，不得当作生活垃圾处理。

**KR** 빠른 시작 가이드**작동****주의**

작동 중에는 하우징이 매우 뜨거워집니다。

뜨거운 하우징 표면으로 인한 화상 위험

- ▶ 가연성 물질과 접촉하지 않도록 외함을 보호하십시오.
- ▶ 실수로 접촉하지 않도록 외함을 보호하십시오.

구성이 동일한 2차 측의 여러 구성 요소를 1개의 1차 측에서 실행할 수 있습니다(동적 페어링). 프로세스 데이터는 각 커플러 시스템의 IO-Link 한 사이클을 동안 지연됩니다. 비순환적 데이터는 전송된 데이터의 크기에 따라 지연됩니다. 시작 시간을 일정하게 유지하려면 커플링 작업 간 시간이 2초 이상이어야 합니다.

LED

1차 측	2차 측	의미
녹색	녹색	작동 전압, SIO 모드 핀 4(C/Q) 비활성
주황색 점멸 5 Hz 녹색		작동 전압, SIO 모드 핀 4(C/Q) 활성 또는 비활성 - 연결 품질 불량
녹색 점멸 0.5 Hz 까짐		2차 측이 결합되지 않은
녹색 점멸 1초 켜 녹색 점멸 1초 켜	연결된 장치와의 IO-Link 통신	
0.1초 까짐	집, 0.1초 까짐	
녹색	적색	IO-Link 마스터가 연결되었지만 2차 측 장치와 IO-Link 통신이 없습니다
주황색	주황색	SIO 모드 핀 4(C/Q) 활성
주황색 점멸 1 Hz 까짐		이물질 감지(FOD) 활성
주황색/녹색 번갈아서 1 Hz	주황색/녹색 번갈아서 1 Hz	구성 모드
적색 점멸 5 Hz 까짐		1차 측 오류
2차 측 적색 점멸(5 Hz), 1차 측의 2차 측 오류		
동작은 관련 없음		

설정

이 장치는 IO-Link를 통해 매개 변수화할 수 있습니다。관련 정보는 IO-Link 장치의 시운전 매뉴얼 및 사용 지침을 참조하십시오。

4

문제 해결

이 장치는 이물질 감지(FOD) 기능이 제공됩니다. FOD는 1차 측과 2차 측 사이의 활성 영역에서 금속 물체를 감지합니다. 물체가 감지되면 장치의 파워 서플라이가 자동으로 꺼집니다. FOD가 활성화되면 1차 측 LED가 주황색으로 점멸합니다.

주의

활성 영역 내의 가열된 금속 부품

화상 위험

- ▶ 이물질을 제거할 때는 안전장갑을 착용하십시오.
- ▶ 활성 영역에서 이물질을 제거하십시오.

⇒ 장치가 자동으로 작동 모드로 돌아갑니다.

수리


이 장치는 사용자가 수리할 수 없습니다。이 장치에 고장이 발생한 경우 설치 해체해야 합니다. 장치를 터크에 반품할 경우, 반품 승인 조건을 준수하십시오.

폐기


장치는 적절하게 폐기해야 하며 가정용 폐기물에 해당하지 않습니다。

Distance D	Angle α
2 mm	7.5°
4 mm	15°
5 mm	20°
7 mm	30°


5




Distance D	Offset M
0...4 mm	5 mm
5 mm	3 mm
7 mm	2 mm

Wiring diagrams


Pin layout of primary side



Wiring diagram of primary side



Pin layout of secondary side



Wiring diagram of secondary side

Declaration of conformity

Hiermit erklärt die Hans Turck GmbH & Co. KG, dass diese Funkanlage der Richtlinie 2014/53/EU und den Radio Equipment Regulations 2017 entspricht. Der vollständige Text der EU/UK-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.turck.com

Hereby, Hans Turck GmbH & Co. KG declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU and Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the EU/UK declaration of conformity is available at the following internet address: www.turck.com

Le soussigné, Hans Turck GmbH & Co. KG, déclare que cet équipement radioélectrique est conforme à la directive 2014/53/UE et au Radio Equipment Regulations 2017. Le texte complet de la déclaration UE/UK de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.turck.com

Por la presente, Hans Turck GmbH & Co. KG declara que este tipo de equipo radioeléctrico es conforme con la Directiva 2014/53/UE y Radio Equipment Regulations 2017. El texto completo de la declaración UE/UK de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: www.turck.com

Technical data**NICP-EM30-IOL-H1141**

ID	100018258
Operating voltage	24 VDC ± 20 % / -15 %
Operating current	max. 1700 mA
Nominal distance	0...7 mm
Ambient temperature	-25...+55 °C
Storage temperature	-40...+70 °C
Output function	IO-Link/2 digital channels
Protection type	IP67, IP68
Electrical connection	M12 connector, 4-pin
NICS-EM30-IOL-HK1141	
ID	100018259
Output voltage	24 VDC ± 10 %
Output current	max. 750 mA
Nominal distance	0...7 mm

NICS-EM30-IOL-HK1141

Ambient temperature	-25...+55 °C
Storage temperature	-40...+70 °C
Output peak current	2.5 A for 0.1 ms, 10 A for 0.02 ms
Output function	IO-Link/2 digital channels
Protection type	IP67, IP68
Electrical connection	M12 female connector, 5-pin

Inductive transfer system

Min. input voltage	8 V
High Level	8 V
Low Level	5 V
Input current	< 4.5 mA

Inductive transfer system

Standby power coupled	6.6 W
Standby power uncoupled	1 W
Switch delay	Typically 10 ms, max. 30 ms
IO-Link communication	COM2/COM3, IO-Link 1.1, max. 230.4 kBaud
Min. cycle time	10 ms
Rotation	1250 rpm
Short-circuit protection	Yes
Reverse polarity protection	Yes